

**Update-Manual  
LockingSystemManagement Version 3.3 SP1**

07.2016



# Update-Manual LockingSystemManagement Version 3.3 SP1

## 1 Inleidende opmerkingen

- Let hierbij op de werkwijze en de systeemvoorwaarden. Bij vragen kunt u voorafgaande aan de aanpassing contact opnemen met uw gespecialiseerde vakhandelaar of uw contactpersoon bij de Softwaresupport.
- De installatie of de update van de LSM moet altijd worden uitgevoerd als systeembeheerder met de betreffende rechten.
- Bij gebruik van het patch-update-installatiebestand moet de SimonsVoss-driver (SVDriver) afzonderlijk geactualiseerd worden met de bijbehorende Update-Setup.
- Bij LSM Business en Professional moeten alle clients (LSM-installaties op diverse pc's) worden bijgewerkt. Clients die niet zijn geactualiseerd, kunnen de database na de update van een client niet meer oproepen.

## 2 Handwijze

1. Import van alle gegevens van de mobiele apparatuur en de gateways (virtueel netwerk).
2. Database opslaan.
3. Alle clients door het afsluiten van de software op de computers op de werkplekken afmelden van de database
4. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" afsluiten (indien in gebruik).
5. Dienst "SimonsVoss Transponder Terminal" afsluiten (indien in gebruik).
6. Dienst "Advantage Database Server" afsluiten (alleen LSM Business Edition / LSM Professional Edition).
7. Service Pack 1 met rechten als systeembeheerder openen – de installatie wordt bijgewerkt.
8. De LSM-component CommNodeServer bijwerken (indien in gebruik).
9. Als de gebruiker met wiens login de update wordt uitgevoerd niet beschikt over schrijfrechten op de map van de databank moet nog handmatig het bestand „LsmAEP2.aep“ in de ondergeschikte map „aep“ van de databank opgeslagen worden. De nieuwe versie van het bestand vindt u in de map „AdsOleDb“ in de installatiemap van de LSM, gewoonlijk onder  
C:\Programme (x86)\SimonsVoss\LockSysMgr\_Basic\_3\_3\AdsOleDb  
C:\Programme (x86)\SimonsVoss\LockSysMgr\_Business\_3\_3\AdsOleDb
10. Dienst "Advantage Database Server" starten (alleen LSM Business Edition / LSM Professional Edition).
11. LSM starten en met Administrator Account aanmelden.
12. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" starten (indien in gebruik).
13. Dienst "SimonsVoss Transponder Terminal" starten (indien in gebruik).
14. Cilindertest uitvoeren (elke passende sleutel 360° draaien).
15. Database opslaan.

## Update-Manual LockingSystemManagement Version 3.3 SP1

### 3 Hulp & contact

**Instructies**

Gedetailleerde informatie over de bediening en de configuratie kunt u vinden op onze homepage  
[www.simons-voss.nl](http://www.simons-voss.nl)  
onder het menupunt INFOCENTER > DOWNLOADS

**Hotline**

Bij technische vragen is de SimonsVoss Service Hotline u graag van dienst onder +49 (0) 89 99 228 333 (telefoongesprek in het vaste Duitse telefoonnet, kosten afhankelijk van de aanbieder)

**E-mail**

Schrijft u ons liever een e-mail?  
[hotline@simons-voss.com](mailto:hotline@simons-voss.com)

**FAQ**

Onder het menupunt FAQ (vaak gestelde vragen) vindt u informatie en hulp voor SimonsVoss-producten op  
[www.simons-voss.nl](http://www.simons-voss.nl)  
onder het menupunt INFOCENTER > FAQ

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastrasse 4, 85774  
Unterföhring, Duitsland