

Simons≣Voss

Système SmartRelais 3

Manuel

25.03.2025



Tables des matières

1.	Utilisation conforme				
2.	Consignes de sécurité générales				
З.	Cons	ignes de	e sécurité propres au produit		
4.	Signi	fication	du formatage du texte	10	
5.	Desc	Description du système			
	5.1 Contrôleur			11	
	5.2	Lecteu	ır		
	5.3 Module SmartOutput				
	5.4 Versions				
	5.5	Access	soires		
6.	Conc	ditions re	elatives au système		
7.	Raccordements				
	7.1	Contrôleur			
	7.2	2 Lecteur			
	7.3	Module	e SmartOutput	22	
8.	Installation				
	8.1	3.1 Déballage et test du système			
	8.2	Config	uration	25	
		8.2.1	Déterminer les paramétrages IP		
		8.2.2	Créer les nœuds de communication		
	8.3	Progra	mmation Créer des modules SmartOutout	וצ כב	
		8.3.2	Réinitialiser le contrôleur		
	8.4	Exemp	les d'application		
		8.4.1	Principe de base		
		8.4.2	Fonction passerelle		
		8.4.3 8.4.4	Aperçu general		
		0.4.4 845	Câblage		
		8.4.6	Schémas fonctionnels		
9.	Mont	tage		103	
	9.1 Contrôleur			103	
	9.2	Lecteu	ır		
		9.2.1	Déterminer la position de montage du lecteur externe	107	
		9.2.2	Ouverture du boîtier		

Système SmartRelais 3 (Manuel)

	9.3	Module	e SmartOutput	112	
10.). SREL3 ADV dans le LSM				
	10.1	Passag	ge du SREL2 au SREL3.ADV	113	
	10.2	Liste de 10.2.1 10.2.2 10.2.3	es accès Lire la liste d'accès Réinitialiser la liste des accès Consignation des tentatives d'accès non autorisé	113 113 117 118	
	10.3	3 FlipFlop (bascule)			
	10.4	Budget 10.4.1 10.4.2	s temps Modèle de budget temps pour les nouveaux supports d'identification de tallation de fermeture Ignorer la date d'activation/d'expiration	119 e l'ins- 120 121	
	10.5	Conséo	quences d'une interruption du système	121	
	10.6	Param	ètres de signalisation	121	
	10.7	Fonctic 10.7.1	onnement en tant qu'interface	122 124	
	10.8	Option	champ proche	141	
	10.9	Durée d	de commutation	141	
	10.10) Software-Reset			
	10.11	Comm 10.11.1 10.11.2	utation temporaire Configuration étendue sans module SmartOutput Configuration étendue avec modules SmartOutput	143 145 146	
	10.12	Ouvert	ure à distance	149	
	10.13	Mise à	jour du logiciel d'exploitation	151	
	10.14	Évèner 10.14.1 10.14.2	nents Analyser les inputs du contrôleur SmartSurveil	152 152 154	
	10.15	Consei 10.15.1 10.15.2 10.15.3	ls Première programmation via TCP/IP Différentes autorisations sur le transpondeur Signalisation pour Flip-Flop	156 156 157 159	
11.	Signa	alisation		162	
12. Maintenance			163		
	12.1	Alerte (12.1.1 12.1.2	concernant les piles Lire l'état de la pile avec un câble USB Lire l'état de la pile via le réseau	163 163 164	
	12.2	Rempla	acement des piles	166	
13.	Réso	lution de	es erreurs	169	

Système SmartRelais 3 (Manuel)

	13.1	Réinitialiser des composants		
	13.2	Erreur de transmission	169	
	13.3	Commutation permanente du relais dans le module SmartOutput		
	13.4	Problèmes avec les inputs ou la lecture/programmation du réseau	172	
	13.5	La commutation temporaire ne réagit pas à une modification	172	
14.	Donn	nées techniques	174	
	14.1	Numéros de commande		
	14.2	Propriétés 14.2.1 Contrôleur 14.2.2 Lecteur 14.2.3 Lecteur à DEL 14.2.4 Module SmartOutput 14.2.5 Informations sur le câblage Dimensions 14.3.1 Contrôleur 14.3.2 Lecteur 14.3.3 Lecteur à DEL 14.3.4 Module SmartOutput		
	14.4	Illustration des trous 14.4.1 Contrôleur 14.4.2 Lecteur 14.4.3 Image perçage lecteur SREL3 LED/LR		
15.	Aide	et autres informations	194	

1. Utilisation conforme

La troisième génération du système SmartRelais (SREL 3 ADV) de SimonsVoss est un système composé de composants en réseau permettant la commande intelligente de fermetures et de systèmes tiers. Le système se compose d'un contrôleur, au moins d'un lecteur externe et d'un module SmartOutput en option.

Le contrôleur est la pièce centrale du système. Un service communique avec la base de données LSM et met le contrôleur à jour, lors de l'utilisation en tant que passerelle, avec la base de données et ce, sans mises à jour manuelles et sans nouvelles programmations.

Grâce aux informations consultées depuis la base de données LSM et aux données d'identification transmises par le lecteur, le contrôleur peut comparer les données d'identification avec celles de la base de données. En fonction des paramètres qui sont programmés dans le contrôleur, différentes actions sont possibles, entre autres :

- Octroi d'autorisations
- Retrait d'autorisations
- Rechargement de budget de temps
- Mise à jour de la configuration des supports d'identification
- E Commuter les sorties relais
- Lire les listes

La lecture des supports d'identification est effectuée grâce à trois lecteurs externes maximum qui peuvent être séparés l'un de l'autre et aussi séparés du contrôleur. Le lecteur du système SmartRelais de la troisième génération est capable de lire des supports d'identification passifs et actifs et d'envoyer les informations au contrôleur pour analyse.

Le contrôleur dispose d'une sortie relais pouvant être librement programmée. Le système peut, avec les modules SmartOutput en commutation à guirlande (Daisy-Chain), être étendu jusqu'à 116 sorties relais également librement programmables.

2. Consignes de sécurité générales

Mot indicateur: Effets immédiats possibles du non-respect

DANGER: Mort ou blessure grave (probable) AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible, mais improbable) PRUDENCE: Blessure légère ATTENTION: Dommages matériels ou dysfonctionnements NOTE: Peu ou pas



AVERTISSEMENT

Accès bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué, par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit

Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès peut être bloqué par une porte.

 Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la documentation.

Ne pas saisir la pile. Risque de brûlures dues à des substances dangereuses

Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'ingestion de la pile, de graves brûlures internes peuvent se produire sous deux heures et entraîner la mort.

- 1. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- 2. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
- 3. En cas de suspicion d'ingestion des piles ou si celles-ci se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque d'explosion dû à un type de batterie incorrect

L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provoquer une explosion.

Utilisez uniquement les piles indiquées dans les données techniques.



PRUDENCE

Risque d'incendie dû aux piles

En cas de manipulation impropre, les piles insérées peuvent provoquer un incendie ou des brûlures.

- 1. Ne jamais essayer de recharger les piles, de les ouvrir, de les chauffer ou de les brûler.
- 2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié à une décharge électrostatique (DES) lorsque le boîtier est ouvert

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par des décharges électrostatiques.

- 1. Utilisez du matériel de travail adapté à la DES (par ex. un bracelet de mise à la terre).
- 2. Reliez-vous à la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez être en contact avec le système électronique. Saisissez pour cela des surfaces métalliques mises à la terre (par ex. huisseries de porte, conduites d'eau ou vannes de chauffage).

Endommagement lié à des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/ou mécaniques susceptibles d'être endommagés par tout type de liquide.

E Tenez les liquides à l'écart du système électronique.

Endommagement lié à des nettoyants agressifs

La surface de ce produit peut être endommagée par des nettoyants inappropriés.

Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux surfaces plastiques.

Endommagement lié à une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une action mécanique quelconque.

- 1. Évitez de toucher le système électronique.
- 2. Évitez toute autre action mécanique sur le système électronique.

Endommagement lié à une surintensité ou surtension

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une intensité ou une tension trop élevée.

I Ne dépassez pas les tensions et/ou intensités maximales admissibles.

Endommagement lié à une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une inversion de polarité de la source de tension.

N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance de la communication liée à des surfaces métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérablement le rayon d'action du produit.

I Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces métalliques.



NOTE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés à l'ouverture et la fermeture de portes et d'objets similaires.

N'utilisez pas les produits SimonsVoss à d'autres fins.

Horaires différents pour les fermetures G2

L'unité de temps interne des fermetures G2 présente une tolérance technique pouvant atteindre ± 15 minutes par an.

Reprogrammez régulièrement les fermetures chronosensibles.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.

E Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Installation impropre

SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité pour les dommages causés aux portes ou aux composants en raison d'une installation impropre.

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent entraîner des dysfonctionnements.

- 1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.
- 2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
- 3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
- 4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et peuvent être mis en œuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d'instruction original. Les autres langues (rédaction dans la langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Transmettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur. 3. Consignes de sécurité propres au produit



DANGER

Risque de blessures à la suite d'erreurs de programmation

Le système SREL3-ADV n'est pas prévu pour remplacer les installations de sécurité existantes.

- 1. Veuillez veiller à ce que le système SREL3-ADV ne soit utilisé qu'en tant que mesure de sécurité supplémentaire.
- 2. Ne remplacer jamais les installations de sécurité par le système SREL3-ADV.



PRUDENCE

Risque de brûlure lorsque la platine est chaude

Lorsque PoE est utilisé (alimentation via Ethernet), la température de la platine peut être très élevée.

Laissez le contrôleur refroidir avant d'ouvrir le boîtier.

ATTENTION

Accès non autorisé

Le relais dans le contrôleur peut être court-circuité par des personnes non autorisées.

 Montez le contrôleur avec le relais dans un environnement protégé contre les accès non autorisés.

Commutation non autorisée du relais par un aimant

Le relais peut se commuter non intentionnellement en raison de la présence d'aimants puissants à proximité.

- 1. Montez le contrôleur avec le relais dans un environnement inaccessible aux personnes non autorisées avec des aimants.
- 2. Une autre solution consiste à faire fonctionner le relais en permanence (inverser la sortie et utiliser NC+COM au lieu de NO+COM).

4. Signification du formatage du texte

Pour faciliter la compréhension, cette documentation utilise du formatage de texte et des éléments de mise en page. Le tableau explique la signification des formatages de texte possibles :

Exemple	Bouton	
🔽 Exemple	Checkbox	
🗖 Exemple		
⊙ Exemple	Option	
[Exemple]	Registerkarte	
"Exemple"	Nom d'une fenêtre affichée	
Exemple	Barre de programmes supérieure	
Exemple	Entrée de la barre de programmes supérieure déployée	
Exemple	Entrée de menu contextuel	
▼ Exemple	Nom d'un menu déroulant	
"Exemple"	Sélection possible dans un menu déroulant	
"Exemple"	Zone	
Exemple	Champ	
Exemple	Nom d'un service (Windows)	
Exemple	commandes (par exemple, com- mandes CMD Windows)	
Exemple	Entrée de base de données	
[Exemple]	Sélection du type MobileKey	

5. Description du système

5.1 Contrôleur



Le contrôleur du système SREL3-ADV est relié au réseau via l'Ethernet. Le raccordement Ethernet est compatible PoE, un bloc d'alimentation externe n'est pas forcément nécessaire.

Une utilisation en tant que borne actualisatrice dans le réseau virtuel est possible. Pour cela, le contrôleur établit une liaison avec le serveur VNHost. Le serveur VNHost transmet des autorisations modifiées (programmation requise) et des données de la LSM vers le contrôleur. Ainsi, plus aucun chargement complet et chronophage de la base de données n'est nécessaire, mais le contrôleur va chercher les données disponibles en cas de détection d'un identifiant (principe Pull). L'ensemble du système est programmé via une interface unique, le contrôleur.

Le SREL3-ADV est en outre disponible dans la variante ZK qui étend les fonctions du système à la commande des zones horaires et à la consignation (listes des accès).

Les trois entrées avec bornes à vis existantes permettent l'utilisation flexible du contrôleur :

- Transmission au LSM (entrées 1 et 2)
- Contact Push-to-open (entrée 3)

La sortie relais avec bornes à vis permet de commander divers systèmes et par exemple d'ouvrir une porte.

Lors de la première programmation du contrôleur via USB, une adresse IP doit être attribuée. À l'issue, plus aucune connexion USB n'est nécessaire. La configuration du contrôleur peut être modifiée via le réseau.

La pile de secours intégrée garantit que les paramètres programmés ne soient pas perdus dans l'hypothèse d'une coupure de courant et que le fonctionnement du contrôleur soit entièrement garanti lorsque l'alimentation électrique est à nouveau présente.



NOTE

Tenir compte de la séquence de la commutation

Lors du démarrage, le contrôleur cherche automatiquement, après un Power-On-Reset (coupure et rétablissement de la tension d'alimentation) et une seule fois, les composants de fermeture reliés. Les composants du système qui ont été alimentés en courant après le démarrage du contrôleur ne peuvent donc pas répondre à la recherche du contrôleur et ne sont donc pas reconnus.

Le contrôleur doit donc être alimenté en courant simultanément aux autres composants de fermeture ou en tant que dernier composant.

5.2 Lecteur



Un lecteur externe minimum est nécessaire pour l'utilisation du système SREL3-ADV. Les lecteurs SmartRelais 3 peuvent être commandés séparément du contrôleur.

Le contrôleur ne peut lire aucun support d'identification. Il est toutefois possible de raccordé jusqu'à trois lecteurs au contrôleur via RS-485, ces derniers pouvant lire des supports d'identification non seulement passifs mais aussi actifs. À l'issue de la lecture, les lecteurs transmettent les données au contrôleur qui vérifie l'autorisation du support d'identification et qui déclenche l'action respective en fonction de la programmation. Le lecteur ne peut déclencher aucune action et peut donc être placé dans des zones moins protégées. Dans la variante WP, le boîtier est étanche et protégé contre les éclaboussures.

Les lecteurs peuvent au choix être alimentés en électricité via le contrôleur ou être équipés d'un bloc d'alimentation propre.



NOTE

Tension de fonctionnement non atteinte

Lors du choix du type d'alimentation électrique, veuillez noter qu'une chute de tension se produit sur les fils de distribution électrique. En raison de la chute de tension, la tension de fonctionnement du lecteur peut être inférieure et des dysfonctionnements peuvent survenir. Dans ce cas, il faut soit augmenter la tension de fonctionnement au niveau du contrôleur, soit le lecteur doit être équipé d'un bloc d'alimentation propre.

Une LED multicolore signalise les états de fonctionnement.

5.3 Module SmartOutput

Les modules SmartOutput sont le complément idéal aux contrôleurs dès que plusieurs sorties relais sont nécessaires. Chaque module SmartOutput est équipé de huit relais ayant chacun un contact inverseur. Les modules SmartOutput peuvent être connectés ensemble dans un circuit parallèle et montés sur un profilé chapeau DIN (35 mm * 7,5 mm).

Jusqu'à 15 modules peuvent être connectés. Seules quatre sorties sont disponibles sur le module 15 (jusqu'à 116 sorties supplémentaires au total).

Une LED multicolore signalise les états de fonctionnement.



NOTE

Tenir compte de la séquence de la commutation

Lors du démarrage, le contrôleur cherche automatiquement, après un Power-On-Reset (coupure et rétablissement de la tension d'alimentation) et une seule fois, les composants de fermeture reliés. Les composants du système qui ont été alimentés en courant après le démarrage du contrôleur ne peuvent donc pas répondre à la recherche du contrôleur et ne sont donc pas reconnus.

Le contrôleur doit donc être alimenté en courant simultanément aux autres composants de fermeture ou en tant que dernier composant.

5.4 Versions

L'introduction du SREL 3 ADV a permis d'améliorer les anciennes versions à plusieurs niveaux :

	SmartRelais 2	SmartRelais 3 Advan- ced
Durée de la transmis- sion des données sur la passerelle	 Dépendant du volume des données (principe Push) 	 Immédiat (principe Pull)
	Wiegand 33 bit	Wiegand 33 bit
	Wiegand 26 bit	Wiegand 26 bit
	E Primion	E Primion
Interfaces	Siemens Cerpass	Siemens Cerpass
	👪 Kaba Benzing	👪 Kaba Benzing
	Gantner Legic	Gantner Legic
	Isgus	Isgus
	Contrôleur	
Composants requis	Lecteur	Contrôleur
pour la connexion	Nœud de réseau	Lecteur
	Routeur	
Mise en réseau	Nœud de réseau	Ethernet (intégré)
		# 9-32 VDC
Alimentation	■ 9-24 VDC	₽oE
Nombre de contacts de relais	#]	Jusqu'à 116+1 (avec modules SmartOutput)
Nombre de lecteurs ex- ternes	■ Max. 2	■ Max. 3

Comparaison entre SmartRelais 2 et SmartRelais 3

Comparaison entre SmartRelais 2 et SmartRelais 3				
Programmation	SmartCD	EthernetUSB (avec Power- Adapter)		

5.5 Accessoires

À l'aide d'accessoires en option, vous pouvez adapter le système SREL3-ADV à différents types d'utilisation. L'accessoire suivant peut être commandé :

Numéro de commande	Nom	Objectif
MOD.SOM8	Module SmartOutput	Le module Smart- Output augmente le nombre de sorties relais pouvant être comman- dées jusqu'à 116+1 sor- ties.
POWER.SUPPLY.2	Bloc d'alimentation (12 V _{cc} , 500 mA)	Ce bloc d'alimentation peut être utilisé pour alimenter le contrôleur.
SREL2.COVER1	Boîtier de protection contre le vandalisme	Ce boîtier vissable à l'aide de vis spéciales est également adapté au système SREL3- ADV. Il protège le lec- teur du système SREL3-ADV contre les intempéries et le van- dalisme.

6. Conditions relatives au système

Pour programmer le SmartRelais 3, la version LSM 3.3 SP2 ou plus récente est nécessaire (Basic Online, Business ou Professional).

Les données et le besoin de programmation sont contenus dans la base de données. Le VNHost doit donc être installé et fonctionné afin que le contrôleur puisse consulter ces données dans la passerelle via le VNHost.

Pour fonctionner, le contrôleur a besoin d'une connexion TCP/IP vers le serveur :

- **10/100Mo/s**
- E Période de latence < 10 ms typ.

La connexion à des réseaux plus rapides est possible dès lors que ces derniers sont compatibles en aval.

Pour l'utilisation des serveurs VNHost et CommNode, le .NET-Framework à partir de la version 4.0 doit être installé.

Lorsque LSM Basic Online est utilisé avec un réseau virtuel, alors le LSM Basic Online doit être exécuté en tant qu'administrateur.

7. Raccordements



NOTE

Dysfonctionnement lié aux champs électromagnétiques

Les signaux transmis par le câble de connexion qui relie le lecteur au contrôleur subissent l'influence des champs électromagnétiques externes. Un câble blindé réduit l'influence des signaux perturbateurs externes.

II Utilisez un câble blindé.

Boucle de mise à la terre par le blindage

Les appareils distants peuvent présenter un potentiel de terre légèrement différent. Un blindage raccordé des deux côtés constitue une deuxième connexion à la terre qui permet de compenser cette différence de potentiel. Le débit de courant qui en résulte peut perturber la transmission de données.

Ne raccordez le blindage que d'un côté au potentiel de terre commun, par exemple sur le lecteur (version WP : le blindage est joint à la masse côté lecteur).



7.1 Contrôleur

Nº	Platine	Explication
1	-	GND. Raccordement facultatif d'une alimentation élec- trique externe (masse).
2	+	V _{IN} . Raccordement d'une alimentation électrique ex- terne (pôle positif).
3		Relais 1 : NO (Normally open). Ce contact est raccordé avec C si le relais s'active.

Nº	Platine	Explication
4		Relais 1 : C (Common). Raccord commun des contacts alternatifs.
5		Relais 1 : NC (Normally Closed). Ce contact est débran- ché de C si le relais s'active.
6		Relais 2 : NO (Normally open). Ce contact est raccordé avec C si le relais s'active. Disponibilité dans la com- mande selon le firmware.
7		Relais 2 : C (Common). Raccord commun des contacts alternatifs. Disponibilité dans la commande selon le firmware.
8		Relais 2 : NC (Normally Closed). Ce contact est dé- branché de C si le relais s'active. Disponibilité dans la commande selon le firmware.
9	+1	Lecteur 1 : Alimentation électrique. La tension correspond à V_{IN} – 1 V ou à 12 V – 1 V (PoE).
10	-	Lecteur 1 : GND.
11	B1	Lecteur 1 : Ligne de données B.
12	Al	Lecteur 1 : Ligne de données A.
13	+2	Lecteur 2 : Alimentation électrique. La tension correspond à V_{IN} - 1 V ou à 12 V - 1 V (PoE).
14	_	Lecteur 2 : GND.
15	B2	Lecteur 2 : Ligne de données B.
16	A2	Lecteur 2 : Ligne de données A.
17	+3	Lecteur 3 : Alimentation électrique. La tension correspond à V_{IN} - 1 V ou à 12 V - 1 V (PoE).
18	-	Lecteur 3 : GND.
19	B3	Lecteur 3/module SmartOutput : Ligne de données B.
20	A3	Lecteur 3/module SmartOutput : Ligne de données A.
21	04	Interface série : Open-Drain, ligne de données 4.
22	03	Interface série : Open-Drain, ligne de données 3.
23	02	Interface série : Open-Drain, ligne de données 2.
24	01	Interface série : Open-Drain, ligne de données 1.
25	0+	Interface série : Alimentation électrique. La tension correspond à V_{IN} - 1 V ou à 12 V - 1 V (PoE).

Nº	Platine	Explication	
26	13	Entrée 3 : Push-to-open. Le relais s'active dès que ce contact est raccordé à I+ (contact 30).	
27	12	Entrée 2 : Raccordement de composants externes.	
28	11	Entrée 1 : Raccordement de composants externes.	
29	-	Sortie : GND.	
30	+	Sortie : Alimentation électrique. La tension correspond à V_{IN} - 1 V ou à 12 V - 1 V (PoE).	

7.2 Lecteur





Raccordement d'un lecteur	Raccordement du contrôleur SREL3	Signal
А	A1/A2/A3	RS-485 : Ligne de don- nées A
В	B1/B2/B3	RS-485 : Ligne de don- nées B

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Raccordement d'un lecteur	Raccordement du contrôleur SREL3	Signal
_	_	GND. Permet d'établir le potentiel de réfé- rence de mise à la terre commun des lignes de données. Liaison de masse du contrôleur SREL3.
+	+	V _{IN} . Raccordement de l'alimentation en ten- sion (externe ou par le biais d'un contrôleur).
_	- (en option)	GND. Raccord pour ali- mentation en tension externe. Raccordé élec- triquement avec le rac- cord de lecteur 3. Né- cessaire uniquement dans le cas d'une ali- mentation en tension externe.

Version WP

Dans sa variante WP résistante aux intempéries, le lecteur est fourni avec un câble préfabriqué de 2 m de long.

Raccordement d'un lecteur	Couleur des brins du câble	Raccordement du contrôleur SREL3	Signal
А	jaune	A1/A2/A3	RS-485 : Ligne de données A
В	marron	B1/B2/B3	RS-485 : Ligne de données B

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Raccordement d'un lecteur	Couleur des brins du câble	Raccordement du contrôleur SREL3	Signal
_	vert	_	GND. Permet d'établir le po- tentiel de réfé- rence de mise à la terre commun des lignes de données. Liaison de masse du contrôleur SREL3.
	noir (Seulement sorti sur le lec- teur)	_	GND. Raccorde- ment du blindage du câble au po- tentiel de réfé- rence de mise à la terre commun du lecteur et du contrôleur.
+	blanc	+	V _{IN} . Raccorde- ment de l'ali- mentation en tension (externe ou par le biais d'un contrôleur).
_		- (en option)	GND. Raccord pour alimenta- tion en tension externe. Raccor- dé électrique- ment avec le rac- cord de lecteur 3. Nécessaire uni- quement dans le cas d'une ali- mentation en tension externe.

7.3 Module SmartOutput





Nº	Platine	Explication
		Reconnaissance Brownout : Open-Collector, connecté au GND (Ground = masse) lorsque la tension d'alimen- tation est suffisante.
1	Out	Cette sortie commute lorsque la tension d'alimentation V_{IN} passe en-dessous de 10,0 V_{CC} (±0,5 V_{CC}). En général, la borne de terre de la bobine du relais AUX est reliée. Lorsque la tension d'alimentation V_{IN} diminue, le relais AUX commute alors avant que les autres contacts du relais ne commutent de façon non contrôlée en raison de la chute de tension. Lorsque la tension d'alimentation est appliquée, la sortie ne commute que lorsque le module est complètement initialisé et que les contacts de relais ne peuvent plus commuter de maniére incontrôlée.
2	-	Entrée numérique isolée. Actuellement non utilisée.
3	+	Entrée numérique isolée. Actuellement non utilisée.
4	В	Raccordement du contrôleur : la ligne de transmission B est reliée au contact du lecteur 3.
5	A	Raccordement du contrôleur : la ligne de transmission A est reliée au contact du lecteur 3.
6	С	Raccordement du contrôleur : la masse est reliée au contact du lecteur 3.

Nº	Platine	Explication
7	4a	Relais 4 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
8	4b	Relais 4 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
9	За	Relais 3 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
10	Зb	Relais 3 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
11	2a	Relais 2 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
12	2b	Relais 2 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
13	la	Relais 1 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
14	lb	Relais 1 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
15	5b	Relais 5 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
16	5a	Relais 5 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
17	6b	Relais 6 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
18	ба	Relais 6 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.

Nº	Platine	Explication
19	7b	Relais 7 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
20	7a	Relais 7 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
21	8b	Relais 8 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
22	8a	Relais 8 : Contact sans potentiel (NC, traité comme NO dans le logiciel), est activé en fonction des autorisa- tions.
23	K2	Relais AUX : Contact sans potentiel (NO). Le contact est relié à K1 (numéro 26) lorsque la bobine est alimen- tée en électricité.
		À la sortie d'usine, dotée d'un pont amovible vers + (numéro 24) .
		V_{IN} . Raccordement pour alimentation externe.
24	+	À la sortie d'usine, dotée d'un pont amovible vers K2 (numéro 23).
25	A+	Relais AUX : raccordement plus de la bobine. Le relais AUX commute lorsque la bobine est alimentée en élec- tricité.
		À la sortie d'usine, dotée d'un pont amovible vers K1 (numéro 26).
26	K1	Relais AUX : Contact sans potentiel (fermeture). Le contact est relié à K2 (numéro 23) lorsque la bobine est alimentée en électricité.
		À la sortie d'usine, dotée d'un pont amovible vers + (numéro 25).
27	A-	Relais AUX : raccordement moins de la bobine. Le re- lais AUX commute lorsque la bobine est alimentée en électricité.
28	-	GND. Raccordement pour alimentation externe.

8. Installation

8.1 Déballage et test du système

Contenu de la livraison

Dès réception, vérifier que la livraison est complète. Sauf accord divergent, les composants suivants sont contenus dans la livraison :

Contrôleur	Contrôleur	lx
	Notice	lx
Lecteur	Lecteur	lx
	Notice	lx
Module Smart-	Module SmartOutput	1x
Output	Pont enfichable (pré-monté)	2x
	Notice	lx

Test du système

Avant le montage et la programmation, vous avez la possibilité de vérifier le fonctionnement des composants livrés. Veuillez procéder de la manière suivante :

- 1. Câblez les composants (voir *Câblage* [> 62]).
- 2. Branchez les composants à l'alimentation électrique (brancher le contrôleur en dernier).
- 3. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que toutes les composants soient en état de fonctionnement.
 - Le contrôleur clignote tout d'abord dans toutes les couleurs puis vert.
 - Le lecteur clignote tout d'abord dans toutes les couleurs, bipe et ne clignote plus par la suite.
 - → Module SmartOutput en option : Les contacts de relais s'ouvrent (affichage par LED et claquement), clignotent ensuite vert.
- 4. Utilisez un support d'identification au niveau du lecteur (transpondeur vide ou carte DesFire vide).
- └→ Le lecteur clignote deux fois vert et bipe.
- → Le relais intégré dans le contrôleur commute (contacts 3, 4 et 5).

8.2 Configuration

Grâce au logiciel LSM, vous pouvez programmer et configurer le contrôleur et les lecteurs du système SREL3-ADV. Les autres composants du système SREL3-ADV ne doivent pas être programmés.



NOTE

Première programmation via USB

Le contrôleur peut être abordé via TCP/IP. À la sortie d'usine, aucune adresse IP ne lui a été attribuée. C'est pourquoi la première programmation permettant d'attribuer une adresse IP, doit être effectuée à l'aide d'une connexion USB.

- ✓ Composants alimentés en électricité.
- Contrôleur relié à l'ordinateur via câble USB.
- ✓ Lecteur relié au contrôleur (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ LSM installé et démarré en tant qu'administrateur.
- ✓ Condition préalable au système remplie.
- Nœud de communication créés (VNHost et CommNode, voir Manuel LSM).
- 1. Créer une nouvelle installation de fermeture G2.
- 2. Ouvrez les paramètres de l'installation de fermeture en cliquant sur les boutons
- 3. Passez à l'onglet [Gestion des cartes G2].
- 4. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type de carte.
- 5. Choisissez votre type de carte.
- 6. Ouvrez le menu déroulant ▼ Configuration.
- 7. Choisissez une configuration.



Configurations adaptées

NOTE

Pour une utilisation dans une installation de fermeture avec un système SREL3-ADV, seules les configurations AV sont adaptées.

- 8. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 9. Cliquez sur le bouton Quitter.
 - └→ L'aperçu de la matrice est à nouveau visible.
- 10. Créer une nouvelle fermeture de type G2 Smart Relay 3.
- 11. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 12. Passez à l'onglet [Paramétrages IP] (aide sur les paramètres IP, voir *Dé*terminer les paramétrages IP [▶ 29]).
- 13. Veuillez saisir une adresse IPv4.
- 14. Veuillez saisir un masque de sous-réseau IPv4.
- 15. Ouvrez le menu déroulant ▼ Noeuds de communication.

16. Veuillez sélectionner le nœud de communication respectif (si vous n'avez pas encore créer de nœud de communication pour le service, vous devez alors en créer un nouveau. Voir *Créer les nœuds de communication [• 30]*).

SANTABARBARA:CommNc
aucun SANTABARBARA:GUINode_1 SANTABARBARA:VNHost
SANTABARBARA:CommNode



NOTE

Sélection du nœud de communication

Si vous utilisez un serveur CommNode et un serveur VNHost (utilisation de tâches ou évènements en plus du réseau virtuel), veuillez alors choisir ici l'entrée CommNode Server.

Si vous utilisez seulement un serveur VNHost (utilisation d'un réseau virtuel), veuillez alors choisir ici l'entrée VNHost.

Si vous n'utilisez aucun des deux, veuillez alors choisir ici l'entrée GUINode.

- 17. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 18. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 19. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 20.Sélectionnez l'entrée Programmer.

Multiplier	
Autoriser ligne/colonne	
Refuser ligne/colonne	
Programmer	
Perte de transpondeur	
Propriétés	
Enreg.suivant pour la porte/le transp.	
Enreg.suivant pour la porte/le transp. Nouveau	>
Enreg.suivant pour la porte/le transp. Nouveau Rechercher	>
Enreg.suivant pour la porte/le transp. Nouveau Rechercher Trier le groupe/domaine	>

21. Dans la fenêtre de programmation, sélectionnez "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	•
SmartCD Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

22. Cliquez sur le bouton Programmer.

- └→ La programmation démarre.
- 23. Attendez la programmation.

24. Via | Réseau |, sélectionnez l'entrée Noeuds de communication .

Réseau		Options Fenêtre Aide	
	Act	tivation du dispositif de fermeture	
	Commandes groupées		>
	Ge	stionnaire événements	
	Ge	stionnaire de tâches	
	Me	essages e-mail	
	Rés	seau virtuel	
	No	euds de communication	
	Bra	anchements locaux	
	Gérer WaveNet		
	WaveNet Manager		
	Im	porter la topologie WaveNet	
	Gé	rer le réseau LON	
	Paramètres Terminalserver-Client		

- 25. Si vous avez crée plusieurs nœuds de communication, veuillez alors passer au nœud de communication récemment créé. Utilisez les touches > ou > et < ou >.
- 26.Fermez le service *SimonsVoss VNHost Server* ou *SimonsVoss Comm-Node Server*.
- 27. Cliquez sur le bouton Configuration .
- 28. Ouvrez les services Windows.

- 29. Enregistrez les fichiers config. du service localement sur votre ordinateur.
- 30.Copiez les fichiers config. sauvegardés localement et collez-les dans le dossier d'installation du service (standard : C:\Programme (x86)\SimonsVoss\VNHost ou C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_4).



NOTE

Les trois fichiers XML doivent être copiés directement dans le dossier d'installation et pas dans un sous-dossier.

31. Redémarrez le service *SimonsVoss VNHost Server* ou *SimonsVoss CommNode Server*.



NOTE

En cliquant une fois sur le bouton Ping , vérifiez si le service fonctionne et répond. Si le service fonctionne, vous pouvez alors continuer. Dans le cas contraire, veuillez redémarrer le service.

- 32. Dans le LSM, cliquez sur Transférer.
 - └→ Le contrôleur est joignable via le réseau.
- 33. Fermez les services *SimonsVoss VNHost Server* et *SimonsVoss Comm-Node Server.*
- 34. Paramétrez une nouvelle fois votre sauvegarde (voir manuel LSM).
- 35. Redémarrez les services *SimonsVoss VNHost Server* et *SimonsVoss CommNode Server*.
- └→ Le contrôleur est joignable via le réseau et clignote bleu.

8.2.1 Déterminer les paramétrages IP

Le contrôleur du système SREL3-ADV a besoin d'une adresse IPv4 statique pour fonctionner dans le réseau. Demandez à votre département informatique ou à votre administrateur de vous attribuer une adresse IPv4 statique libre et de vous communiquer les données suivantes :

- Adresse IPv4
- Masque de sous-réseau en relevant
- Passerelle standard (seulement si tous les appareils du LSM et respectivement du système 3060 ne relèvent pas du même réseau).

Vous pouvez également utiliser DHCP à partir de la version LSM 3.4 SP1. Pour ce faire, vous devez activer dans l'onglet [Paramétrages IP] la Checkbox 🔽 Activer DHCP.

8.2.2 Créer les nœuds de communication

- ✓ Démarrage du LSM.
- 1. Via | Réseau |, sélectionnez l'entrée Noeuds de communication .
- 2. Saisissez le nom du nœud de communication (choix libre, recommandé : VNHost ou CommNode).
- 3. Insérez le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le *SimonsVoss VNHost Server* a été installé.



NOTE

Vous pouvez déterminer le nom d'hôte comme suit :

- 1. Veuillez taper sur la touche Windows.
- 2. Veuillez saisir cmd.
- 3. Confirmez en cliquant sur Entrée.
 - La fenêtre "Demande de saisie" s'ouvre.
- 4. Veuillez saisir *hostname*.
- 5. Confirmez en cliquant sur Entrée.
- └→ Le nom d'hôte (Hostname) de l'ordinateur s'affiche.
- 4. Insérez le nom complet de l'ordinateur (Fully Qualified Domain Name).



NOTE

La saisie n'est nécessaire que lorsqu'on travaille dans différents domaines avec des clients LSM ou des serveurs de base de données. Le FQDN se compose du nom d'ordinateur local et du domaine par ex. RECH-NER.NETZWERK.LOCAL. Vous pouvez déterminer le domaine vous-même :

- 1. Veuillez taper sur la touche Windows.
- 2. Veuillez saisir cmd.
- 3. Confirmez en cliquant sur Entrée.
 - La fenêtre "Demande de saisie" s'ouvre.
- 4. Veuillez saisir echo %userDNSdomain%.
- 5. Confirmez en cliquant sur Entrée.
- └→ Le domaine de l'ordinateur s'affiche.
- 5. Cliquez sur le bouton Accepter.
- └→ Le nœud de communication est créé.

8.3 Programmation

La programmation n'est pas différente de celle des autres fermetures. Le contrôleur du système SREL3-ADV peut être programmé au choix via un câble USB ou une connexion réseau (exception : première programmation).

Programmation USB

- ✓ Contrôleur relié à l'ordinateur via câble USB.
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Sélectionnez l'entrée Programmer.

Multiplier			
Autoriser ligne/colonne			
Refuser ligne/colonne			
Programmer			
Perte de transpondeur			
Propriétés			
Enreg.suivant pour la porte/le transp.			
Nouveau	>		
Rechercher			
Trier le groupe/domaine			
Mettre à jour le groupe/domaine			

- 3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 4. Sélectionnez l'entrée "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	•
SmartCD Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Programmer.
- └→ La programmation démarre.

Programmation du réseau

- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Le contrôleur est relié à l'ordinateur via le réseau.
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Sélectionnez l'entrée Programmer.

Multiplier
Autoriser ligne/colonne
Refuser ligne/colonne
Programmer
Perte de transpondeur
Propriétés
Enreg.suivant pour la porte/le transp.
Nouveau >
Rechercher
Trier le groupe/domaine

- 3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 4. Sélectionnez l'entrée "Nœuds TCP".

Nœuds TCP	•
SmartCD	
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Programmer.
- → La programmation démarre.

8.3.1 Créer des modules SmartOutput

Le contrôleur du système SREL3-ADV recherche des modules SmartOutput après la mise en place d'une alimentation électrique. Lorsque des modules SmartOutput sont alimentés en électricité, ils sont alors reconnus par le contrôleur. Pour la programmation, il est nécessaire que le nombre de modules SmartOutput reconnus corresponde à celui saisi dans le LSM. Vous pouvez ajouter des modules SmartOutput de la manière suivante.

- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- Composants alimentés en électricité.
- ✓ Contrôleur réinitialisé (voir *Réinitialiser le contrôleur* [▶ 34]).
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Cliquez sur le bouton Configuration élargie.
 - → La fenêtre "Configuration élargie"s'ouvre.

Configuration élargie			×
Prescrit		Réel	
Commutation par horloge C Verrouillage manuel C Déverrouillage manuel Transpondeur activé :	 Verrouillage automatique Déverrouillage automatique 	Commutation par horloge C Verrouillage manuel C Déverrouillage manuel Transpondeur activé :	 Verrouillage automatique Déverrouillage automatique
C toujours	C seulement si verrouillé	C toujours	Seulement si verrouillé
Nombre	1	Module d'extension	aucune
ОК			Annuler

- 4. Dans le domaine "Module d'extension", veuillez saisir le nombre de modules SmartOutput reliés.
- 5. Cliquez sur le bouton OK .
 - └→ La fenêtre se ferme.
- 6. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 7. Cliquez sur le bouton Quitter.
 - → Le LSM revient à la matrice.
- 8. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.

9. Sélectionnez l'entrée Programmer.

Multiplier
Autoriser ligne/colonne
Refuser ligne/colonne
Programmer
Perte de transpondeur
Propriétés
Enreg.suivant pour la porte/le transp.
Nouveau >
Rechercher
Trier le groupe/domaine
Mettre à jour le groupe/domaine

- 10. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 11. Sélectionnez l'entrée "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	-
SmartCD	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 12. Cliquez sur le bouton Programmer.
- └→ La programmation démarre.

8.3.2 Réinitialiser le contrôleur

La réinitialisation du contrôleur est nécessaire lorsque des modifications sont effectuées au niveau des composants reliés. Il s'agit en particulier :

- Ajout de modules SmartOutput
- Suppression de modules SmartOutput
- Lecteur ajouté
- E Lecteur supprimé

La réinitialisation supprime les paramètres programmés.



NOTE

Seuls les paramètres du matériel et les listes d'accès du contrôleur seront réinitialisés. Le paramétrage IP est conservé !

À l'exception des paramétrages IP lors de la première programmation. Le contrôleur reste joignable via l'adresse IP enregistrée. C'est pourquoi, il n'est pas obligatoire d'établir une connexion avec un câble USB après une réinitialisation.

8.3.2.1 Réinitialiser le contrôleur avec un câble USB

Le contrôleur peut être réinitialisé avec un câble USB. Cette possibilité est judicieuse lorsque le contrôleur n'a pas encore été monté et qu'il peut être atteint physiquement.

- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- Composants alimentés en électricité.
- ✓ Contrôleur relié à l'ordinateur via câble USB.
- 1. Dans la matrice, marquez l'entrée du contrôleur du Smartrelais 3.

2. Via | Programmation |, sélectionnez l'entrée Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure.

Programmation		Réseau	Options	Fenêtre	Aide		
٦	Fransponde	ur				Ctrl+Shift+T	
[Dispositif de fermeture					Ctrl+Shift+L	
L	Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure				e	Ctrl+Shift+K	
L	ire le dispo	sitif de fer	meture			Ctrl+Shift+U	
L	ire le dispo	sitif de fer	meture Mif	fare		Ctrl+Shift+B	
L	.ire le transp	ondeur				Ctrl+Shift+R	
L	ire carte G1.					Ctrl+Shift+E	
L	ire carte G2.					Ctrl+Shift+F	
L	ire fermetu.	re via USB					
F	onctions sp	éciales					>
E	Exécuter l'ou	iverture de	e détresse				
٦	Tester l'appa	reil de pro	grammati	on			
1	Fester l'appa	reil de pro	grammati	on Mifare			
L	SM Mobile						>

└→ La fenêtre "Lire le dispositif de fermeture" s'ouvre.

Lire le dispositif de fermeture			
Plan de fermeture:	Testprojekt	•	
Programateur :			
Type :	Liaison USB avec les nœuds TCP	•	
Appareil :	USB-Anschluß	•	
Lire	Régler l'heure	Quitter	

3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
4. Sélectionnez l'entrée "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	-
SmartCD Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Lire.
 - → La fermeture va être lue.
 - La fenêtre "G2 Smart Relay 3" s'ouvre.
- 6. Cliquez sur le bouton Remettre à zéro.
 - └→ La fenêtre "Remise à zéro du dispositif de fermeture" s'ouvre.
- 7. Saisissez le mot de passe de l'installation de fermeture ou copiez-le depuis la base de données.
- 8. Cliquez sur le bouton Remettre à zéro.
 - └→ La fermeture va être réinitialisée.
- └→ La fermeture est réinitialisée.
- 8.3.2.2 Réinitialiser le contrôleur via le réseau

Alternativement, le contrôleur peut être réinitialisé via le réseau après la première programmation. Cette possibilité est judicieuse lorsque le contrôleur a déjà été monté et qu'il ne peut pas être atteint physiquement.

- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Le contrôleur est relié à l'ordinateur via le réseau.
- 1. Dans la matrice, marquez l'entrée du contrôleur du Smartrelais 3.

2. Via | Programmation |, sélectionnez l'entrée Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure.

Programmation	Réseau	Options	Fenêtre	Aide		
Transpond	eur				Ctrl+Shift+T	
Dispositif o	le fermetur	e			Ctrl+Shift+L	
Lire la ferm	eture sélec	tionnée/ré	gler l'heur	e	Ctrl+Shift+K	
Lire le disp	ositif de fer	meture			Ctrl+Shift+U	
Lire le disp	ositif de fer	meture Mi	fare		Ctrl+Shift+B	
Lire le tran	spondeur				Ctrl+Shift+R	
Lire carte G	61				Ctrl+Shift+E	
Lire carte G	2				Ctrl+Shift+F	
Lire fermet	ure via USB	}				
Fonctions	spéciales					>
Exécuter l'o	ouverture d	e détresse				
Tester l'app	oareil de pro	ogrammati	on			
Tester l'app	oareil de pro	ogrammati	on Mifare			
LSM Mobil	e					>

└→ La fenêtre "Lire le dispositif de fermeture" s'ouvre.

Lire le dispositif de fermeture		×
Plan de fermeture:	Testprojekt	-
Porte / Fermeture :	Postfach / 07PKN1C	-
Programateur :		
Type :	Nœuds TCP	•
Appareil :	192.168.100.113	-
Lire	Régler l'heure	Quitter

3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.

4. Sélectionnez l'entrée "Nœuds TCP".

Nœuds TCP	-
SmartCD	
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Lire.
 - └→ La fermeture va être lue.
 - → La fenêtre "G2 Smart Relay 3" s'ouvre.
- 6. Cliquez sur le bouton Remettre à zéro.
 - └→ La fenêtre "Remise à zéro du dispositif de fermeture" s'ouvre.
- 7. Saisissez le mot de passe de l'installation de fermeture ou copiez-le depuis la base de données.
- 8. Cliquez sur le bouton Remettre à zéro.
 - └→ La fermeture va être réinitialisée.
- └→ La fermeture est réinitialisée.

8.4 Exemples d'application

Ce chapitre explique l'interaction entre les composants du système SREL3-ADV et présente quelques exemples d'utilisation.

ATTENTION

Saturation du relais monté

L'électricité autorisée et la tension autorisée ne doivent pas être dépassées.

- 1. Veuillez tenir compte des spécifications (voir *Propriétés* [* 175]).
- 2. Faites attention à ce que la charge au niveau du relais ne soit pas déplacée ou autrement augmentée.

8.4.1 Principe de base

Le système SmartRelais3 se compose toujours d'un contrôleur, d'au moins un lecteur et de modules SmartOutput en option.

Pour des raisons de sécurité, le lecteur ne peut pas apprécier les supports d'identification reconnus. La communication entre le lecteur et le contrôleur est sécurisée. Le lecteur peut donc ainsi être installé dans des zones non sécurisées.

8.4.2 Fonction passerelle

Le système SREL3-ADV peut, indépendamment de l'utilisation du contact de relais, également être utilisé en tant que passerelle pour une réseau virtuel. Chaque support d'identification qui s'inscrit auprès de jusqu'à trois lecteurs est mis à jour. Il convient sur ce point de différencier entre fonctions dépendantes du réseau et fonctions indépendantes du réseau.

Indépendance par rapport au réseau

- Rechargement de budget de temps : Les utilisateurs peuvent, indépendamment du réseau, recharger leur budget temps.
- Répartition automatique de la Blacklist : Les ID bloqués dans le contrôleur sont répartis dans le réseau virtuel même sans connexion réseau.

Dépendance partielle par rapport au réseau

Lorsque la connexion réseau est rétablie, le contrôleur transmet alors ultérieurement les informations collectés pendant l'interruption :

- Consignations des transmissions de Blacklist : les fermetures qui ont réceptionné les modifications d'autorisations pour transpondeur, émettent un compte-rendu. Ce compte-rendu est transmis au contrôleur via le réseau virtuel.
- Alertes de la pile : Les fermetures dont les piles sont faibles envoient dans le réseau une alerte au contrôleur via les supports d'identification.
- Listes des accès : Les listes des accès des SmartCards sont lues indépendamment du réseau et sauvegardées par le contrôleur.

Dépendance par rapport au réseau

Lorsque la connexion réseau est établie, d'autres fonctions du réseau virtuel sont disponibles à la passerelle :

- Octroi d'autorisations individuelles : Après l'inscription d'un support d'identification, le contrôleur consulte les informations relatives aux autorisations de ce transpondeur via le réseau du serveur VNHost. Les modifications des autorisations sont également mises à jour sur le transpondeur via le lecteur.
- Modifications de la configuration : Les modifications de la configuration au niveau des supports d'identification (par ex. modification d'un groupe horaire) sont consultées par le contrôleur sur le serveur VNHost.
- Octroi d'ID de Blacklist individuels : Dans le réseau virtuel, il est possible de déterminer jusqu'à deux ID à bloquer et ce, également sur le support d'identification sélectionné. Pour ce faire, le contrôleur consulte, lors de l'inscription d'un tel support d'identification, les ID à bloquer sur le serveur VNHost.

8.4.3 Aperçu général

Communication du contrôleur avec le LSM

Le contrôleur ne communique pas directement avec la base de données. Lors de la communication entre le contrôleur et la base de données, il convient de différencier :

- Utilisation dans le réseau virtuel : Le contrôleur est d'une part programmé par le LSM et d'autre part, le contrôleur recherche luimême des informations dans le VNHost via le support d'identification reconnu.
- Utilisation sans réseau virtuel : Le contrôleur n'effectue aucune recherche lui-même. Les modifications doivent être programmées.

Les évènements survenus au niveau du contrôleur, comme par exemple une touche enfoncée, sont envoyés à la base de données LSM via le CommNode.



Communication du contrôleur avec les composants

Un utilisateur peut, à l'aide d'un support d'identification, s'inscrire auprès de jusqu'à trois lecteurs. Le lecteur transmet les informations cryptées au contrôleur (qui se trouve dans une zone sécurisée). Le contrôleur analyse les informations :

- Utilisation dans le réseau virtuel : le contrôleur compare les informations avec le VNHost.
- Utilisation sans réseau virtuel : le contrôleur accède aux informations sauvegardées localement lors de la dernière programmation.

Lorsque l'autorisation a été vérifiée avec succès, le contrôleur peut alors :

 commuter un relais interne permettant à son tour de commuter des appareils externes.

- Envoyer un support d'identification reconnu à un appareil externe via l'interface de série.
- Commuter une ou plusieurs sortie(s) via une chaîne de module SmartOutput en option.

Alternativement à la réussite de l'identification, le contrôleur peut également réagir à une entrée numérique et ainsi à un bouton-poussoir relié ou autre.



8.4.4 Solutions en fonction du scénario

Le système SREL3-ADV est une solution éprouvée pour un grand nombre d'utilisations. Certaines d'entre elles sont présentées dans ce chapitre et décrivent comment le système SREL3-ADV est utilisé. En général, le câblage électrique est toujours comme décrit (voir *Câblage* [> 62]). En fonctions des utilisations, la longueur du fil, le type de câble et les possibilités d'installation peuvent varier.



NOTE

Les zones sécurisées sont les zones dans lesquelles on ne peut accéder qu'avec un support d'identification autorisée ou qui sont protégées contre tout accès tiers.



DANGER

Risque de blessures à la suite d'erreurs de programmation

Le système SREL3-ADV n'est pas prévu pour remplacer les installations de sécurité existantes.

- 1. Veuillez veiller à ce que le système SREL3-ADV ne soit utilisé qu'en tant que mesure de sécurité supplémentaire.
- 2. Ne remplacer jamais les installations de sécurité par le système SREL3-ADV.

Dans les chapitres suivants, l'expression *zone non sécurisée* décrit une zone ou un lieu accessible à tout le monde. L'expression *zone sécurisée* décrit une zone ou un lieu accessible seulement aux personnes qui se sont identifiées au moins une fois à l'aide d'un support d'identification autorisé, en tant que personne autorisée.

8.4.4.1 Portes

Le système SREL3-ADV peut être utilisé pour protéger les portes.

Porte avec un lecteur et un bouton-poussoir



Dans ce cas, le contrôleur est monté dans une zone sécurisée (par ex. à l'intérieur du bâtiment). Un lecteur externe est monté sur le côté non protégé de la porte et peut lire les supports d'identification.

Étant donné que la communication depuis le lecteur jusqu'au contrôleur et vers le LSM est sécurisée, personne ne peut manipuler les données. Dès que les données parviennent au contrôleur, elles sont alors évaluées par ce

dernier. En présence d'une mise en réseau virtuelle et d'une connexion au LSM (Ethernet), les informations actuelles concernant le support d'identification sont consultées ; si cela n'est pas le cas, il est fait recours au dernier état enregistré. En fonction du résultat de l'évaluation, le contrôleur déclenche une action correspondante, par ex. la commutation d'un relais.

Le contrôleur dispose également d'une fonction Push-to-open prédéfinie et non reprogrammable. Si les contacts correspondants (voir *Contrôleur* [> 17]) sont connectés ensemble, le relais commute. Le relais intégré dans le contrôleur peut être commuté à la fois avec un support d'identification autorisé et par la connexion des contacts correspondants. Par exemple, un ou plusieurs bouton(s)-poussoir(s) peut/peuvent être monté(s) sur les contacts que les utilisateurs peuvent utiliser dans la zone sécurisée au lieu d'un support d'identification. Cela augmente la facilité d'utilisation pour l'utilisateur sans perte de contrôle sur l'état de la porte.

Si le lecteur doit être protégé contre les intempéries, le vandalisme ou le sabotage, alors un boîtier de protection peut être monté sur le lecteur (SREL2.COVER1).

Les portes d'entrée des bâtiments constituent un cas spécial :

- Une des portes d'entrée du bâtiment doit être franchie chaque jour par chaque utilisateur.
- Les portes d'entrée du bâtiment sont exposées aux intempéries d'un côté.
- Les portes d'entrée du bâtiment sont d'un côté situées dans une zone non sécurisée.
- Les portes d'entrée du bâtiment doivent parfois être ouvertes en cas d'urgence, même sans support d'identification.

Si un réseau virtuel est utilisé, les portes d'entrée du bâtiment peuvent être utilisées comme une passerelle. La porte du bâtiment est une porte utilisée quotidiennement par de nombreux utilisateurs. Cela signifie que chaque support d'identification utilisé ici est synchronisé avec le lecteur et donc aussi avec la base de données LSM via le contrôleur. Les modifications d'autorisations, les ID à bloquer et les budgets de temps sont gérés de manière efficace.

Les accès à un système tiers peuvent être transmis via l'interface de série.

Le contrôleur peut être alimenté soit via un bloc d'alimentation externe, soit via le câble réseau. Le lecteur peut être alimenté en électricité par le contrôleur. Si la chute de tension est trop importante, le lecteur peut également être alimenté par un bloc d'alimentation externe (voir *Alimentation électrique externe* [\bullet 63]).

Concernant le câblage, voir *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [▶ 62] et *Raccordement d'un ou plusieurs bouton(s)-poussoir(s)* [▶ 65].

Utilisation avec deux boutons-poussoirs



ATTENTION

Pas de vérification de l'autorisation

En utilisant deux boutons-poussoirs au lieu de lecteurs, toute personne peut commuter le relais en le touchant physiquement.

 Assurez-vous que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder à cette fermeture.

L'utilisation d'un support d'identification n'est plus nécessaire. Au lieu de cela, un seul bouton-poussoir doit être pressé pour commuter le relais (dans cet exemple, afin d'ouvrir la porte coulissante). Comparé à une connexion purement électrique, l'avantage est d'avoir une vue d'ensemble du moment où le relais a été commuté et quel état il a actuellement (voir *SmartSurveil* [• 154]).

Le relais n'est pas protégé contre les commutations non autorisées. Ce raccordement est donc uniquement adapté au montage dans des zones déjà sécurisées.

Concernant le câblage, voir *Raccordement d'un ou plusieurs bouton(s)*poussoir(s) [\blacktriangleright 65].

8.4.4.2 Barrière d'entrée

Une barrière d'entrée est franchie par toutes les personnes qui veulent garer leur voiture dans une zone séparée (par ex. un parking d'entreprise). Toutes les personnes ne peuvent pas avoir un support d'identification autorisé car l'effort d'organisation serait alors considérable. Une barrière d'entrée est également généralement installée à l'extérieur et donc exposée aux intempéries, au vandalisme et au sabotage.



Le système SREL3 ADV fournit donc une solution intelligente. Le contrôleur est monté dans une zone sécurisée, par ex. dans le local technique. Dans le même temps, un lecteur situé près de la barrière est nécessaire. Il y a deux options pour cela :

- Le lecteur sera installé dans le boîtier de la barrière. Cette variante est plus discrète visuellement. Elle offre une très bonne protection contre les intempéries, le vandalisme et le sabotage.
- Le lecteur est installé sur le boîtier de la barrière. Cette variante est visible de l'extérieur et permet à l'utilisateur de positionner son support d'identification. Contrairement à l'installation dans le boîtier de la barrière, la portée de lecture est améliorée. Le boîtier de protection (SREL2.COVER1) assure une protection contre les intempéries, le vandalisme et le sabotage.

L'utilisateur peut utiliser son support d'identification depuis le véhicule afin de vérifier l'autorisation. Si l'utilisateur ne dispose pas d'un support d'identification mais est attendu, il peut alors s'annoncer (par ex. à l'aide d'un interphone). Une autre personne se trouvant dans la zone sécurisée peut alors laisser entrer l'utilisateur en appuyant sur le bouton-poussoir connecté. Le bouton-poussoir peut par ex. être situé chez le concierge qui permet uniquement à des clients externes de rentrer pendant les heures de bureau, tandis que les utilisateurs avec un support d'identification peuvent passer à tout moment. Étant donné que la communication depuis le lecteur jusqu'au contrôleur et vers le LSM est sécurisée, personne ne peut manipuler les données. Dès que les données parviennent au contrôleur, elles sont alors évaluées par ce dernier. En présence d'une mise en réseau virtuelle et d'une connexion au LSM (Ethernet), les informations actuelles concernant le support d'identification sont consultées ; si cela n'est pas le cas, il est fait recours au dernier état enregistré. En fonction du résultat de l'évaluation, le contrôleur déclenche une action correspondante, par ex. la commutation d'un relais.

Si un réseau virtuel est utilisé, l'utilisation d'une passerelle est alors recommandée. La barrière est une des fermetures à forte fréquentation. Cela signifie que de nombreux supports d'identification sont déjà comparés avec la base de données LSM devant la porte du bâtiment. La passerelle sur la porte du bâtiment peut ainsi être soulagée. Dans ce cas, le lecteur doit être visible pour les utilisateurs afin que ces derniers puissent voir ou entendre les réponses du lecteur.

Le contrôleur peut être alimenté soit via un bloc d'alimentation externe, soit via le câble réseau. Le lecteur peut être alimenté en électricité par le contrôleur. Si la chute de tension est trop importante, le lecteur peut également être alimenté par un bloc d'alimentation externe (voir *Alimentation électrique externe* [\bullet 63]).

Étant donné qu'une ligne d'alimentation séparée doit de toute façon être posée pour le moteur de la barrière, l'alimentation électrique du lecteur peut alors facilement être connectée à cette dernière. Avec un bloc d'alimentation, le lecteur est alimenté en électricité de manière fiable et indépendant de toute chute de tension en raison de la longueur du fil.

Concernant le câblage, voir *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [• 62] et *Raccordement d'un ou plusieurs bouton(s)-poussoir(s)* [• 65].

8.4.4.3 Ascenseur

L'ascenseur est un cas particulier. Les cabines d'ascenseur sont généralement reliées par un câble en guirlande. Le nombre de fils dans le câble en guirlande est limité. Le nombre de fils requis pour système SREL3 ADV varie en fonction de la configuration.

Dans l'ascenseur, l'utilisation d'un ou plusieurs modules SmartOutput est fortement recommandée afin de disposer de suffisamment de contacts de relais. De plus, le contrôleur doit soit être monté sur la cabine d'ascenseur, soit une connexion réseau doit être établie à travers le câble en guirlande.

Si un ou plusieurs modules SmartOutput sont utilisés, une gestion efficace des accès peut déjà être mise en œuvre dans l'ascenseur en activant uniquement les boutons-poussoirs de certains étages, en fonction de l'autorisation. Le lecteur et le module SmartOutput sont installés dans l'ascenseur. L'utilisateur s'identifie avec son support d'identification dans l'ascenseur.

Étant donné que la communication depuis le lecteur jusqu'au contrôleur et vers le LSM est sécurisée, personne ne peut manipuler les données. Dès que les données parviennent au contrôleur, elles sont alors évaluées par ce dernier. En présence d'une mise en réseau virtuelle et d'une connexion au LSM (Ethernet), les informations actuelles concernant le support d'identification sont consultées ; si cela n'est pas le cas, il est fait recours au dernier état enregistré. En fonction du résultat de l'évaluation, le contrôleur déclenche une action correspondante, par ex. la commutation d'un relais.

ATTENTION

Rayonnements parasites dans le câble en guirlande

Les fils du câble en guirlande par lesquels les données doivent être transmises doivent être blindés (voir également *Informations sur le câblage* [• 185]).

Alimentation électrique depuis la cabine

Cette option de connexion nécessite le moins de fils libres dans le câble en guirlande et évite les chutes de tension dues à des fils trop longs. Le contrôleur peut être protégé et installé à l'extérieur de l'ascenseur (par ex. dans le local technique).

Le lecteur **n'est pas** alimenté par le contrôleur. Au lieu de cela, l'alimentation électrique est fournie par la cabine d'ascenseur, qui fournit de l'énergie pour l'éclairage, les portes, etc. Il peut être nécessaire d'ajuster la tension avec un bloc d'alimentation afin de respecter les spécifications du module SmartOutput et du lecteur (voir *Propriétés [• 175]*). Les tensions nécessaires à chaque composant n'ont pas besoin d'être identiques. Il est donc possible de faire fonctionner le contrôleur avec 12 V, tandis que le lecteur dans l'ascenseur fonctionne avec 24 V.

Raccordement de masse commun

Dans ce cas, quatre fils seront nécessaires dans la cabine en plus de l'alimentation électrique.

Câble	Utilisation
]	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion A
2	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion B

Câble	Utilisation
3	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission A
4	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission B



DANGER

Risque d'électrocution en raison de la tension secteur

Un choc électrique peut se produire en connectant la masse inoffensive (basse tension) avec un fil transportant la tension du secteur.

- 1. N'utilisez que des fils à très basse tension (<42 V) en tant que ligne de masse commune !
- 2. Évitez tout contact accidentel avec les fils sous tension !







NOTE

Une connexion de masse commune entre les contrôleurs, lecteurs et modules SmartOutput est nécessaire. Pour cela, le raccordement de masse de l'alimentation électrique de la cabine peut être utilisé pour économiser un fil dans le câble en guirlande. Cependant, le raccordement de masse du contrôleur doit être connectée au raccordement de masse de l'alimentation électrique de la cabine !

Concernant le câblage, voir *Masse commune avec alimentation électrique* [• 89].

Raccordement de masse séparé

S'il n'est pas possible d'utiliser un fil de masse commun pour l'alimentation électrique de la cabine et les composants, un fil supplémentaire dans le câble en guirlande doit alors être utilisé. Dans ce cas, cinq fils seront nécessaires en plus de l'alimentation électrique de la cabine.

Câble	Utilisation
1	Connexion de masse entre les contrô- leurs, lecteurs et modules SmartOutput
2	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion A
3	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion B
4	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission A
5	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission B

8. Installation 51 / 196



Les fils de masse des alimentations électriques sont dans ce cas séparés du fil de masse commun.

Concernant le câblage, voir *Masse commune avec composants SREL3* [> 90] et *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [> 62].

Alimentation électrique via câble en guirlande

Cette option de connexion n'accède pas à l'électronique de l'ascenseur déjà existante. L'électronique de l'ascenseur reste ainsi inchangée et un réexamen n'est dans certaines circonstances plus nécessaire.

Les composants sont exclusivement alimentés en électricité via le câble en guirlande. Le bloc d'alimentation nécessaire se trouve à l'autre extrémité du câble en guirlande. En fonction de la longueur du câble en guirlande, une éventuelle chute de tension doit être prise en compte afin de respecter les spécifications (voir *Propriétés* [> 175]).

ATTENTION

Dysfonctionnement dû à une chute de tension

La chute de tension induite physiquement sur le câble en guirlande peut entraîner une sous-tension des alimentations électriques à l'extérieur de la cabine d'ascenseur.

- 1. Veuillez tenir compte de la longueur du fil.
- 2. Si nécessaire, passez à une variante avec alimentation électrique dans la cabine (voir *Masse commune avec alimentation électrique* [> 89] et *Masse commune avec composants SREL3* [> 90]).
- 3. Augmentez la section de câble en combinant les fils dans le câble en guirlande.

Utilisation : Lecteur avec module SmartOutput et alimentation commune

Le module SmartOutput a besoin de sa propre alimentation électrique. Le lecteur peut également être connecté à cette alimentation électrique. En plus des fils déjà présents, six fils libres sont nécessaires dans le câble en guirlande.

Câble	Utilisation
]	Connexion de masse entre les contrô- leurs, lecteurs et modules SmartOutput
2	Pôle plus de l'alimentation électrique
3	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion A
4	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion B
5	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission A
б	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission B





NOTE

Le bloc d'alimentation pour le lecteur et le modules SmartOutput n'est plus nécessaire lorsque le bloc d'alimentation du contrôleur peut livrer suffisamment d'électricité et livre une tension de 12 $V_{\rm CC}$

Concernant le câblage, voir *Alimentation électrique par câble en guirlande* [> 91] et *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [> 62].

Utilisation : Lecteur sans module SmartOutput

Le contrôleur alimente le lecteur en électricité. Un bloc d'alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire. En plus des fils déjà présents, quatre fils libres sont nécessaires dans le câble en guirlande.

Câble	Utilisation
]	Connexion de masse entre contrôleurs et lecteurs
2	Pôle plus de l'alimentation électrique
3	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion A
4	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion B



Concernant le câblage, voir *Alimentation électrique par le contrôleur* [• 94].

Utilisation : Lecteur enregistré dans le contrôleur avec module Smart-Output

Le contrôleur alimente le lecteur en électricité. Les modules SmartOutput reliés seront alimentés via un bloc d'alimentation supplémentaire situé à l'autre extrémité du câble en guirlande. En plus des fils déjà présents, neufs fils libres sont nécessaires dans le câble en guirlande.

Le lecteur et sa connexion au contrôleur ne doivent pas être retirés. L'intégration ultérieure de modules SmartOutput à une connexion déjà existante est possible.

Câble	Utilisation
1	Connexion de masse entre le module SmartOutput et le bloc d'alimentation
2	Pôle plus de l'alimentation électrique entre le module SmartOutput et le bloc d'alimentation
3	Connexion de masse entre contrôleurs et lecteurs

Câble	Utilisation
4	Pôle plus de l'alimentation électrique entre le contrôleur et le lecteur
5	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission A
6	Contrôleur - Module SmartOutput : Ligne de transmission B
7	Contrôleur - Module SmartOutput : Connexion de masse de la ligne de trans- mission
8	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion A
9	Contrôleur - Lecteur : Ligne de transmis- sion B



Concernant le câblage, voir *Lecteur enregistré dans le contrôleur avec modules SmartOutput [> 95]* et *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s) [> 62]*.

8.4.4.4 Casier

Les casiers sont utilisés par différents utilisateurs. Seules les personnes autorisées doivent pouvoir ouvrir les casiers qui leur sont destinés. Les casiers ne sont pas toujours installés dans des zones sécurisées contre les intempéries. Les livreurs, fournisseurs et un groupe sélectionné de personnes doivent être en mesure d'accéder à tous les casiers. Il peut également être nécessaire que des personnes individuelles puissent ouvrir plusieurs casiers.



Les connexions déjà existantes pour l'ouverture de l'installation de fermeture peuvent être commutées avec les modules SmartOutput peu importe qu'il s'agisse de courant continu ou de courant alternatif Pour ce faire, les modules SmartOutput sont reliés en parallèle. L'adresse peut être définie individuellement sur chaque module SmartOutput. Jusqu'à quinze modules SmartOutput avec huit sorties peuvent ainsi être reliés au système (exception : le dernier module ne supporte que quatre relais). Dès que le contrôleur envoie un ordre d'ouverture au relais correspondant, le casier s'ouvre.

Dans le LSM, les supports d'identification peuvent être autorisés à des relais individuels et donc à des casiers individuels. Cependant, il est également possible de regrouper les supports d'identification (par ex. un département) et d'autoriser ce groupe sur un seul relais (par ex. un casier du département). En examinant le support d'identification, il reste néanmoins possible de savoir quel support d'identification du groupe a commuté le relais (et a pris des documents, par ex.). Si des personnes

individuelles peuvent ouvrir plusieurs casiers, les relais peuvent être regroupés (par ex. différents niveaux de confidentialité. Selon le niveau de confidentialité, le cercle des personnes autorisées sera plus petit).

Il y a deux possibilités de monter le lecteur :

- Le lecteur est installé dans un boîtier existant (par ex. un interphone).
 Cette variante est pratiquement invisible et offre une très bonne protection contre les intempéries, le vandalisme et le sabotage.
- Le lecteur est installé sur le mur. Cette variante est visible de l'extérieur et permet à l'utilisateur de positionner son support d'identification. Contrairement à l'installation dans le boîtier, la portée de lecture est améliorée. Si le lecteur est installé à l'extérieur, le boîtier de protection (SREL2.COVER1) peut être utilisé pour protéger contre les intempéries, le vandalisme et le sabotage.

En cas d'urgence, un support d'identification maître peut être créé. Grâce à lui, plusieurs ou tous les casiers peuvent être ouverts en même temps.

Le contrôleur peut être alimenté soit via un bloc d'alimentation externe, soit via le câble réseau. Le lecteur peut être alimenté en électricité par le contrôleur. Si la chute de tension est trop importante, le lecteur peut également être alimenté par un bloc d'alimentation externe (voir *Alimentation électrique externe* [\bullet 63]).

Concernant le câblage, voir *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [> 62] et *Raccordement d'un ou plusieurs module(s) SmartOutput* [> 67].

8.4.4.5 Sécurisation des machines

Les machines peuvent constituer des risques importants :

- Coupures
- 🗄 Brûlures
- Électrocutions
- Rayonnements laser
- Contusions

Pour des raisons de sécurité, seules des personnes qualifiées doivent faire fonctionner les machines dangereuses. Les personnes non autorisées ne doivent pas être ne mesure de faire fonctionner des machines dangereuses.

La possibilité de pouvoir éteindre des machines indépendamment des supports d'identification autorisés permet d'augmenter la sécurité au sein de l'entreprise.



DANGER

Risque de blessures à la suite d'erreur de programmation

Le système SREL3-ADV ne doit pas être le sel dispositif d'arrêt. Une contacteur commandé par le contrôleur ne doit jamais être la seule possibilité de stopper une machine !

- 1. Utilisez seulement le système SREL3-ADV en tant que dispositif d'arrêt supplémentaire, mais pas en tant que dispositif unique.
- 2. N'utilisez le contacteur commandé que dans une connexion en série avec l'interrupteur d'arrêt d'urgence de la machine.



Le système SREL3-ADV permet de protéger les personnes non autorisées de faire fonctionner des machines dangereuses et donc de se blesser. Le lecteur est placé sur la machine devant être sécurisée et est relié au contrôleur. Ce n'est qu'après qu'un support d'identification autorisé ait été actionné au niveau du lecteur que le relais commute dans le contrôleur et libère ainsi l'alimentation électrique via un contacteur. Ce n'est qu'après que la machine peut être allumée via l'interrupteur de sécurité. Il y a deux possibilités de monter le lecteur :

 Le lecteur sera installé dans le boîtier de la machine. Cette variante est pratiquement invisible et offre, en fonction du boîtier de la machine, une très bonne protection contre les intempéries, la saleté, les liquides et les influences mécaniques. Le lecteur est installé sur ou à côté du boîtier de la machine. Cette variante est visible de l'extérieur et permet à l'utilisateur de positionner son support d'identification. Contrairement à l'installation dans le boîtier (métallique), la portée de lecture est améliorée. Le boîtier de protection (SREL2.COVER1) assure une protection contre les intempéries, la saleté, les liquides et les influences mécaniques légères.

Étant donné que la communication depuis le lecteur jusqu'au contrôleur et vers le LSM est sécurisée, personne ne peut manipuler les données. Dès que les données parviennent au contrôleur, elles sont alors évaluées par ce dernier. En présence d'une mise en réseau virtuelle et d'une connexion au LSM (Ethernet), les informations actuelles concernant le support d'identification sont consultées ; si cela n'est pas le cas, il est fait recours au dernier état enregistré. En fonction du résultat de l'évaluation, le contrôleur déclenche une action correspondante, par ex. la commutation d'un relais.

La machine ne peut fonctionner que lorsqu'un support d'identification est utilisé au niveau du lecteur. La liste des accès (seulement pour la variante ZK) permet ainsi de pouvoir exactement savoir qui a utilisé la machine en dernier et de mettre en œuvre les mesures respectives.

Le contrôleur peut être alimenté soit via un bloc d'alimentation externe, soit via le câble réseau. Le lecteur peut être alimenté en électricité par le contrôleur. Si la chute de tension est trop importante, le lecteur peut également être alimenté par un bloc d'alimentation externe (voir *Alimentation électrique externe* [\blacktriangleright 63]).

Concernant le câblage, voir *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [• 62].

8.4.4.6 Entrée de parking souterrain

Une entrée de parking souterrain est similaire à une barrière d'entrée (voir *Barrière d'entrée [+ 45]*) car elle est franchie par toutes les personnes qui souhaitent accéder au garage souterrain depuis l'extérieur. Simultanément, une partie de ces personnes ne disposent pas d'un support d'identification, par ex. les clients professionnels. De même, la partie extérieure est exposée aux intempéries, sabotage et vandalisme. Elle se différencie surtout par le fait qu'un volet roulant permet d'empêcher l'accès aux personnes non autorisées et ce, même à pied.

L'intérieur du garage souterrain peut donc être considéré comme une zone sécurisée.



Le système SREL3-ADV permet une gestion confortable du garage souterrain. Tout comme pour tous les autres types d'utilisation, le contrôleur est monté dans une zone sécurisée, par ex. un local technique. Dans le même temps, un lecteur situé près de l'entrée et devant le volet roulant est nécessaire :

- Le lecteur est installé dans un boîtier existant comme par ex. un interphone existant. Cette variante est pratiquement invisible et offre une très bonne protection contre les intempéries, le vandalisme et le sabotage.
- Le lecteur est installé sur le mur. Cette variante est visible de l'extérieur et permet à l'utilisateur de positionner son support d'identification. Contrairement à l'installation dans le boîtier existant, la portée de lecture est améliorée. Le boîtier de protection (SREL2.COVER1) assure une protection contre les intempéries, le vandalisme et le sabotage.

L'utilisateur peut utiliser son support d'identification depuis le véhicule afin de vérifier l'autorisation. Si l'utilisateur ne dispose pas d'un support d'identification mais est attendu, il peut alors s'annoncer (par ex. à l'aide d'un interphone). Une autre personne se trouvant dans la zone sécurisée peut alors laisser entrer l'utilisateur en appuyant sur le bouton-poussoir connecté. Le bouton-poussoir peut par ex. être situé chez le concierge qui permet uniquement à des clients externes de rentrer pendant les heures de bureau, tandis que les utilisateurs avec un support d'identification peuvent passer à tout moment. Les utilisateurs qui souhaitent quitté le garage souterrain se trouvent dans la zone sécurisée. Un nouveau contrôle de l'autorisation pour la porte n'est donc pas nécessaire. Pour augmenter le confort, il est donc recommandé de commuter un bouton-poussoir parallèlement à un autre boutonpoussoir (chez le concierge) et de le placer à proximité de la sortie dans la zone sécurisée.

Étant donné que la communication depuis le lecteur jusqu'au contrôleur et vers le LSM est sécurisée, personne ne peut manipuler les données. Dès que les données parviennent au contrôleur, elles sont alors évaluées par ce dernier. En présence d'une mise en réseau virtuelle et d'une connexion au LSM (Ethernet), les informations actuelles concernant le support d'identification sont consultées ; si cela n'est pas le cas, il est fait recours au dernier état enregistré. En fonction du résultat de l'évaluation, le contrôleur déclenche une action correspondante, par ex. la commutation d'un relais.

Si un réseau virtuel est utilisé, l'utilisation d'une passerelle est alors recommandée. L'entrée du garage souterrain est une des fermetures à forte fréquentation. Cela signifie que chaque support d'identification utilisé ici est synchronisé avec le lecteur et donc aussi avec la base de données LSM via le contrôleur. Les modifications d'autorisations, les ID à bloquer et les budgets de temps sont gérés de manière efficace.

Le contrôleur peut être alimenté soit via un bloc d'alimentation externe, soit via le câble réseau. Le lecteur peut être alimenté en électricité par le contrôleur. Si la chute de tension est trop importante, le lecteur peut également être alimenté par un bloc d'alimentation externe (voir *Alimentation électrique externe* [\bullet 63]).

ATTENTION

Manipulation de connexions électriques non protégées

Les connexions électrique non protégées peuvent être court-circuitées ou autrement manipulées.

- 1. Placez les connexions électriques entre les boutons-poussoirs et le contrôleur seulement dans des zones sécurisées.
- 2. Placez les connexions électriques entre le contrôleur et le contrôleur par ex. vers l'appareil à commander, seulement dans des zones sécurises.

Concernant le câblage, voir *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [▶ 62] et *Raccordement d'un ou plusieurs bouton(s)-poussoir(s)* [▶ 65].

8.4.5 Câblage

8.4.5.1 Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)



NOTE

Lorsque vous utilisez seulement un ou deux lecteur de cartes, vous pouvez alors les relier, au choix, au raccordement un, deux ou trois. Si vous souhaitez relier des modules SmartOutput, vous pouvez alors seulement utiliser le raccordement du troisième lecteur.

Alimentation électrique par le contrôleur

Les lecteurs (jusqu'à trois par contrôleur) sont reliés au contrôleur par les points prévus. Ce type de câblage est la connexion la plus simple entre les lecteurs et le contrôleur. Le contrôleur alimente les raccordements des lecteurs en électricité qui peuvent ainsi être utilisés sans autre bloc d'alimentation.

ATTENTION

Dysfonctionnement dû à une chute de tension

Une chute de tension survient alors sur le fils entre le contrôleur et les lecteurs. Lorsque la chute de tension est trop importante, la tension au niveau du lecteur n'est plus suffisante pour assurer un fonctionnement fiable.

- Veuillez tenir compte des spécifications relatives à la longueur du câble (voir *Propriétés* [▶ 175]).
- En cas de doute, utilisez un bloc d'alimentation externe afin d'alimenter les lecteurs en électricité (voir *Alimentation électrique externe [▶ 63]*).

Utilisez cette configuration afin de tester le fonctionnement des composants.



Alimentation électrique externe

Les lecteurs (jusqu'à trois par contrôleur) sont reliés au contrôleur par les points prévus. L'alimentation électrique des lecteurs est fournies par un bloc d'alimentation propre. Un potentiel de référence commun est nécessaire pour la transmission des données entre le contrôleur et les lecteurs. Les masses du bloc d'alimentation, de l'alimentation électrique et du contrôleur doivent donc être reliées. L'utilisation d'un bloc d'alimentation externe empêche des problèmes de chute de tension éventuels entre le contrôleur et les lecteurs.

Option 1 : Utilisation d'un raccordement de masse

Cette configuration utilise seulement un des deux raccordements de masse sur le lecteur. Puisque les deux raccordements de masse sont reliés électriquement l'un à l'autre, il est importance de savoir auquel des deux la masse est reliée. Il suffit d'occuper un raccordement de masse sur le contrôleur. Ainsi, le potentiel de référence commun est établi et la transmission de données peut avoir lieu. Puisque les raccordements de masse sont reliés électriquement l'un à l'autre, il est importance de savoir auquel des deux la masse est reliée (pour plus de détails, voir *Contrôleur* [• 17]). L'illustration représente toutes les connexions de masse possibles entre les lecteurs et le contrôleur, mais il suffit qu'un raccordement de masse du contrôleur soit relié aux masses des lecteurs.



Option 2 : Utilisation des deux raccordements de masse

Cette configuration utilise les deux raccordements de masse disponibles sur le lecteur. La masse du bloc d'alimentation est reliée à un raccordement de masse, la masse du contrôleur à l'autre raccordement de masse. Ainsi, le potentiel de référence commun est établi et la transmission de données peut avoir lieu. Puisque les raccordements de masse sont reliés électriquement l'un à l'autre, il est importance de savoir auquel des deux la masse est reliée (pour plus de détails, voir *Contrôleur [• 17]*). Il suffit que le raccordement de masse du contrôleur relié aux masses des lecteurs. Cette configuration est judicieuse lorsque le nombre de branches dans le câblage doit être réduit. La fonction est identique pour les deux configurations.



8.4.5.2 Raccordement d'un ou plusieurs bouton(s)-poussoir(s)

Les boutons-poussoirs sont toujours connectés aux entrées numériques du contrôleur. Jusqu'à trois boutons-poussoirs peuvent être connectés par contrôleur (voir *Contrôleur* [• 17]). Le fonctionnement des boutons-poussoirs peut être configuré dans le LSM. Les entrées sont faibles (low) à l'état non connecté, et donc logiquement 0. Ils sont détectés comme étant élevés (high) si la tension appliquée dépasse une valeur seuil (voir *Propriétés* [• 175]). Le dépassement de la tension de seuil peut (comme illustré) être atteint par une connexion à la tension de fonctionnement du contrôleur. Alternativement, toute tension comprise dans les spécifications (voir *Propriétés* [• 175]) avec un potentiel de référence commun au contrôleur peut être utilisée.

Option 1 : utilisation du raccordement I+

Pour faciliter l'utilisation de boutons-poussoirs, une sortie qui fournit la tension de fonctionnement - $1 V_{cc}$ est disponible en plus de entrées numériques. La sortie peut être utilisée afin que les entrées aient une tension supérieure à la tension seuil et afin de commuter logiquement à 1.





Lorsque I+ n'est pas utilisée, alors une autre tension avec potentiel de référence commun (masse identique) à celui du contrôleur peut être utilisée, dans ce cas celle du bloc d'alimentation Cette possibilité est recommandée lorsque le bloc d'alimentation et les boutons-poussoirs sont près l'un des autres mais toutefois suffisamment éloignés du contrôleur. Dans ce cas, la pose d'un autre fil n'est plus nécessaire (à savoir I+).



8.4.5.3 Raccordement d'un ou plusieurs module(s) SmartOutput

Les modules SmartOutput nécessitent une tension d'alimentation qui peut différer de la tension d'alimentation du contrôleur. Par conséquent, l'utilisation d'un bloc d'alimentation séparé est recommandée. Les modules SmartOutput sont connectés en parallèle au bus (A, B). Le bus est connecté au contrôleur à la place d'un troisième lecteur. Le contrôle correct des modules SmartOutput nécessite qu'une adresse soit définie sur chaque module SmartOutput (voir le manuel du module SmartOutput).



NOTE

Si l'alimentation du contrôleur est de 12 V_{cc} et fournit suffisamment d'électricité, alors le bloc d'alimentation pour les modules SmartOutput n'est plus nécessaire et l'alimentation électrique du contrôleur peut être utilisée

Dans ce cas, la masse des modules SmartOutput sera reliée à la masse du bloc d'alimentation du contrôleur et V_{IN} des modules SmartOutput avec le 12 V_{cc} du bloc d'alimentation.



Paramétrer l'adresse des modules

Chaque module raccordé est commandé via son adresse. Cette adresse est paramétrée via le commutateur d'adresse. Si vous connectez un module SmartOutput à un SmartRelay 3, réglez les adresses suivantes :

Module	Adresse
Module 1	0 (paramètre par défaut à la sortie d'usine)
Module 2]

Module	Adresse
Module 3	2
Module 4	3
Module 5	4
Module 6	5
Module 7	6
Module 8	7
Module 9	8
Module 10	9
Module 11	А
Module 12	В
Module 13	С
Module 14	D
Module 15	E

- 1. Appuyez sur les côtés du couvercle transparent.
- 2. Retirez le couvercle transparent.
- 3. Paramétrez les adresses conformément au tableau à l'aide d'un tournevis.
- 4. Replacez le couvercle transparent.

8.4.5.4 Utilisation de l'interface de série

Les sorties numériques utilisées pour l'interface de série sont des raccordements Open-Drain. Ce la signifie que pour le fonctionnement en tant qu'interface de série, une résistance Pullup des lignes de transmission et 3 - 24 V_{cc} sont nécessaires. Pour cela, le raccordement O+ peut être utilisé. Une valeur de 1 k Ω est recommandée. Pour la transmission de données, la masse du contrôleur et la masse du système tiers doivent également être connectées.

Pour plus d'informations et de spécifications, veuillez contacter l'assistance (voir Aide et contact). Les résistances Pullup requises peuvent déjà être intégrées dans votre système tiers. En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès du fabricant du système tiers.

Wiegand 26 bits et 33 bits

Le contrôleur peut communiquer avec des systèmes utilisant l'un des protocoles Wiegand. Après la reconnaissance d'un support d'identification autorisé, les données sont transmises au système tiers via l'interface de série. Pour ce faire, le contrôleur doit être câblé comme suit.



Primion, Siemens Cerpass, Kaba Benzing, Gantner Legic et Isgus

Le contrôleur peut communiquer avec des systèmes utilisant l'un des protocoles. Après la reconnaissance d'un support d'identification autorisé, les données sont transmises au système tiers via l'interface de série. Pour ce faire, le contrôleur doit être câblé comme suit.



Wiegand26 (format normalisé)

Description du signal

Une interface Wiegand utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DO	Données 0		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
DI	Données 1		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	03	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ».

Temporisation du signal



Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{CLS-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	10	12	ms
t _{dL}	Durée d'impul- sion des bits de données	80	100	120	ha
Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{pl}	Temps entre deux bits (Idle time)	800	900	1000	ha
t _{pP}	Période de signal	900	1000	1100	μs
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	10	12	ms

Format de données (Wiegand 26 bits)

Ceci est l'interface Wiegand standard. Le code d'installation est raccourci à 8 bits.

Numéro de bit	Signification
Bit 1	Bit de parité (paire) sur les bits 2 à 13
Bits 2 à 9	Code d'installation (0 à 255). Le bit 2 est le MSB.
Bits 10 à 25	Numéro d'ID utilisateur (0 à 65 535). Le bit 10 est le MSB.
Bit 26	Bit de parité (impaire) sur les bits 14 à 25.

Wiegand33 (pour connexions PRIMION)

Description du signal

Une interface Wiegand utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DO	Données 0		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
וס	Données 1		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ».

Temporisation du signal



Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{CLS-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	10	12	ms

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{dL}	Durée d'impul- sion des bits de données	80	100	120	ha
t _{pl}	Temps entre deux bits (Idle time)	800	900	1000	ha
t _{pP}	Période de signal	900	1000	1100	μs
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	10	12	ms

Format de données (Wiegand 33 bits)

Il s'agit d'un format Wiegand modifié. Il contient le code d'installation complet à 16 bits (ou l'ID du système de fermeture).

Numéro de bit	Signification
Bits 1 à 16	Code d'installation (0 à 65 535). Le bit 1 est le MSB.
Bits 17 à 32	Numéro d'ID utilisateur (0 à 65 535). Le bit 17 est le MSB.
Bit 33	Bit de parité (impaire) sur les bits 1 à 32.

OMRON Primion

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	O3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.



Temporisation du signal

8. Installation 77 / 196

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion Min.		Тур.	Max.	Unité	
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms	
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha	
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	hz	
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	hz	
t _{cls+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms	

Format de données (OMRON Primion)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
				,

Structure des données d'un message :

S AAAAA BBBBB E

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
А	Code d'installation (0 à 99 999)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 99 999)
E	Caractère de fin (Hex F)

Exemple :

- E Code d'installation : 563
- ID utilisateur : 3 551

S	А	А	А	А	А	В	В	В	В	В	E
Ca- rac- tère de dé- part	Code d'installation					ID util	isateu	r			Ca- rac- tère de fin
1101 0	000 01	000 01	1010 1	0110 1	1100 1	000 01	1100 1	1010 1	1010 1	100 00	11111
В	0	0	5	6	3	0	3	5	5	1	F

OMRON Siemens-CerPass

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	O3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.



Temporisation du signal

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	ha
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	ha
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Siemens-CerPass)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
-------------	-------	-------	-------------	--

Structure des données d'un message :

<10 premiers bits à zéro> S AAAAA BBBBB E L

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
A	Code d'installation (0 à 99 999)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 99 999)
E	Caractère de fin (Hex F)

	Caractère de contrôle de parité lon-
L	gitudinale (sur tous les caractères
	SE transmis)

OMRON Gantner-Legic

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type 1 k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.

Temporisation du signal



Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{ськ}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	hz
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	μs

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	ha
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Gantner-Legic)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
-------------	-------	-------	-------------	--

Structure des données d'un message :

<15 premiers bits à zéro> S CCCCCCC AAAA M N BBBBBB E L <15 derniers bits à zéro>

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
С	Constante (hex. 1A210001)
A	Code d'installation (0 à 9 999)
М	Séparateur (Hex 0)
Ν	Séparateur (Hex 1)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 999 999)
E	Caractère de fin (Hex F)

	Caractère de contrôle de parité lon-
L	gitudinale (sur tous les caractères
	SE transmis)

OMRON Dormakaba

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type 1 k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.

Temporisation du signal



Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{ськ}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	hz

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	ha
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Kaba-Benzing)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
-------------	-------	-------	-------------	--

Structure des données d'un message :

<15 premiers bits à zéros> S CCCCCCC AAAAAAAA BBBBBB E L <15 bits de décalage à zéro>

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
С	Constante (Hex 00000000)
Α	Code d'installation (0 à 99 999 999)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 999 999)
E	Caractère de fin (Hex F)
L	Caractère de contrôle de parité lon- gitudinale (sur tous les caractères SE transmis)

OMRON Isgus

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.



Temporisation du signal

8. Installation 88 / 196

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	hz
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	hz
t _{cls+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format des données (OMRON Isgus)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit1(LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits
				1à4)

Structure des données d'un message :

S BBBB M AAAA E L

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 9 999)
Μ	5e chiffre du numéro d'ID utilisateur
Α	Code d'installation (0 à 9 999)
E	Caractère de fin (Hex F)
L	Caractère de contrôle de parité lon- gitudinale (sur tous les caractères XOR(SE) transmis)

8.4.5.5 Câblage dans l'ascenseur

Les cabines d'ascenseurs sont reliées au système extérieur via des câbles en guirlande. Le nombre de fils disponibles varient en fonction du type de câble en guirlande. Vous pouvez économiser des fils en choisissant une configuration nécessitant peu de fils.

ATTENTION

Dysfonctionnement dû à une chute de tension

La chute de tension induite physiquement sur le câble en guirlande peut entraîner une sous-tension des alimentations électriques à l'extérieur de la cabine d'ascenseur.

- 1. Veuillez tenir compte de la longueur du fil.
- 2. Si nécessaire, passez à une variante avec alimentation électrique dans la cabine (voir *Masse commune avec alimentation électrique* [+ 89] et *Masse commune avec composants SREL3* [+ 90]).
- 3. Augmentez la section de câble en combinant les fils dans le câble en guirlande.

Masse commune avec alimentation électrique

Ce câblage présuppose que la cabine soit déjà alimentée en électricité avec le monde extérieur. Dans la cabine, la tension est convertie à l'aide d'un convertisseur de tension et mise à disposition du lecteur et des modules SmartOutput. Simultanément, la masse de l'alimentation électrique nécessaire à l'électronique de l'ascenseur est utilisée en tant que potentiel de référence commun pour la transmission des données entre les lecteurs, modules SmartOutput et le contrôleur.



DANGER

Risque d'électrocution en raison de la tension secteur

Un choc électrique peut se produire en connectant la masse inoffensive (basse tension) avec un fil transportant la tension du secteur.

- 1. N'utilisez que des fils à très basse tension (<42 V) en tant que ligne de masse commune !
- 2. Évitez tout contact accidentel avec les fils sous tension !



Masse commune avec composants SREL3

Ce câblage présuppose que la cabine soit déjà alimentée en électricité avec le monde extérieur. Dans la cabine, la tension est convertie à l'aide d'un convertisseur de tension et mise à disposition du lecteur et des modules SmartOutput. Contrairement à la variante avec fil de masse commun (voir *Masse commune avec alimentation électrique [• 89]*), le fil de masse de l'alimentation électrique n'est pas utilisé mais un fil séparé en tant que potentiel de référence commun pour la transmission des données entre les lecteurs, modules SmartOutput et le contrôleur. En fonction de la version du convertisseur de tension, le système SREL3-ADV peut ainsi être découplé de l'électronique de l'ascenseur.



Alimentation électrique par câble en guirlande

Lorsque la cabine ne dispose pas d'une alimentation électrique propre (trop haute tension ou pas suffisamment de réserves) ou n'est pas adaptée pour d'autres raisons pour alimenter le système SREL3-ADV en électricité, alors l'alimentation électrique doit être mise à disposition via le câble en guirlande.

Option 1 : Raccordement de l'alimentation électrique pour le contrôleur

Cette configuration économise un bloc d'alimentation séparé pour les lecteurs et les modules SmartOutput. Les lignes de transmission seront raccordées comme décrit dans les chapitres relatifs au lecteur (voir *Raccordement d'une ou plusieurs lecteur(s)* [\blacktriangleright 62]) et aux modules SmartOutput (voir *Raccordement d'un ou plusieurs module(s) SmartOutput* [\blacktriangleright 67]).



AVERTISSEMENT

Surcharge du bloc d'alimentation

Le module SmartOutput et le lecteur sont des consommateurs d'énergie supplémentaires. Ils peuvent surcharger le bloc d'alimentation du contrôleur et déclencher un incendie.

Utilisez un bloc d'alimentation spécifié pour la somme des courants continus de tous les composants connectés.

ATTENTION

Surtension au niveau du module SmartOutput

La tension d'alimentation admissible du module SmartOutput varie de la tension d'alimentation admissible du lecteur ou du contrôleur (voir *Proprié-tés* [+ 175]).

 Utilisez l'option 2 si la tension d'alimentation du contrôleur se situe en dehors des spécifications du module SmartOutput.



Option 2 : Bloc d'alimentation propre pour le lecteur et le module Smart-Output

Cette configuration nécessite un bloc d'alimentation séparé pour les lecteurs et les modules SmartOutput. Les masses du contrôleur, des blocs d'alimentation/modules SmartOutput doivent être reliés afin de fournir un potentiel de référence commun pour la transmission de données.



Alimentation électrique par le contrôleur

Ce câblage n'entre en question que lorsqu'aucun module SmartOutput ne doit être utilisé. Le lecteur sera raccordé via le câble en guirlande comme décrit ci-avant (voir *Alimentation électrique par le contrôleur* [> 62]).



Lecteur enregistré dans le contrôleur avec modules SmartOutput

Le lecteur sera raccordé comme décrit ci-avant (voir *Alimentation électrique par le contrôleur [• 62]*). Simultanément, les modules SmartOutput seront alimentés par un bloc d'alimentation externe à la cabine. La masse des modules SmartOutput doit être reliée à la masse du contrôleur.





NOTE

Le bloc d'alimentation du module SmartOutput n'est plus nécessaire lorsque le contrôleur est alimenté via un bloc d'alimentation 12 V_{cc}. Pour ce faire, le V_{IN} du module SmartOutput n'est pas connecté à son propre bloc d'alimentation, mais au V_{IN} du contrôleur (voir *Alimentation électrique par câble en guirlande [• 91]*).



AVERTISSEMENT

Surcharge du bloc d'alimentation

Le module SmartOutput et le lecteur sont des consommateurs d'énergie supplémentaires. Ils peuvent surcharger le bloc d'alimentation du contrôleur et déclencher un incendie.

 Utilisez un bloc d'alimentation spécifié pour la somme des courants continus de tous les composants connectés.

8.4.6 Schémas fonctionnels

Tous les calculs, et par conséquent les recommandations concernant les types de câble, s'appuient sur une alimentation en tension de 12 V.





La fermeture utilisée s'ouvre lorsqu'elle est débranchée de l'alimentation. À l'état normal, les contacts de l'installation de détection des incendies sont raccordés les uns aux autres et les contacts relais du SmartRelais sont également connectés les uns aux autres. Le courant peut circuler depuis le bloc d'alimentation jusqu'à la fermeture en passant par les contacts de l'installation de détection des incendies et les contacts relais du SmartRelais. La fermeture demeure fermée.

Si le circuit de la fermeture est interrompu, la fermeture s'ouvre. Causes possibles :

- Un support d'identification autorisé est actionné sur le lecteur. Le contact relais du SmartRelais s'ouvre.
- Le bouton est actionné. Le contact relais du SmartRelais s'ouvre.
- L'installation de détection des incendies détecte la présence d'un incendie. Les contacts de l'installation de détection des incendies ne sont plus raccordés.
- Le courant se coupe (par exemple, à cause d'un incendie).

Le SmartRelais est ouvert à distance.

Vous pouvez utiliser les types de câble suivants dans les conditions cadres suivantes. (Pour obtenir des informations détaillées concernant le câblage, voir *Informations sur le câblage [• 185]*).

Numéro	Conditions cadres	Type de câble
1	Longueur de câble entre le bloc d'alimen- tation et le contrôleur ≤ 15 m (15 m aller et 15 m retour)	F-YAY 2x2x0,6
2	Longueur de câble entre le contrôleur et le lecteur (ou le contrô- leur et le bouton) ≤ 15 m (15 m aller et 15 m retour)	CAT5, blindé
3	 Raccordement direct sur le bloc d'alimentation Longueur de câble bloc d'alimentation- fermeture- installation de détection des incendies-contrôleur ≤ 50 m (50 m aller et 50 m retour) Fermeture pour 9 V_{cc} convenant jusqu'à l'alimentation en tension maximale, puissance maximale de la fermeture ≤ 4,5 W 	F-YAY 2x2x0,6



Fermeture fermée hors tension (Failsecure) avec bouton et lecteur

La fermeture utilisée s'ouvre lorsqu'elle est alimentée en courant. À l'état normal, les contacts relais du SmartRelais ne sont pas connectés les uns aux autres. Le courant ne peut pas circuler depuis le bloc d'alimentation jusqu'à la fermeture à travers les contacts relais du SmartRelais. La fermeture demeure fermée.

Si le circuit de la fermeture est fermé, la fermeture s'ouvre. Causes possibles :

- Un support d'identification autorisé est actionné sur le lecteur. Le contact relais du SmartRelais se ferme.
- Le bouton est actionné. Le contact relais du SmartRelais se ferme.
- E Le SmartRelais est ouvert à distance.

Vous pouvez utiliser les types de câble suivants dans les conditions cadres suivantes. (Pour obtenir des informations détaillées concernant le câblage, voir *Informations sur le câblage [• 185]*).

Numéro	Conditions cadres	Type de câble
1	Longueur de câble entre le bloc d'alimen- tation et le contrôleur ≤ 15 m (15 m aller et 15 m retour)	F-YAY 2x2x0,6
2	Longueur de câble entre le contrôleur et le lecteur (ou le contrô- leur et le bouton) ≤ 15 m (15 m aller et 15 m retour)	CAT5, blindé

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Numéro	Conditions cadres	Type de câble
	 Raccordement direct sur le bloc d'alimentation 	
3	 Longueur de câble bloc d'alimentation- fermeture- contrôleur ≤ 50 m (50 m aller et 50 m retour) 	F-YAY 2x2x0,6
	Fermeture pour 9 V _{cc} convenant jusqu'à l'alimentation en tension maximale, puissance maximale de la fermeture ≤ 4,5 W	

Système de casiers avec câblage direct



Le casier du système de casiers s'ouvre lorsque la fermeture du casier est alimentée en courant. À l'état normal, les contacts du module SmartOutput sont ouverts et le courant ne circule pas à travers les contacts du module SmartOutput jusqu'aux fermetures du casier. Si le contact du module SmartOutput est fermé, le casier s'ouvre. Causes possibles :

- Un support d'identification autorisé est actionné sur le lecteur. Le contact relais du module SmartOutput se ferme.
- Le bouton est actionné. Le contact relais du module SmartOutput se ferme.
- Le SmartRelais est ouvert à distance.

Vous pouvez utiliser les types de câble suivants dans les conditions cadres suivantes. (Pour obtenir des informations détaillées concernant le câblage, voir *Informations sur le câblage [• 185]*).

Numéro	Conditions cadres	Type de câble
1	Longueur de câble entre le bloc d'alimen- tation et le contrôleur ≤ 15 m (15 m aller et 15 m retour)	F-YAY 2x2x0,6
2	Longueur de câble entre le contrôleur et le lecteur ≤ 15 m (15 m al- ler et 15 m retour)	CAT5, blindé

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Numéro	Conditions cadres	Type de câble
	 Raccordement direct sur le bloc d'alimentation 	
	 Longueur de câble bloc d'alimentation- Module SmartOutput ≤ 53 m (53 m aller et 53 m retour) 	
3	 Longueur totale du chemin du courant Bloc d'alimentation- K1-K2-[-(1)]-[+(1)] ≤ 66 m 	F-YAY 2x2x0,6
	 Fermetures du système de casiers pour 9 V_{cc} convenant jusqu'à l'alimentation en tension maximale, puissance maximale d'une fermeture ≤ 4,5 W 	

9. Montage

9.1 Contrôleur

Le contrôleur peut être monté à l'horizontale et à la verticale. Le montage horizontal peut être réalisé de manière simple et sûre en utilisant les trous de fixation intégrés (voir *Illustration des trous [• 191]*).

ATTENTION

Problème de réception en raison de sources de perturbation

Cet appareil communique sans câble. La communication sans câble peut être perturbée ou interrompue en raison de la présence de surfaces métalliques ou de sources de perturbation.

- 1. Ne pas monter l'appareil sur des surfaces métalliques.
- 2. Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de perturbation électriques ou magnétiques.

Accès non autorisé

Le relais dans le contrôleur peut être court-circuité par des personnes non autorisées.

 Montez le contrôleur avec le relais dans un environnement protégé contre les accès non autorisés.

Commutation non autorisée du relais par un aimant

Le relais peut se commuter non intentionnellement en raison de la présence d'aimants puissants à proximité.

- 1. Montez le contrôleur avec le relais dans un environnement inaccessible aux personnes non autorisées avec des aimants.
- 2. Une autre solution consiste à faire fonctionner le relais en permanence (inverser la sortie et utiliser NC+COM au lieu de NO+COM).

Dysfonctionnements dus aux intempéries

Le contrôleur n'est pas protégé contre les projections d'eau et les intempéries.

- Montez le contrôleur dans un environnement protégé contre les intempéries.
 - 1. Appuyez sur le couvercle du boîtier comme indiqué et retirez le couvercle.



2. Maintenez la plaque de base dans la position souhaitée et marquez les trous de perçage.



- 3. Percez les trous nécessaires avec un foret adapté.
- 4. Utilisez des chevilles adaptées et vissez les vis de la plaque de base.
- 5. Posez la plaque de base de telle sorte que les têtes de vis passent au travers des évidements.



6. Déplacez la plaque de base de telle sorte que les têtes de vis glissent dans les rainures.





PRUDENCE

Fixation supplémentaire en cas de montage au plafond

L'appareil peut tomber du plafond.

- Serrez les vis après avoir fait glisser la plaque de fond.
- 7. Remettez le couvercle sur la plaque de base.
- → Montage terminé.

Si nécessaire, vous pouvez aussi modifier le boîtier :

- ✓ Alimentation électrique débranchée.
- 1. Appuyez sur la zone nervurée latéralement vers l'intérieur et retirez le couvercle du boîtier.



- 2. Vérifiez que l'ouverture du boîtier présente la largeur nécessaire. La hauteur de l'ouverture s'élève à env. 7 mm. Chaque barre retirée élargit l'ouverture de 4 mm.
- 3. Choisissez l'endroit où retirer les barres.

ATTENTION

Ajustement insuffisant en raison du retrait de clips

Le couvercle du boîtier est positionné et maintenu en place sur les barres par des clips. Si vous avez scié ou cassé ces clips, le couvercle du boîtier n'est plus maintenu en place.

- 1. Ne retirez aucune barre sur laquelle se trouve un clip.
- 2. Pendant le sciage, n'endommagez aucun clip.
- 4. Sciez les barres avec une scie adaptée aux deux extrémités de l'ouverture souhaitée jusqu'à la plaque de base.
- 5. Courbez dans un sens et dans l'autre les barres à proximité de l'ouverture souhaitée jusqu'à ce que les barres se détachent.
- └→ Le boîtier est prêt pour un montage en surface.

9.2 Lecteur

Le lecteur peut être monté dans n'importe quelle position.

ATTENTION

Problème de réception en raison de sources de perturbation

Cet appareil communique sans câble. La communication sans câble peut être perturbée ou interrompue en raison de la présence de surfaces métalliques ou de sources de perturbation.

- 1. Ne pas monter l'appareil sur des surfaces métalliques.
- 2. Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de perturbation électriques ou magnétiques.

Dysfonctionnements dus aux intempéries

Dans sa version par défaut, le lecteur n'est pas protégé contre les projections d'eau et les intempéries.

- 1. Si vous souhaitez utiliser le lecteur dans un environnement qui n'est pas protégé contre les projections d'eau, utilisez la version WP.
- 2. Assurez une protection complète contre les projections d'eau en recourant à des garnitures d'étanchéité supplémentaires.

Erreur de transfert due à un câble non blindé

Les câbles non blindés sont davantage propices aux interférences.

 Pour raccorder le lecteur, utilisez des câbles blindés (voir *Informations sur le câblage [• 185]* et *Schémas fonctionnels [• 97]*).

> Les graphiques et instructions ci-dessous se rapportent au lecteur à DEL. Le montage du lecteur standard est similaire.

- ✓ Tournevis à tête plate disponible.
- 1. Placez le lecteur sur le couvercle.
- 2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, poussez l'un des clips vers l'intérieur.



3. Maintenez le clip enfoncé et poussez la plaque de base vers le haut à l'aide du tournevis à tête plate.



- → Le clip reste enfoncé.
- 4. Procédez de même avec l'autre clip.
- 5. Placez le tournevis dans le trou et faites levier pour séparer la plaque de base du couvercle.



- └→ La plaque de base et le couvercle sont séparés.
- 6. Fixez la plaque de base à l'endroit souhaité (voir *Déterminer la position de montage du lecteur externe [* 107]).
- 7. Câblez le lecteur (voir Raccordements).
- 8. Remettez le couvercle sur la plaque de base.
- └→ Le lecteur est monté.

9.2.1 Déterminer la position de montage du lecteur externe

La position pour le montage du lecteur externe dépend du type de support d'identification utilisé.

Les supports d'identification actifs (transpondeurs) ont généralement une portée plus importante que les supports d'identification passifs (cartes).

9.2.1.1 Utilisation de transpondeurs

La portée entre le transpondeur et le lecteur (portée de lecture) est de 100 cm max.

Avec un transpondeur actif, vous pouvez communiquer à travers les matériaux tels que le bois, l'acier et le béton. Ici, le lecteur peut être monté à l'extérieur ou à l'intérieur.



NOTE

La portée d'un transpondeur peut être réduite en raison des influences extérieures.

Les champs magnétiques puissants peuvent fortement réduire la portée. Les ouvrages en aluminium peuvent bloquer la communication entre les transpondeurs et le lecteur.

L'option I Mode courte portée peut être activée dans le logiciel LSM. Cette option réduit la portée du champ B du lecteur et l'influence de sources de perturbations éventuelles et peut ainsi empêcher une surcharge du transpondeur.

9.2.1.2 Utilisation de cartes

La portée de la carte au lecteur (portée de lecture) est au maximum de 1,5 cm.

Après le montage du lecteur, un contact direct entre la carte et le lecteur doit êtr epossible.

9.2.2 Ouverture du boîtier

Le boîtier est sécurisé par deux crans d'arrêt. Ces crans peuvent être enfoncés à l'aide d'un objet pointu et plat et restent enclenchés tant que le couvercle est tiré. Si le montage du boîtier a été correctement réalisé, les crans d'arrêt se trouvent sur la face inférieure.

- ✓ Outil SmartHandle, tournevis plat ou objet similaire.
- 1. Tirez doucement sur le couvercle tout au long des étapes suivantes.
2. Pousser l'un des deux crans d'arrêt vers le haut à l'aide de l'outil Smart-Handle.



└→ Le cran d'arrêt reste enfoncé.

3. Pousser le deuxième cran d'arrêt vers le haut à l'aide de l'outil Smart-Handle.



└→ Les crans d'arrêt sont enfoncés.

4. Relevez le couvercle.



5. Retirez le couvercle.



9.3 Module SmartOutput

Le module SmartOutput a été conçu en vue d'être installé sur un rail DIN.

10. SREL3 ADV dans le LSM

10.1 Passage du SREL2 au SREL3.ADV

Le changement entre les générations du système SmartRelais est possible. Veuillez contacter l'assistance afin de garantir un fonctionnement sans problème (voir Aide et contact).

10.2 Liste des accès



NOTE

La liste des accès n'est disponible que dans la variante .ZK.

10.2.1 Lire la liste d'accès

Le SmartRelais 3 peut être paramétré de telle sorte que toutes les tentatives d'identifications, même les non autorisées, soient sauvegardées dans une liste des accès. Vous pouvez également lire cette liste des accès. La lecture de la liste des accès peut être automatisée avec un gestionnaire de tâches (voir Manuel LSM).

10.2.1.1 Lire la liste des accès avec un câble USB

Si vous souhaitez lire la liste des accès via un câble USB, veuillez procéder comme suit :

- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Contrôleur relié à l'ordinateur via câble USB.
- 1. Dans la matrice, marquez l'entrée du contrôleur du Smartrelais 3.

2. Via | Programmation |, sélectionnez l'entrée Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure .

Programmation	Réseau	Options	Fenêtre	Aide		
Transponde		Ctrl+Shift+T				
Dispositif de fermeture Ctrl+Shift+L						
Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure Ctrl+Shift+K						
Lire le dispositif de fermeture Ctrl+						
Lire le dispo	Ctrl+Shift+B					
Lire le transpondeur					Ctrl+Shift+R	
Lire carte G1					Ctrl+Shift+E	
Lire carte G2					Ctrl+Shift+F	
Lire fermetu	Lire fermeture via USB					
Fonctions spéciales >						>
Exécuter l'ou	Exécuter l'ouverture de détresse					
Tester l'appa	Tester l'appareil de programmation					
Tester l'appa	areil de pro	ogrammati	on Mifare			
LSM Mobile						>

└→ La fenêtre "Lire le dispositif de fermeture" s'ouvre.

Lire le dispositif de fermeture		×
Plan de fermeture: Porte / Fermeture :	Testprojekt Postfach / 07PKN1C	•
Programateur :		
Type :	Liaison USB avec les nœuds TCP	-
Appareil :	USB-Anschluß	-
Lire	Régler l'heure	Quitter

3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.

4. Sélectionnez l'entrée "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	·
SmartCD	٦
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Lire.
 - └→ La fenêtre « G2 Smart Relais 3 » s'ouvre.
- 6. Cliquez sur le bouton Lire.
- 7. Cliquez sur le bouton Liste des passages.
- → La liste des accès est affichée.
- 10.2.1.2 Lire la liste des accès via le réseau

Si vous souhaitez lire la liste des accès via la connexion réseau, veuillez procéder comme suit :

- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Le contrôleur est relié à l'ordinateur via le réseau.
- 1. Dans la matrice, marquez l'entrée du contrôleur du Smartrelais 3.

2. Via | Programmation |, sélectionnez l'entrée Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure .

Programmation	Réseau	Options	Fenêtre	Aide		
Transpondeur Ctrl+Shift						
Dispositif de fermeture Ctrl+Shift+L						
Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure Ctrl+Shift+K						
Lire le dispositif de fermeture Ctrl+Shift						
Lire le dispo	Lire le dispositif de fermeture Mifare					
Lire le trans	Lire le transpondeur					
Lire carte G1	Lire carte G1					
Lire carte G2					Ctrl+Shift+F	
Lire fermetu	Lire fermeture via USB					
Fonctions s	Fonctions spéciales >					
Exécuter l'or	Exécuter l'ouverture de détresse					
Tester l'appa	Tester l'appareil de programmation					
Tester l'appa	areil de pro	ogrammati	on Mifare			
LSM Mobile						>

└→ La fenêtre "Lire le dispositif de fermeture" s'ouvre.

Lire le dispositif de fermeture	2	\times
Plan de fermeture:	Testprojekt	•
Porte / Fermeture :	Postfach / 07PKN1C	•
Programateur :		
Type :	Nœuds TCP	•
Appareil :	192.168.100.113	-
Lire	Régler l'heure Quitte	r

3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.

Nœuds TCP	-
SmartCD	
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 4. Sélectionnez l'entrée "Nœuds TCP".
- 5. Cliquez sur le bouton Lire.
 - └→ La fermeture va être lue.
 - La fenêtre "G2 Smart Relay 3" s'ouvre.
- 6. Cliquez sur le bouton Lire.
- 7. Cliquez sur le bouton Liste des passages.
- → La liste des accès est affichée.

10.2.2 Réinitialiser la liste des accès

Pour supprimer la liste des accès de manière définitive, elle doit être supprimée du LSM mais aussi du contrôleur. La liste des accès est synchronisée et sauvegardée entre le contrôleur et le LSM. Le contrôleur dispose d'un module de mémoire intégré.

10.2.2.1 Réinitialiser la liste des accès avec un câble USB

Supprimer la liste des accès dans le contrôleur

Réinitialisez le contrôleur (voir *Réinitialiser le contrôleur avec un câble USB* [• 35]).

Supprimer la liste des accès dans le LSM

- 1. Ouvrez les paramétrages du SmartRelais 3 en cliquant deux fois sur l'entrée dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Liste des passages].
- 3. Cliquez sur le bouton Effacer la liste des passages.
- 4. Confirmez la demande par OK.
- └→ La liste des accès est supprimée.

Programmation du contrôleur

La réinitialisation du contrôleur génère un besoin de programmation. Procédez à la programmation du contrôleur (voir *Programmation* [+ 31]). 10.2.2.2 Réinitialiser la liste des accès via le réseau

Supprimer la liste des accès dans le contrôleur

Réinitialisez le contrôleur (voir *Réinitialiser le contrôleur via le réseau* [• 37]).

Supprimer la liste des accès dans le LSM

- 1. Ouvrez les paramétrages du SmartRelais 3 en cliquant deux fois sur l'entrée dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Liste des passages].
- 3. Cliquez sur le bouton Effacer la liste des passages.
- 4. Confirmez la demande par OK .
- └→ La liste des accès est supprimée.

Programmation du contrôleur

La réinitialisation du contrôleur génère un besoin de programmation. Procédez à la programmation du contrôleur (voir *Programmation* [> 31]).

10.2.3 Consignation des tentatives d'accès non autorisé

À la livraison, seuls les accès autorisés sont consignés. Les tentatives d'accès non autorisées peuvent également être consignées.

- ✓ LSM à partir de 3.4 installé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Activez la Checkbox 🗹 Établir le protocole des accès non autorisés.
- 4. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 6. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- └→ Les tentatives d'accès non autorisées seront également consignées.

10.3 FlipFlop (bascule)

La durée de commutation du relais dans le contrôleur peut être programmée librement entre 0 s et 25 s. Lorsque le relais dans le contrôleur doit commuter en permanence, vous pouvez activer le mode Flip-Flop.

ATTENTION

Commuter le contact de relais lors de panne d'électricité

Les relais dans le contrôleur ne sont pas bistables. L'état commuté requiert donc une alimentation permanente en électricité. En présence d'une panne d'électricité, les relais ne sont plus alimentés en électricité. En fonction de leur position d'origine, ils ne sont alors plus en état de fonctionnement et ce, sans qu'un support d'identification ne soit actionné !

 Reliez des composants externes de telle sorte que l'état de fonctionnement soit toujours garanti.



NOTE

L'option Flip-Flop n'est pas disponible lorsque le système SREL3-ADV est utilisé avec des modules SmartOutput.

- ✓ LSM à partir de 3.4 SP1 installé.
- Composants alimentés en électricité.
- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- Le contrôleur a déjà été programmé.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Activez la Checkbox 🔽 Flip-Flop.
- 4. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 6. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- └→ Le mode Flip-Flop est activé.

10.4 Budgets temps

Les budgets temps sont un moyen pratique de garantir la mise à jour régulière des supports d'identification dans les réseaux virtuels. L'attribution d'un budget temps devant être chargé à une passerelle, permet de contraindre les utilisateurs à utiliser régulièrement le support d'identification à la passerelle. Cela permet ainsi de charger le budget temps mais aussi d'autres mises à jour.

Les supports d'identification peuvent se perdre ou être dérobés. L'octroi d'un budget temps permet de garantir que les supports d'identification ne puissent plus être autorisés aux fermetures à l'échéance du budget temps car leur budget temps ne peut plus être rechargé après le retrait des droits. L'octroi d'un budget temps augmente ainsi la sécurité au sein de l'installation de fermeture.

10.4.1 Modèle de budget temps pour les nouveaux supports d'identification de l'installation de fermeture

- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Le contrôleur est relié à l'ordinateur via USB ou TCP/IP.
- ✓ Le réseau virtuel est paramétré.
- ✓ Le contrôleur est paramétré en tant que passerelle.
- 1. Cliquez sur le bouton ...,
- 2. Passez à l'onglet [Nom].
- 3. Dans la zone "Créneau horaire dynamique pour lle transpondeur G2", sélectionnez une des options.
- 4. Le cas échéant, saisissez le nombre d'heures.
- 5. Cliquez sur le bouton Accepter.
 - → Budget temps global paramétré.
- 6. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 7. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- → Les nouveaux supports d'identification créés reprennent automatiquement ce paramètre budget temps lors de la création.



NOTE

Lorsque des supports d'identification déjà créés ne doivent se voir attribuer un autre budget temps voir aucun budget temps, vous pouvez alors octroyer le budget temps de manière individuelle.

- 1. Ouvrez les paramètres du support d'identification en cliquant deux fois sur l'entrée respective dans la matrice.
- 2. Passez à [Configuration].
- 3. Dans la zone "Intervalle dynamique", octroyez un budget temps individuel.
- 4. Cliquez sur le bouton Transférer.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- → Budget temps individuel attribué.

10.4.2 Ignorer la date d'activation/d'expiration

Les supports d'identification peuvent se voir octroyer une date de validité. Cette date de validité peut être ignorée lorsque les supports d'identification doivent quand même être utilisés.

- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Activez la Checkbox 🔽 Ignorer la date d'activation ou la date d'expiration.
- 4. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 6. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).

10.5 Conséquences d'une interruption du système

Lorsque le réseau est interrompu, une seule partie des informations continue d'être transmise :

- Les budgets temps et les ID de blocage sauvegardés temporairement continuent d'être transmis du contrôleur vers les supports d'identification. L'installation de fermeture continue à fonctionner.
- Les consignations des blocages seront transmis des supports d'identification vers les contrôleur. Pour les cartes, les listes des passages seront également transmises au contrôleur. Toutes les informations seront sauvegardées temporairement dans le contrôleur. Lorsque la connexion a été rétablie, le contrôleur transmet les informations sauvegardées au LSM.
- Les modifications des autorisation dans le réseau virtuel ne seront pas traitées.
- Les évènements d'entrée ne sont pas transmis à la base de données et sont perdus.

10.6 Paramètres de signalisation

Dans certaines situations, un retour optique ou acoustique peut s'avérer gênant. Vous pouvez adapter la signalisation comme vous le souhaitez.

- ✓ LSM à partir de 3.4 installé.
- Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Cliquez sur le bouton Configuration élargie.
 - → La fenêtre "Configuration élargie" s'ouvre.

Commutation par horloge		Commutation par horloge	
C Verrouillage manuel	Verrouillage automatique	C Verrouillage manuel	Verrouillage automatique
Déverrouillage manuel	🔿 Déverrouillage automatique	C Déverrouillage manuel	C Déverrouillage automatique
Franspondeur activé :		Transpondeur activé :	
C toujours	seulement si verrouillé	C toujours	💿 seulement si verrouillé
Interface	aucune	Interface	aucune 💌
Interface	aucune	Interface	aucune 💌
Module d'extension		Module d'extension	
Nombre	1		
Intervertir les sorties		Intervertir les sorties	

- 4. Activez ou désactivez la Checkbox 🔽 Éteindre LED.
- 5. Activez ou désactivez la Checkbox 🗹 Éteindre le bipeur.
- 6. Cliquez sur le bouton OK .
 - └→ La fenêtre se ferme.
- 7. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 8. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 9. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- → La signalisation a été modifiée.

10.7 Fonctionnement en tant qu'interface

Le système SREL3-ADV peut être utilisé pour commander un système tiers avec des supports d'identification. Pour ce faire, des interfaces spéciaux sont disponibles (voir *Contrôleur* [> 175]). Concernant le câblage, voir *Utilisation de l'interface de série* [> 69]. Pour plus d'informations concernant les interfaces proposés. Veuillez contacter l'assistance (voir Aide et contact). Lorsque les données doivent être transmises via l'interface de série, alors l'interface de série doit être activé et la consignation correspondante paramétrée :

- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Cliquez sur le bouton Configuration élargie.
 - └→ La fenêtre "Configuration élargie" s'ouvre.

Commutation par horloge		Commutation par horloge	
🖱 Verrouillage manuel	Verrouillage automatique	C Verrouillage manuel	Ø Verrouillage automatique
Déverrouillage manuel	C Déverrouillage automatique	C Déverrouillage manuel	C Déverrouillage automatique
ranspondeur activé :		Transpondeur activé :	
🔿 toujours	seulement si verrouillé	C toujours	seulement si verrouillé
Éteindre le bipeur nterface	aucune	Éteindre le bipeur	aucune
Module d'extension		Module d'extension	
Nombre	1		
Intervertir les sorties		Intervertir les sorties	

- 4. Ouvrez le menu déroulant ▼ Interface.
- 5. Sélectionnez l'entrée correspondant à votre système tiers.

aucune	•
aucune	
Wiegand 33-bit	
Wiegand 26-bit	
Primion	
Siemens	
Kaba Benzing	
Gantner Legic	
Isgus	

- 6. Cliquez sur le bouton OK .
 - └→ La fenêtre se ferme.
- 7. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 8. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 9. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- └→ Les données sont communiquées via l'interface de série.

10.7.1

10.7.1.1 Wiegand26 (format normalisé)

Description du signal

Une interface Wiegand utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DO	Données 0		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
DI	Données 1		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ».

Temporisation du signal



Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{CLS-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	10	12	ms
t _{dL}	Durée d'impul- sion des bits de données	80	100	120	hz
t _{pl}	Temps entre deux bits (Idle time)	800	900	1000	hz
t _{pP}	Période de signal	900	1000	1100	μs
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	10	12	ms

Format de données (Wiegand 26 bits)

Ceci est l'interface Wiegand standard. Le code d'installation est raccourci à 8 bits.

Numéro de bit	Signification
Bit 1	Bit de parité (paire) sur les bits 2 à 13
Bits 2 à 9	Code d'installation (0 à 255). Le bit 2 est le MSB.
Bits 10 à 25	Numéro d'ID utilisateur (0 à 65 535). Le bit 10 est le MSB.

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Numéro de bit	Signification			
Bit 26	Bit de parité (impaire) sur les bits 14 à 25.			

10.7.1.2 Wiegand33 (pour connexions PRIMION)

Description du signal

Une interface Wiegand utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- Explica- tion tion		Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic	
DO	Données 0		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1	
DI	Données 1		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2	
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	03	Non dispo- nible	

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ».





))
« Données en cours de transfert »	((
	_))

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	10	12	ms
t _{dL}	Durée d'impul- sion des bits de données	80	100	120	ha
t _{pl}	Temps entre deux bits (Idle time)	800	900	1000	ha
t _{pP}	Période de signal	900	1000	1100	μs

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	10	12	ms

Format de données (Wiegand 33 bits)

Il s'agit d'un format Wiegand modifié. Il contient le code d'installation complet à 16 bits (ou l'ID du système de fermeture).

Numéro de bit	Signification
Bits 1 à 16	Code d'installation (0 à 65 535). Le bit 1 est le MSB.
Bits 17 à 32	Numéro d'ID utilisateur (0 à 65 535). Le bit 17 est le MSB.
Bit 33	Bit de parité (impaire) sur les bits 1 à 32.

10.7.1.3 OMRON Primion

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic	
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1	
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2	
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	O3	Non dispo- nible	

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.



Temporisation du signal

٦	Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t	CLS-	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t	CLK	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t	t _s Temps de configura- tion pour le bit de don- nées		50	100	150	ha

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	hz
t _{cLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Primion)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
-------------	-------	-------	-------------	--

Structure des données d'un message :

S AAAAA BBBBB E

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
А	Code d'installation (0 à 99 999)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 99 999)
E	Caractère de fin (Hex F)

Exemple :

E Code d'installation : 563

🚦 ID utilisateur : 3 551

S	А	А	А	А	А	В	В	В	В	В	E
Ca- rac- tère de dé- part	Code d'installation			ID utilisateur					Ca- rac- tère de fin		
1101 0	000 01	000 01	1010 1	0110 1	1100 1	000 01	1100 1	1010 1	1010 1	100 00	11111
В	0	0	5	6	3	0	3	5	5	1	F

10.7.1.4 OMRON Siemens-CerPass

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	O3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.

Temporisation du signal



)
« Données en cours de transfert » (

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	hz

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	ha
t _{cLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Siemens-CerPass)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
-------------	-------	-------	-------------	--

Structure des données d'un message :

<10 premiers bits à zéro> S AAAAA BBBBB E L

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
А	Code d'installation (0 à 99 999)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 99 999)
E	Caractère de fin (Hex F)
L	Caractère de contrôle de parité lon- gitudinale (sur tous les caractères SE transmis)

10.7.1.5 OMRON Gantner-Legic

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.



Temporisation du signal

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{CLS-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	ha
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	hz
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Gantner-Legic)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité
				1à 4)

Structure des données d'un message :

<15 premiers bits à zéro> S CCCCCCC AAAA M N BBBBBB E L <15 derniers bits à zéro>

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
С	Constante (hex. 1A210001)
A	Code d'installation (0 à 9 999)
М	Séparateur (Hex 0)
Ν	Séparateur (Hex 1)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 999 999)
E	Caractère de fin (Hex F)
L	Caractère de contrôle de parité lon- gitudinale (sur tous les caractères SE transmis)

10.7.1.6 OMRON Dormakaba

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.

Temporisation du signal



)
« Données en cours de transfert » (

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{cls-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	hz

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	ha
t _{cLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format de données (OMRON Kaba-Benzing)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits 1 à 4)
				,

Structure des données d'un message :

<15 premiers bits à zéros> S CCCCCCC AAAAAAAA BBBBBB E L <15 bits de décalage à zéro>

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)
С	Constante (Hex 00000000)
Α	Code d'installation (0 à 99 999 999)
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 999 999)
E	Caractère de fin (Hex F)
L	Caractère de contrôle de parité lon- gitudinale (sur tous les caractères SE transmis)

10.7.1.7 OMRON Isgus

Description du signal

Une interface OMRON utilise les signaux normalisés suivants :

Signal	Significa- tion	Explica- tion	Raccord SREL.ADV	Raccord SREL3 ADV	Raccord SREL AX Classic
DATA	Données		F1 (« D0 »)	01	Sortie 1
CLK	Horloge		F2 (« D1 »)	02	Sortie 2
CLS	Signal de charge- ment de carte	Configu- rable en option	F3 (« LED/ Vibreur/ Entréel »)	О3	Non dispo- nible

Toutes les sorties sont de type drain ouvert. Pour les câbles de signal, une résistance de tirage au positif (type l k Ω à 10 k Ω) et l'alimentation électrique positive (3 V_{cc} à 24 V_{cc}).

Les signaux sont « actif au niveau bas ». Les données sont valides à partir du front CLK décroissant.



Temporisation du signal

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Temps	Descrip- tion	Min.	Тур.	Max.	Unité
t _{CLS-}	Temps entre l'ac- tivation du signal CLS et le pre- mier bit de données	8	12	20	ms
t _{clk}	Période d'horloge (Clock per- iod)	290	320	350	ha
t _s	Temps de configura- tion pour le bit de don- nées	50	100	150	ha
t _{co}	Horloge au niveau « bas » (Clock low)	50	100	150	hz
t _{CLS+}	Temps entre le dernier bit de don- nées et la désactiva- tion du si- gnal CLS	8	12	20	ms

Format des données (OMRON Isgus)

Dans ce qui suit, chaque message se compose d'une suite de lettres (« caractères »).

Chaque « charactère » est représenté par une suite de 5 bits (code BCD + parité) :

Bit 1 (LSB)	Bit 2	Bit 3	Bit 4 (MSB)	Bit 5 (bit de parité impaire sur les bits
				1à4)

Structure des données d'un message :

S BBBB M AAAA E L

Signification :

S	Caractère de départ (Hex B)	
В	Numéro d'ID utilisateur (0 à 9 999)	
Μ	5e chiffre du numéro d'ID utilisateur	
А	Code d'installation (0 à 9 999)	
E	Caractère de fin (Hex F)	
L	Caractère de contrôle de parité lon- gitudinale (sur tous les caractères XOR(SE) transmis)	

10.8 Option champ proche

Dans certains cas, une portée réduite du lecteur est souhaitée. L'option champ proche réduit la portée du lecteur pour les transpondeurs. Cela permet de réduire l'influence d'éventuelles sources de perturbation et d'éviter la surcharge du transpondeur.

- ✓ LSM à partir de 3.4 installé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Activez la Checkbox 🔽 Mode courte portée.
- 4. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 6. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- └→ L'option champ proche est activée.

10.9 Durée de commutation

Vous pouvez paramétrer librement la durée de l'ouverture de 0 s à 25 s. La durée d'ouverture paramétrée au niveau du contrôleur vaut également pour les modules SmartOutput.

ATTENTION

Ouverture non souhaitée du module SmartOutput

Lorsqu'une durée d'impulsion de 0 s est paramétrée dans le LSM, alors le module SmartOutput commute malgré tout pendant trois secondes.



NOTE

Déclenchement long par modules SmartOutput non supporté

Les modules SmartOutput utilisent la consignation G1. La consignation G1 ne supporte pas la fonction Longue ouverture. Les modules SmartOutput utilisés ouvrent, indépendamment de ce paramètre, au transpondeur la durée paramétrée dans le contrôleur.

- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Saisissez la durée d'impulsion souhaitée.
- 4. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 6. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- → La durée de commutation est paramétrée.

10.10 Software-Reset

Vous pouvez procéder à une réinitialisation du logiciel dans le LSM. Lorsque le contrôleur a été réinitialisé par un autre LSM, alors le LSM ne peut plus commander le contrôleur réinitialisé. Le LSM contient encore des informations relatives au contrôleur qui ne sont plus actuelles. La réinitialisation du logiciel réinitialise dans le LSM toutes les informations du contrôleur sauvegardées dans le LSM. Ainsi, le LSM et le contrôleur sont à nouveau synchrones (tous deux réinitialisés) et le LSM peut à nouveau aborder le contrôleur.

- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Cliquez sur le bouton Reset état réel .
 - └→ La fenêtre "LockSysMgr" s'ouvre.



- 4. Cliquez sur le bouton OK .
- 5. Cliquez sur le bouton Oui.
- └→ La réinitialisation du logiciel a été effectuée.

10.11 Commutation temporaire

ATTENTION

Ouverture non souhaitée par l'utilisation d'un module SmartOutput

Le comportement d'ouverture avec module SmartOutput et commande de zones horaires est différent du comportement d'ouverture sans module SmartOutput.

Tous les relais du module SmartOutput sont commutés.

 Veuillez tenir compte des chapitres Configuration étendue avec modules SmartOutput [> 146] et Configuration étendue sans module SmartOutput [> 145].

Le cinquième groupe du plan de zones horaires est pertinent pour la commutation temporaire.

Attribution d'un plan de zones horaires

- ✓ Démarrage du LSM.
- ✓ Système SREL3-ADV créé.
- ✓ Plan de zones horaires créé.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Porte].
- 3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Plage horaire.
- 4. Sélectionnez votre zone horaire.
- 5. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 6. Cliquez sur le bouton Quitter.
- └→ La zone horaire est sélectionnée.

Activez la commande des zones horaires et la commutation temporaire

Tandis que la commande des zones horaires n'influe que sur les autorisations des supports d'identification, la commutation temporaire active également l'horaire de commutation du relais dans le contrôleur. Elles doivent toutes deux être activées.

- ✓ Démarrage du LSM.
- ✓ Système SREL3-ADV créé.
- Plan de zones horaires attribué.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Équipement].
- 3. Activez la case 🔽 Gestion des plages horaires.
- 4. Activez la case 🔽 Commutation par le temps.
- 5. Cliquez sur le bouton Configuration élargie.
 - → La fenêtre "Configuration élargie" s'ouvre.

Commutation par horloge		Commutation par horloge	
C Verrouillage manuel	 Verrouillage automatique 	C Verrouillage manuel	 Verrouillage automatique
Déverrouillage manuel	C Déverrouillage automatique	C Déverrouillage manuel	C Déverrouillage automatique
Transpondeur activé :		Transpondeur activé :	
C toujours	 seulement si verrouillé 	C toujours	seulement si verrouillé
Interface	aucune	Interface	aucune
Module d'extension		Module d'extension	
Nombre	1		
Intervertir les sorties		Intervertir les sorties	

- Paramétrez les options pour le verrouillage et le déverrouillage automatiques et manuels dans la zone "Commutation par horloge"comme vous le souhaitez (voir *Configuration étendue sans module Smart-Output [* 145]* et *Configuration étendue avec modules SmartOutput* [* 146]).
- 7. Cliquez sur le bouton OK.
 - └→ La fenêtre se ferme.
- 8. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 9. Cliquez sur le bouton Quitter.
- La commande des zones horaires et la commutation temporaire sont activées.
Activation pendant la période autorisée/non autorisée

La commutation temporaire est toujours activée au prochain quart d'heure. Lorsque la programmation est effectuée pendant la période autorisée, alors la commutation temporaire a lieu au prochain quart d'heure. Si l'ancien plan de zones horaires prévoit que le système SREL3-ADV est à présent fermé et que le nouveau plan de zones horaires prévoit que le système SREL3-ADV est à présent ouvert, alors l'ouverture n'aura lieu qu'au prochain quart d'heure.

- 1. Coupez temporairement l'alimentation électrique afin d'activer immédiatement la commutation temporaire.
- 2. Assurez-vous qu'aucun accès non autorisé n'ait lieu jusqu'au prochain quart d'heure.

Éditer le plan de zones horaires

Voir le Manuel LSM pour savoir comment éditer le plan de zones horaires.

Devenouillage periodrit la durée autonsée (Termer les contacts de relais)				
Déverrouillage automatique		Déverrouillage manuel		
toujours	seulement si ver- rouillé	toujours	seulement si ver- rouillé	
Contrôleur : Ferme les contacts de re- lais (déverrouillé) dès que l'autorisa- tion commence dans le plan de zones horaires. Se comporte comme un Flip-Flop pen- dant le reste de la durée autorisée.	Contrôleur : Ferme les contacts de re- lais (déverrouillé) dès que l'autorisa- tion commence dans le plan de zones horaires. Au- cune influence des supports d'identifi- cation pendant le reste de la durée autorisée.	Contrôleur : Ferme les contacts de re- lais (déverrouillé) dès que le support d'identification est actionné après le début de l'autorisa- tion dans le plan de zones horaires. Se comporte comme un Flip-Flop pen- dant le reste de la durée autorisée.	Contrôleur : Ferme les contacts de re- lais (déverrouillé) dès que le support d'identification est actionné après le début de l'autorisa- tion dans le plan de zones horaires. Au- cune influence des supports d'identifi- cation pendant le reste de la durée autorisée.	

10.11.1 Configuration étendue sans module SmartOutput

Déverse village pendant la durée autorisée (former les contacts de relais)

Verrouillage en dehors de la période autorisée (contacts de relais ouverts)				
Verrouillage automatique		Verrouillage manuel		
toujours	seulement si ver- rouillé	toujours	seulement si ver- rouillé	

Verrouillage en dehors de la période au	utorisée (contacts de relais ouverts)
verious de la periode d	

10.11.2 Configuration étendue avec modules SmartOutput

Déverrouillage pendant la période autorisée (fermer les contacts relais)

Déverrouillage automatique		Déverrouillage manuel		
toujours	seulement si verrouillé	toujours	seulement si verrouillé	

Système SmartRelais 3 (Manuel)

 impossible Contrôleur : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification par les supports d'identification pendant la période autorisée. Module SmartOutput : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification pendant la période autorisée. Module SmartOutput : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification par les supports d'identification pendant la période autorisée. Module SmartOutput : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification par les supports d'identification pendant la période autorisée. Module SmartOutput : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification par les supports d'identification pendant la période autorisée. 	Déverrouillage pendant la période autorisée (fermer les contacts relais)				
Verreuillage pendant la période pen autorisée (autoriste contesta relaie)	impossible	 Contrôleur : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification par les supports d'identification pendant la période autorisée. Module SmartOutput : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires. Aucune modification par les supports d'identification pendant la période autorisée. 	impossible	 Contrôleur : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que le support d'identification est actionné après le début de l'autorisation pendant la période. Aucune modification ensuite par les supports d'identification pendant le reste de la période autorisée. Module SmartOutput : Ferme les contacts relais (déverrouillés) dès que l'autorisation débute dans le plan de plages horaires et que le support d'identification est présenté. Aucune modification par les supports d'identification pendant le reste de la période autorisée. 	

Verrouillage pendant la période non autorisée (ouvrir les contacts relais)	
--	--

Verrouillage automatique	Verrouillage manuel
--------------------------	---------------------

/errouillage pendant la période non autorisée (ouvrir les contacts relais)			
toujours	seulement si verrouillé		
impossible	 Contrôleur : Ouvre des contacts relais (verrouillés) dès que l'autorisation prend fin dans le plan de plages horaires. Pendant le reste de la période non autorisée, les supports d'identification ferment les contacts de relais pour la durée d'impulsion définie. Module SmartOutput : Ouvre des contacts relais (verrouillés) dès que l'autorisation prend fin dans le plan de plages horaires. Pendant le reste de la période non autorisée, les supports d'identification ferment les contacts relais (verrouillés) dès que l'autorisation prend fin dans le plan de plages horaires. Pendant le reste de la période non autorisée, les supports d'identification ferment les contacts de relais pour la durée d'impulsion définie. 	impossible	

10.12 Ouverture à distance

Vous pouvez également à tout moment commuter le relais dans le contrôleur à l'aide du LSM et ce, sans supports d'identification.

|--|

NOTE

Une ouverture à distance prévaut toujours sur la commande des zones horaires. Elle commute également le relais lorsque les contacts de relais doivent rester ouverts après la commande des zones horaires.

Ouverture à distance avec câble USB

- Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- Composants alimentés en électricité.
- 1. Via | Réseau |, sélectionnez l'entrée Activation du dispositif de fermeture.

L ,	La fenêtre	"Activer l	e dispositif	de fermeti	ure de réseau	" s'ouvre.
------------	------------	------------	--------------	------------	---------------	------------

Activer le dispositif de fermet	ture de réseau			\times
Plan de fermeture : Porte / Fermeture :	Testprojekt Postfach / 07PKN1C		•	
Confirmation du mot de passe	e			
 Valider à partir de la ba 	se de données			
C Entrez le mot de passe				
Programateur :				
Type :	Liaison USB avec les nœuds TCP		•	
Appareil :	USB-Anschluß		•	
Action				
	Ouverture distante	œ		
	Désactiver le dispositif de fermeture	0		
	Activer le dispositif de fermeture	C		
Exécuter			Quitter	

- 2. Ouvrez le menu déroulant ▼ Porte / Fermeture.
- 3. Sélectionnez le contrôleur du système SREL3-ADV.
- 4. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.

5. Sélectionnez l'entrée "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	•
SmartCD Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 6. Ouvrez le menu déroulant ▼ Appareil.
- 7. Le cas échéant, choisir l'adresse IP.
- 8. Choisissez l'option
 Ouverture distante.
- 9. Cliquez sur le bouton Exécuter.
- └→ Le relais du contrôleur commute.
- └→ La fenêtre "La programmation est réussie" est affichée.

Ouverture à distance via TCP/IP

- Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Via | Réseau |, sélectionnez l'entrée Activation du dispositif de fermeture.
 - └→ La fenêtre "Activer le dispositif de fermeture de réseau" s'ouvre.

Activer le dispositif de ferme	ctiver le dispositif de fermeture de réseau			
Plan de fermeture: Porte / Fermeture : Confirmation du mot de pass	Testprojekt Postfach / 07PKN1C		•	_
 Valider à partir de la b Entrez le mot de pass 	ase de données e			
Programateur :				
Type :	Nœuds TCP		•	
Appareil :	192.168.100.113		-	
Action				
	Ouverture distante	œ		
	Désactiver le dispositif de fermeture	0		
	Activer le dispositif de fermeture	0		
Exécuter			Quitter	

- 2. Ouvrez le menu déroulant ▼ Porte / Fermeture.
- 3. Sélectionnez le contrôleur du système SREL3-ADV.
- 4. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 5. Sélectionnez l'entrée "Nœuds TCP".

Nœuds TCP	•
SmartCD	
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 6. Ouvrez le menu déroulant ▼ Appareil.
- 7. Le cas échéant, choisir l'adresse IP.
- 8. Choisissez l'option Ouverture distante.
- 9. Cliquez sur le bouton Exécuter.
- └→ Le relais du contrôleur commute.
- ➡ La fenêtre "La programmation est réussie" est affichée.

10.13 Mise à jour du logiciel d'exploitation

SimonsVoss veille toujours à ce que ses produits soient actuels et bien entretenus. Pour activer de nouvelles fonctions, il peut être nécessaire d'installer une nouvelle version du logiciel d'exploitation.

Les mises à jour logiciel d'exploitation sont complexes et nécessitent des connaissances spécialisées et détaillées. Veuillez contacter notre service d'assistance pour les mises à jour du logiciel d'exploitation (voir Aide et contact). Il peut être nécessaire de réinitialiser le contrôleur.

ATTENTION

« Bricking » en raison de l'interruption de la mise à jour du logiciel d'exploitation

Le logiciel d'exploitation est également responsable de la réinitialisation. Si le logiciel d'exploitation est partiellement remplacé et que le processus est interrompu (déconnexion ou panne d'électricité), il se peut que l'appareil ne soit plus accessible ou ne soit pas réinitialisé (ce que l'on appelle le « Bricking »).

- 1. Assurez-vous que l'alimentation électrique soit stable pendant la mise à jour du logiciel d'exploitation !
- 2. Assurez-vous que l'alimentation électrique ne soit pas interrompue pendant la mise à jour du logiciel d'exploitation !
- 3. Assurez-vous que la connexion ne soit pas interrompue pendant la mise à jour du logiciel d'exploitation !

10.14 Évènements

10.14.1 Analyser les inputs du contrôleur

Les entrées numériques du contrôleur du système SREL3-ADV peuvent être transférées au LSM et y déclencher des actions.

Créer un évènement

Si vous souhaitez analyser un input via le LSM ou SmartSurveil (voir *SmartSurveil [• 154]*), vous devez alors préalablement créer un évènement en tant qu'input dans le LSM. Ce n'est qu'après que les modifications apportées à l'input seront également enregistrées dans la base de données LSM.

- ✓ LSM ouvert.
- ✓ Système SREL3-ADV créé dans la matrice.
- Via | Réseau |, sélectionnez l'entrée Gestionnaire événements.
 → La fenêtre "Gestionnaire évnts. réseau" s'ouvre.
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
 - └→ La fenêtre "Nouvel événement" s'ouvre.

Nouvel événement			×
Nom: Description : Message : Type	Image: second secon	Fermetures :	Sélectionner
Actions apparentées : Ajouter Supprimer Nouveau		Niveau d'alarme	
ОК	Configurer le temps		Annuler

- 3. Saisissez un nom pour l'évènement.
- 4. Saisissez une description pour l'évènement (en option).
- 5. Saisissez un message (en option).
- 6. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.

7. Sélectionnez l'entrée "Evénement entrée".



- 8. Cliquez sur le bouton Configurer l'évenement.
 - └→ La fenêtre "Evénement entrée" s'ouvre.

Evé	nement entrée	\times
Le pre	s entrées d'un noeud de réseau sont à endre en compte comme suit :	
	Sélectionner l'entrée	
	Input 1	
	C Entrée 2	
	C Input 3	
	⊢ L'entrée est modifiée	
	De 0 à 1	
	O De 1 à 0	
	C Les deux	
	OK Annuler	

- 9. Dans la zone "Séléctionner l'entrée", sélectionnez l'input souhaité.
- 10. Dans la zone "L'entrée est modifiée", sélectionnez la modification d'état qui doit déclencher l'évènement.
- 11. Cliquez sur le bouton OK .
- 12. Cliquez sur le bouton Sélectionner afin d'attribuer l'évènement à une fermeture.
 - └→ La fenêtre "Administration" s'ouvre.
- 13. Marquez une ou plusieurs fermeture(s).
- 14. Cliquez sur le bouton 🛛 Ajouter .
- 15. Cliquez sur le bouton OK .
 - └→ La fenêtre se ferme.
 - └→ La fermeture est affectée à l'évènement.
- 16. Lorsque vous souhaitez créer une action, vous pouvez affecter une action avec le bouton Nouveau ou Ajouter.

- 17. Cliquez sur le bouton OK .
 - └→ La fenêtre se ferme.
 - → L'évènement sera affichée dans la zone "Evénements".
- 18. Cliquez sur le bouton Quitter.
 - → La fenêtre se ferme.
- L'input est créé en tant qu'évènement et déclenche une action en fonction des paramètres.

10.14.2 SmartSurveil

SmartSurveil est un programme indépendant qui simplifie la surveillance des états de porte. Les événements qui sont détectés par des appareils en réseau sont enregistrés par ces appareils dans la base de données LSM par l'intermédiaire du serveur CommNode. SmartSurveil surveille continuellement les modifications de la base de données LSM et indique l'état actuel des fermetures en réseau sur un plan.

Le contrôleur du système SREL3-ADV est un appareil en réseau et peut être surveillé par SmartSurveil. Une particularité s'applique : le contrôleur n'est pas une fermeture et par conséquent ne peut pas détecter lui-même l'état de la fermeture. À la place, les données des entrées numériques sont évaluées et peuvent être indiquées dans SmartSurveil à l'état « ouvert », « verrouillé » ou « fermé ». Pour cela, il faut configurer SmartSurveil :

- événements configurés pour les entrées à surveiller dans le logiciel LSM (voir Analyser les inputs du contrôleur [> 152]).
- ✓ SmartSurveil associé à la base de données.
- ✓ Utilisateur connecté à SmartSurveil.
- ✓ Le contrôleur du système SREL3-ADV est affiché.
- 1. Ouvrez l'onglet [Portes].
- 2. Cliquez sur le bouton Paramétrages.
 - → La fenêtre "SmartSurveil: Paramétrages" s'ouvre.

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Smart.Surveil: Paramétrages	Х
Protection contre l'écriture ✓ Traitement/Édition autorisé(e) pour tous ✓ Traitement/Édition activé(e)	
Inputs du nœud de réseau ✓ Analyser les inputs en tant qu'évènements DoorMonitoring La porte est fermée Input 1 ▼ Valeur 1 ▼ La porte est verrouillée Input 2 ▼ Valeur 1 ▼	
OK	

- 3. Activez l'option 🔽 Analyser les inputs en tant qu'évènements DoorMonitoring.
- 4. Ouvrez le menu déroulant ▼ La porte est fermée.
- 5. Sélectionnez l'entrée qui surveille si une porte est fermée.



- 6. Ouvrez le menu déroulant ▼ Valeur.
- 7. Sélectionnez l'état de l'entrée qui doit être détecté comme « fermé » par SmartSurveil.



- 8. Ouvrez le menu déroulant ▼ La porte est verrouillée.
- 9. Sélectionnez l'entrée qui surveille si une porte est verrouillée.

Input 1	4
Input 1	
Input 2	
Input 3	

10. Ouvrez le menu déroulant ▼ Valeur.

11. Sélectionnez l'état de l'entrée qui doit être détecté comme « verrouillé » par SmartSurveil.



12. Cliquez sur le bouton OK .

- └→ La fenêtre se ferme.
- → SmartSurveil est configuré pour la surveillance du système SREL3-ADV.



NOTE

Une porte est détectée comme verrouillée par SmartSurveil seulement si elle a été détectée au préalable comme fermée.

NOTE

Ces réglages s'appliquent pour tous les systèmes SREL3-ADV présents dans la base de données LSM associée.

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de SmartSurveil.

10.15 Conseils

10.15.1 Première programmation via TCP/IP

Dans certaines situations, il est nécessaire de toute d'abord monter le contrôleur et ensuite de programmer l'adresse (lecteur pré-installé). Il est possible que le contrôleur ne puisse ensuite plus être contacté avec un câble USB. La première programmation via TCP/IP requiert toutefois une adresse IP sauvegardée dans le contrôleur et connue dans le LSM.

Ce problème peut être évité lorsque le contrôleur peut être programmé pour la première fois via un câble USB et ce, indépendamment des autres composants. Une adresse IP valable est alors attribuée et sauvegardée dans le contrôleur. Le contrôleur est ensuite réinitialisé bien que l'adresse IP reste conservée.

Première programmation avec câble USB et attribution de l'adresse

Procédez à la première programmation elle que décrite dans *Configuration* [• 25].



NOTE

Dans ce cas, le raccordement de composants externes n'est pas requis.

Réinitialisation du contrôleur

Réinitialisé le contrôleur tel que décrit dans *Réinitialiser le contrôleur avec un câble USB* [▶ 35].

Montage du contrôleur

Montez le contrôleur à son emplacement définitif. Reliez le contrôleur aux composants restants et à l'alimentation électrique (voir *Câblage* [\blacktriangleright 62]).

Programmation via TCP/IP

Procédez à la première programmation via l'adresse TCP/IP précédemment attribuée (voir *Programmation* [▶ 31]).

Le système SREL3-ADV est prêt à fonctionner.

10.15.2 Différentes autorisations sur le transpondeur

Le LSM mais aussi le système SREL3-ADV considèrent un transpondeur avec puce Mifare intégrée en tant que deux supports d'identification différents. Vous pouvez utiliser cette propriété et commuter différentes sorties au niveau du contrôleur et des modules SmartOutput avec le même transpondeur, en attribuant d'autres autorisations que celles du transpondeur à la puce Mifare.

- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Matrice de l'installation de fermeture respective ouverte.
- 1. Cliquez sur le bouton Nouveau transpondeur.



└→ La fenêtre "Nouveau transpondeur" s'ouvre.

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Plan de fermeture	Testomiekt	•		
Groupe de transpondeurs	[Groupe système]	· · · · ·		
	,			
Туре	G2 Transpondeur	•	Domaine de validité	
Possesseur	aucun	v	Configuration	
	Afficher les titulaires sa	ans transpondeur assigné		
Numéro de série	T-00001	Auto 🔽		
Description				
	,			
 Créer une nouvelle personn 	ie			
Numéro personnel	P-0006	Auto		
lem	1 00000			
vom				
renom				
Département		•		
Département Adresse		_		
Département Adresse Téléphone		•		
Département Adresse Téléphone		•		
Département Adresse Féléphone Groupes de transpondeurs sup	plémentaires :	•		
Département Adresse Féléphone Groupes de transpondeurs sup Plan de fermeture	plémentaires :	Jeurs Nivea	u [
Département Adresse Féléphone Groupes de transpondeurs sup Plan de fermeture	plémentaires : Groupe de transpond	Jeurs Nivea	u	
Département Adresse Féléphone Groupes de transpondeurs sup Plan de fermeture	plémentaires : Groupe de transpond	Jeurs Nivea	u	
Département Adresse Féléphone Groupes de transpondeurs sup Plan de fermeture	plémentaires : Groupe de transpond	Jeurs Nivea	u	
Département Adresse Féléphone Groupes de transpondeurs sup Plan de fermeture Plan de fermeture	plémentaires : Groupe de transpond	Jeurs Nivea	u Ajouter	

- 2. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 3. Sélectionnez l'entrée "G2 Carte".

G2 Transpondeur	-
G1 Biométrie	
G1 Carte	
G1 Code PIN	
G1 Smart Clip	
G1 Transpondeur	
G1 Utilisateur du lecteur biométrique	
G2 Carte	
G2 Transpondeur	
G2 Utilisateur du Code PIN	
Non défini	

- 4. Remplissez le formulaire.
- 5. Cliquez sur le bouton Enregistrer & Suivant .

- 6. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 7. Sélectionnez l'entrée "G2 Transpondeur".



- 8. Remplissez le formulaire.
- 9. Cliquez sur le bouton Enregistrer & Suivant .
- 10. Cliquez sur le bouton Quitter.
 - └→ La fenêtre se ferme.
- 11. Attribuez les autorisations souhaitées.
- 12. Cliquez sur le bouton Accepter.

Þ

- 13. Programmer la puce Mifare (voir Manuel LSM).
- 14. Programmer le transpondeur (voir Manuel LSM).
- → Lorsque la puce Mifare est utilisée pour l'inscription au niveau du lecteur, seuls les relais auxquels la puce est autorisée seront commutés.
- Lorsque le transpondeur est utilisé pour l'inscription au niveau du lecteur, seuls les relais auxquels le transpondeur est autorisé seront commutés.

10.15.3 Signalisation pour Flip-Flop

La signalisation du lecteur dans le système SREL3-ADV n'affiche pas si la porte a été fermée ou ouverte dans le mode Flip-Flop. Les utilisateurs peuvent toutefois voir si la porte est ouverte ou fermée. Pour ce faire, la sortie relais est utilisée afin de commuter l'alimentation électrique de la signalisation. Lorsque par exemple une gâche électrique ouvre lorsqu'elle est alimentée, alors l'alimentation électrique est commutée via le relais. La même alimentation électrique (commutée) peut être utilisée pour n'importe quelle signalisation (LED, ampoule ou autres).

Système SmartRelais 3 (Manuel)



Il est même possible de signaliser un acteur (gâche électrique) qui ferme à l'état alimenté. Pour ce faire, le contact NC et le contact NO du relais du contrôleur seront utilisés. Le pôle plus de l'alimentation électrique pour la gâche électrique sera raccordé au contact commun, le p^le plus pour l'acteur au contact NC. Le pôle plus de la signalisation sera raccordé au contact NO. Lorsque le relais commute, l'acteur raccordé au contact NC n'est plus alimenté en électricité et la porte s'ouvre. Le contact NO ferme simultanément et alimente la signalisation en électricité.

Système SmartRelais 3 (Manuel)



11. Signalisation

Vous pouvez paramétrer la signalisation (voir *Paramètres de signalisation* [* 121]). Si vous souhaitez afficher l'état d'ouverture en mode Flip-Flop, vous pouvez également utiliser le relais (voir *Signalisation pour Flip-Flop* [* 159]).

Le tableau suivant présente la signalisation du logiciel d'exploitation > 1.1.296.

Configuration : Passerelle et relais

	Relais autorisé	Relais non autorisé
Dessorallo estivo		٠̈̈́Ċ
Passerelle active	↓ ouvert	厶 »
Passerelle active, erreur de	·Ģ·	٠̈̈́Ċ
transmission	口 "	↓ »
Passerelle inactive	·̈́ġ· ∎ ouvert ∎	·Ö.
	↓N ouvert	↓ »

12. Maintenance

12.1 Alerte concernant les piles

La pile de secours intégrée dans le contrôleur continue à alimenter l'horloge en temps réel en présence de panne de courant. Lorsque la piles de secours est déchargée, l'horloge en temps réel s'arrête lorsque l'alimentation électrique est coupée. Cela peut conduire à des problèmes de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle, la pile doit être contrôlée régulièrement. Vous pouvez lire l'état de la pile via une connexion USB ou via le réseau.

12.1.1 Lire l'état de la pile avec un câble USB

- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Contrôleur relié à l'ordinateur via câble USB.
- La pile devant être vérifiée est insérée.
- 1. Dans la matrice, marquez l'entrée du contrôleur du Smartrelais 3.
- 2. Via | Programmation |, sélectionnez l'entrée Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure.

Prog	rammation	Réseau	Options	Fenêtre	Aide		
	Transponde	ur				Ctrl+Shift+T	
Dispositif de fermeture				Ctrl+Shift+L			
	Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure					Ctrl+Shift+K	
	Lire le dispo	sitif de fer	meture			Ctrl+Shift+U	
	Lire le dispo	sitif de fer	meture Mit	fare		Ctrl+Shift+B	
	Lire le transp	ondeur				Ctrl+Shift+R	
	Lire carte G1 Lire carte G2 Lire fermeture via USB Fonctions spéciales Exécuter l'ouverture de détresse			Ctrl+Shift+E			
				Ctrl+Shift+F			
					>		
Tester l'appareil de programmation Tester l'appareil de programmation Mifare							
				on Mifare			
	LSM Mobile						>

└→ La fenêtre "Lire le dispositif de fermeture" s'ouvre.

Lire le dispositif de fermeture		×
Plan de fermeture: Porte / Fermeture :	Testprojekt Postfach / 07PKN1C	•
Programateur :	/	
Type : Appareil :	USB-Anschluß	
Lire	Régler l'heure	Quitter

- 3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.
- 4. Sélectionnez l'entrée "Liaison USB avec les nœuds TCP".

Liaison USB avec les nœuds TCP	-
SmartCD	
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Lire.
 - → La fermeture va être lue.
- └→ L'état de la pile sera affiché sous "Etat".
- L'état de la pile est affiché dans les paramètres dans l'onglet [Etat] sous "Etat lors de la dernière consultation".

12.1.2 Lire l'état de la pile via le réseau

- ✓ Composants alimentés en électricité.
- ✓ Le contrôleur est relié à l'ordinateur via le réseau.
- La pile devant être vérifiée est insérée.
- 1. Dans la matrice, marquez l'entrée du contrôleur du Smartrelais 3.

2. Via | Programmation |, sélectionnez l'entrée Lire la fermeture sélectionnée/régler l'heure .

Programmation	n Réseau	Options	Fenêtre	Aide		
Transpond	leur				Ctrl+Shift+T	
Dispositif	de fermetur	e			Ctrl+Shift+L	
Lire la ferr	neture sélec	tionnée/ré	gler l'heur	e	Ctrl+Shift+K	
Lire le disp	oositif de fer	meture			Ctrl+Shift+U	
Lire le disp	oositif de fer	meture Mi	fare		Ctrl+Shift+B	
Lire le trar	spondeur				Ctrl+Shift+R	
Lire carte	G1				Ctrl+Shift+E	
Lire carte	G2				Ctrl+Shift+F	
Lire ferme	ture via USB	1				
Fonctions	spéciales					>
Exécuter l'	ouverture d	e détresse				
Tester l'ap	pareil de pro	ogrammati	on			
Tester l'ap	pareil de pro	ogrammati	on Mifare			
LSM Mob	ile					>

└→ La fenêtre "Lire le dispositif de fermeture" s'ouvre.

Lire le dispositif de fermeture		\times
Plan de fermeture:	Testprojekt	•
Porte / Fermeture :	Postfach / 07PKN1C	-
Programateur :		
Type :	Nœuds TCP	-
Appareil :	192.168.100.113	-
Lire	Régler l'heure	Quitter

3. Ouvrez le menu déroulant ▼ Type.

4. Sélectionnez l'entrée "Nœuds TCP".

Nœuds TCP	-
SmartCD	
Nœuds TCP	
Liaison USB avec les nœuds TCP	
SmartCD Mifare	

- 5. Cliquez sur le bouton Lire.
 - ⊢ La fermeture va être lue.
- └→ L'état de la pile sera affiché sous "Etat".
- L'état de la pile est affiché dans les paramètres dans l'onglet [Etat] sous "Etat lors de la dernière consultation".

12.2 Remplacement des piles



NOTE

Raccourcissement de la durée de vie des piles en cas de mauvais contact

La graisse de la peau détériore le contact entre la pile et le support de piles.

- 1. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
- 2. Utilisez des gants en coton propres et exempts de graisse.

Éliminez les piles conformément aux règlementation locales et spécifiques au pays.

- ✓ Contrôleur débranché de l'alimentation électrique.
- 1. Appuyez sur le boîtier du contrôleur aux emplacements indiqués et soulevez le couvercle.



└→ Le boîtier est ouvert.

2. À l'aide d'un tournevis déplacez la bague maintenant la pile jusqu'à ce que cette dernière soit libérée.



- → La pile n'est plus maintenue dans son emplacement.
- 3. Retirez la pile.
- Replacez une pile neuve dans l'emplacement prévu à cet effet (voir Contrôleur [▶ 175]).



- 5. Appuyez sur la pile avec précaution jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
 → La pile est en place.
- 6. Replacez le couvercle du boîtier.
- 7. Appuyez sur le couvercle avec précaution jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- └→ La pile est remplacée.

Dans certaines circonstances, les piles peuvent révéler des anomalies (chargement insuffisant, trop vielles, ...). Après le remplacement, vous pouvez lire l'état de la pile via le LSM (voir *Alerte concernant les piles* [• 163]).

ATTENTION

Interruption de l'alimentation électrique du RTC

Lorsque la pile et l'alimentation électrique normale sont coupées, l'horloge en temps réel interne (Real Tome Clock, RTC) n'est plus alimentée en électricité. Lorsque l'alimentation électrique est restaurée, l'horaire n'est plus actuel et les autorisations sauvegardées dans les plans de zones horaires ne sont pas actives aux horaires paramétrés.

 Procédez à la programmation du contrôleur (voir *Programmation* [> 31]).

13. Résolution des erreurs

13.1 Réinitialiser des composants

Vous pouvez réinitialiser le contrôleur (voir *Réinitialiser le contrôleur [* 34]).



NOTE

Seuls les paramètres du matériel et les listes d'accès du contrôleur seront réinitialisés. Le paramétrage IP est conservé !

Dans le LSM, une réinitialisation du logiciel peut être effectuée (voir *Software-Reset* [> 142]).

13.2 Erreur de transmission

Service non disponible

Une des raisons courantes à une erreur de transmission est l'absence de service ou la clôture d'un service lors de la programmation. Vérifiez si le service fonctionne.

- Si vous utilisez un réseau virtuel, alors le VNHost doit fonctionner.
- Si vous utilisez un SmartRelais en réseau et que vous analysez des inputs, alors le CommNode Server doit fonctionner.

Si vous n'êtes pas certain, veuillez alors contrôler les deux services :

- Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir *Câblage* [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Veuillez taper sur la touche Windows.
- 2. Veuillez saisir *services*.
- 3. Ouvrez le menu contextuel avec un clic avec le bouton droit de la souris sur l'entrée affichée.
- 4. Sélectionnez l'entrée Exécuter en tant qu'administrateur.
 - Exécuter en tant qu'administrateur
 - D Ouvrir l'emplacement du fichier
 - -⇔ Épingler à l'écran de démarrage
 - -⇔ Épingler à la barre des tâches

- 5. Le cas échéant, veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 - → La fenêtre Windows "Services" s'ouvre.
- 6. Recherchez les services suivants : SimonsVoss CommNode Server et/ ou SimonsVoss VNHost Server.
- 7. Vérifiez le statut des services.
- 8. Si les services ne sont pas listés, alors ouvrez le menu contextuel des services avec un clic avec le bouton droit de la souris.
- 9. Sélectionnez l'entrée Démarrer.

Démarrer	
Arrêter	
Suspendre	
Reprendre	
Redémarrer	
Toutes les tâches	>
Actualiser	
Propriétés	

- → Le service démarre.
- 10. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).
- └→ Le contrôleur est programmé.

Erreur de configuration IP

Une autre origine possible à une erreur de transmission lors de la programmation peut également être une erreur dans la configuration IP du SmartRelais (reconnaissable aux très longues tentatives de lecture avant l'affichage du message d'erreur).

Dans un tel cas, attribuez une nouvelle adresse IP dans le LSM et effectuez une programmation avec un câble USB.

- ✓ Démarrage du LSM.
- ✓ Contrôleur relié à l'ordinateur via câble USB.
- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- ✓ Composants alimentés en électricité.
- 1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l'entrée du SmartRelais 3 dans la matrice.
- 2. Passez à l'onglet [Paramétrages IP].
- 3. Veuillez saisir une autre adresse IP libre (pour déterminer une adresse IP libre, voir *Déterminer les paramétrages IP [29]*).

- 4. Cliquez sur le bouton Accepter.
- 5. Cliquez sur le bouton Quitter.
- 6. Procédez à une programmation avec un câble USB (voir *Programma-tion* [► 31]).
 - → La fenêtre "La programmation est réussie" est affichée.

Programmation		
	Réussi	
	La programmation est réussie	
	ОК	

└→ L'erreur de configuration IP est résolue.

13.3 Commutation permanente du relais dans le module SmartOutput

L'origine possible d'un contact de relais fermé dans le module SmartOutput peut être l'utilisation de la commande des zones horaires pour la commutation temporaire.

ATTENTION

Ouverture non souhaitée par l'utilisation d'un module SmartOutput

Le comportement d'ouverture avec module SmartOutput et commande de zones horaires est différent du comportement d'ouverture sans module SmartOutput.

Tous les relais du module SmartOutput sont commutés.

- Veuillez tenir compte des chapitres Configuration étendue avec modules SmartOutput [> 146] et Configuration étendue sans module SmartOutput [> 145].
- 1. Veuillez désactiver la commutation temporaire.
- 2. Procédez à la programmation (voir *Programmation* [> 31]).

13.4 Problèmes avec les inputs ou la lecture/programmation du réseau

Lorsque le contrôleur ou le LSM ne réagissent aux inputs ou lorsque la lecture et la programmation via le réseau échoue, il se peut alors que les services ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, veuillez procéder de la manière suivante :

Redémarrer les services

- ✓ Le contrôleur a déjà été programmé.
- ✓ Composants correctement câblés (voir Câblage [▶ 62]).
- Composants alimentés en électricité.
- 1. Veuillez taper sur la touche Windows.
- 2. Veuillez saisir *services*.
- 3. Ouvrez le menu contextuel avec un clic avec le bouton droit de la souris sur l'entrée affichée.
- 4. Sélectionnez l'entrée Exécuter en tant qu'administrateur.
 - Exécuter en tant qu'administrateur
 - Duvrir l'emplacement du fichier
 - -⇒ Épingler à l'écran de démarrage
 - -⇔ Épingler à la barre des tâches
- 5. Le cas échéant, veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 - └→ La fenêtre Windows "Services" s'ouvre.
- 6. Recherchez les services suivants : *SimonsVoss CommNode Server* et/ ou *SimonsVoss VNHost Server*.
- 7. Ouvrez le menu contextuel des services avec un clic avec le bouton droit de la souris.
- 8. Sélectionnez l'entrée Redémarrer.

Réécrire les fichiers données

Il peut être nécessaire de réécrire les fichiers données. Pour ce faire, ouvrez les nœuds de communication respectifs via le LSM et réécrivez les fichiers données.

13.5 La commutation temporaire ne réagit pas à une modification

Lorsque la commutation temporaire ne réagit aux modifications du plan de zones horaires, une des causes possibles peut être que les modifications n'ont pas été effectuées dans le groupe 5 du plan de zones horaires ou qu'un autre plan de zones horaires a été attribué.

- 1. Veuillez vérifier que vous avez édité le plans de zones horaires attribué au système SREL3-ADV.
- 2. Veuillez vérifier que vous avez édité le groupe 5.

14. Données techniques

14.1 Numéros de commande

Contrôleur

SREL3.CTR.ADV.G2	Contrôleur pour le système SREL3- ADV (version standard)
SREL3.CTR.ADV.ZK.G2	Contrôleur pour le système SREL3- ADV (version avec gestion des zones horaires et consignation)

Lecteur LED

SREL3.EXT2.G2.GY	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (anthracite, version standard)
SREL3.EXT2.G2.GY.COVER	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (anthracite, version standard avec cadre anti-vanda- lisme)
SREL3.EXT2.G2.GY.WP	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (anthracite, version avec protection contre les projec- tions d'eau)
SREL3.EXT2.G2.GY.WP.COVER	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (anthracite, version avec protection contre les projec- tions d'eau et cadre anti-vanda- lisme)
SREL3.EXT2.G2.W	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (blanc, version stan- dard)
SREL3.EXT2.G2.W.COVER	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (blanc, version stan- dard avec cadre anti-vandalisme)
SREL3.EXT2.G2.W.WP	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (blanc, version anti- éclaboussures)
SREL3.EXT2.G2.W.WP.COVER	Lecteur LED pour le système SREL3-ADV (blanc, version avec protection contre les éclaboussures et cadre anti-vandalisme)

Lecteur

SREL3.EXT.G2.W	Lecteur pour le système SREL3- ADV (version standard)
SREL3.EXT.G2.W.WP	Lecteur pour le système SREL3- ADV (version avec protection contre les éclaboussures)

Module SmartOutput

	Module SmartOutput (version stan-
IVIOD.501V18	dard)

Accessoires

POWER.SUPPLY.2	Bloc d'alimentation (12 V _{DC} , 500 mA)
SREL2.COVER1	Boîtier anti-vandalisme
SREL3.COVER.GY	Cadre anti-vandalisme pour lecteur LED, anthracite
SREL3.COVER.W	Cadre anti-vandalisme pour lecteur LED, blanc

14.2 Propriétés

14.2.1 Contrôleur

Boîtier		
Matériau	Plastique ABS, résistant aux UV	
Couleur	Comme RAL 9016 (Blanc signalisation)	
Classe de pro- tection	IP20	
Entrán de câbles	Montage encastré	
Littlee de cables	Hontage en saillie	
Alimentation en tension (une seule alimentation en tension doit être raccordée)		

	 Image: V_{IN}: 9 V_{cc} – 32 V_{cc} (L'alimentation doit être limitée à 15 W)
	Puissance absorbée : max. 3 W
Bornes a vis	Protection contre l'inversion de polarité : oui
	Le courant max. dépend de l'alimentation en tension et de l'activité du contrôleur.
	■ V _{IN} :9V _{CC} – 32V _{CC}
Connecteur rond	Puissance absorbée : max. 3 W
	 Taille : Ø intérieur ≥ 2,0 mm (valeur recommandée : 2,1 mm ou 2,5 mm) et Ø extérieur ≤ 5,5 mm (valeur recommandée : 5,5 mm)
	Le courant max. dépend de l'alimentation en tension et de l'activité du contrôleur.
	Conforme IEEE 802.3af
	Entièrement isolé
	■ V _{IN} : 36 V _{cc} à 57 V _{cc}
	 Budget PoE à mettre à disposition : max. 10 W (regroupe jusqu'à trois lecteurs alimentés par le contrôleur)
Power over	signalé par une DEL rouge
Ethernet (PoE)	La tension d'alimentation PoE est ramenée par un convertisseur de tension à une valeur de 13 V_{cc} . Si vous connectez une tension d'alimentation supérieure à 13 V_{cc} au niveau des bornes à vis ou du connecteur rond, le contrôleur n'est pas alimenté en tension par le biais de l'interface PoE, mais bénéficie de la tension la plus élevée disponible au niveau de l'entrée d'alimentation en tension.
Sorties	3 sorties d'alimentation des lecteurs externes $(V_{OUT} = V_{IN} - 1 V_{CC})^*$
Pile	
Туре	1 pile au lithium CR1220 (3 V, 40 mAh)
	Fabricants : Duracell, Murata, Panasonic, Varta. Les batteries recouvertes de substances amères ne conviennent pas.
Remplaçable	Oui

DuréeI > 10 ans (inactif) II est possible de connaître l'état de la pile au moyen du LSM. La pile n'est pas utilisée tant que le contrôleur est raccordé à l'alimentation en tension.Horloge temps réel (RTC)Précisionmax. ± 20 ppm (= 10 minutes par an)Conditions environmentalesPlage de tempér raturesI De -25 °C à +60 °C (fonctionnement) I De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfacesI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 I 10Base-T-/100Base-T-StandardTCP/IPI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 I 10Base-T-/100Base-T-StandardServeur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770 I Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 I Raccordement : RJ45USBI High-Speed-USB I Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 I Appareils appartenant à la classe HID I Raccordement : Min-BRS485I Raccordements : 3 I Vitesse en bauds : 1 MBd I Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationI 1 RVB I rougeProgrammationI 1 RVB I rouge	(
DuréeI > 2 ans (actif) Il est possible de connaître l'état de la pile au moyen du LSM. La pile n'est pas utilisée tant que le contrôleur est raccordé à l'alimentation en tension.Horloge temps re(RTC)Précisionmax. ± 20 ppm (~ 10 minutes par an)Conditions environmentalesID e -25 °C à +60 °C (fonctionnement) Is De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfacesI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 I 10Base-T-/100Base-T-StandardTCP/IPI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 I 10Base-T-/100Base-T-StandardServeur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770 I Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 I Raccordement : RJ45USBI dentification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101USBSert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.RS485Raccordements : 3 I Vitesse en bauds : 1 MBd I Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationI RVB I rougeProgrammationI RVB I rouge	Durée	■ > 10 ans (inactif)		
Durée Il est possible de connaître l'état de la pile au moyen du LSM. La pile n'est pas utilisée tant que le contrôleur est raccordé à l'alimentation en tension. Horloge temps réel (RTC) Précision max. ± 20 ppm (~ 10 minutes par an) Conditions environmentales Plage de températures ID e -25 °C à +60 °C (fonctionnement) ratures ID e 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine) Humidité de l'air max. 90 % sans condensation Interfaces ID Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 TCP/IP ID Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 IDBase-T-/100Base-T-Standard Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770 ID Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 Raccordement : RJ45 IDSB I Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 ID Appareils appartenant à la classe HID Raccordement : Mini-B RS485 Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus. RScuedements : 3 Vitesse en bauds : 1 MBd ID Longueur : ≤ 150 m, dist, max. 300 m (selon le microprogramme et le càble) Signalisation II RVB ID L I Rouge Programmation I Rouge <td>■ > 2 ans (actif)</td>		■ > 2 ans (actif)		
Horloge temps rél (RTC)Précisionmax. ± 20 ppm (~ 10 minutes par an)Conditions environnementalesPlage de températuresii De -25 °C à +60 °C (fonctionnement)raturesii De 0°C à +30 °C (stockage > 1 semaine)Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfacesii Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4TCP/IPii Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770ii Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1ii Raccordement : RJ45USBii Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101ii Appareils appartenant à la classe HIDii Raccordement : Mini-BRS485Sert d'Interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.SignalisationDELii 1 RVBDELii 1 RVBProgrammation		Il est possible de connaître l'état de la pile au moyen du LSM. La pile n'est pas utilisée tant que le contrôleur est raccordé à l'alimentation en tension.		
Précisionmax. ± 20 ppm (~ 10 minutes par an)Conditions environmentalesPlage de températures• De -25 °C à +60 °C (fonctionnement) • De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfaces• Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPV4 • 10Base-T-/100Base-T-StandardTCP/IP• Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPV4 • 10Base-T-/100Base-T-StandardServeur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770 • Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 • Raccordement : RJ45USB• High-Speed-USB 	Horloge temps réel (RTC)			
Conditions environmentalesPlage de températuresI De -25 °C à +60 °C (fonctionnement) i De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfacesI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 i 10Base-T-/100Base-T-StandardTCP/IPI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 i Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770 i Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 i Raccordement : RJ45USBI High-Speed-USB i Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 i Raccordement : Mini-BRS485Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.RS485I Raccordements : 3 i Vitesse en bauds : 1 MBd i Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationI 1 RVB i 1 nougePC1I 1 RVB i 1 nouge	Précision	max. ± 20 ppm (≈ 10 minutes par an)		
Plage de tempér raturesID e -25 °C à +60 °C (fonctionnement) ID e 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfacesID Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPV4 I 10Base-T-/100Base-T-StandardTCP/IPI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPV4 I 10Base-T-/100Base-T-StandardServeur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770I Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1I Raccordement : RJ45USBI High-Speed-USBI I dentification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101I Appareils appartenant à la classe HID I Raccordement : Mini-BRS485RS485Sert d'Interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.I Raccordements : 3 I Vitesse en bauds : 1 MBd I Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationDELProgrammation	Conditions environnementales			
ratures I De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine) Humidité de l'air max. 90 % sans condensation Interfaces TCP/IP I Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4 I 10Base-T-/100Base-T-Standard Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770 Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 Raccordement : RJ45 I High-Speed-USB I Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 Appareils appartenant à la classe HID Raccordement : Mini-B Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus. RS485 I Raccordements : 3 Vitesse en bauds : 1 MBd Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble) Signalisation DEL Programmation	Plage de tempé- ratures	■ De -25 °C à +60 °C (fonctionnement)		
Humidité de l'airmax. 90 % sans condensationInterfacesInterfacesTCP/IPI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4I 10Base-T-/100Base-T-StandardI Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770I Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1I Raccordement : RJ45I High-Speed-USBI Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101I Appareils appartenant à la classe HID I Raccordement : Mini-BRS485I Raccordement : Mini-BRS485I Raccordement : 3 I Vitesse en bauds : 1 MBd I Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationPELProgrammation		De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)		
Interfaces	Humidité de l'air	max. 90 % sans condensation		
TCP/IPI Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4I 10Base-T-/100Base-T-StandardI Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1I Raccordement : RJ45USBI High-Speed-USBI Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101I Appareils appartenant à la classe HIDI Raccordement : Mini-BSert d'Interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.I Raccordements : 3I Vitesse en bauds : 1 MBdI Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationPELI 1 RVB i 1 rougeProgrammation	Interfaces			
TCP/IPImage: 10Base-T-/100Base-T-StandardImage: Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770Image: Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1Image: Raccordement : RJ45Image: Raccordement : RJ45Image: Raccordement : RJ45Image: Raccordement : 0x2AC8, identification du produit : 0x101Image: Raccordement : Mini-BImage: Raccordement : Mini-BImage: Raccordement : Mini-BImage: Raccordement : Mini-BImage: Raccordement : 3 Image: Raccordement : 3 Image: Raccordement : 1 MBd Image: Raccordement : 1 MBd Image: Raccordement : 1 MBd Image: Raccordement : 1 MBd Image: Raccordement : 1 RVB Image: Raccordement : 1 RVB Image: Raccordement: Raccordement : 1 RVB Image: Raccordement: Raccordeme		Caractéristiques : HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4		
TCP/IPIf Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1Raccordement : RJ45Image: Raccordement : RJ45USBI dentification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101Image: Raccordement : Mini-BRS485Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.Image: Raccordement : 3 Image: Vitesse en bauds : 1 MBd Image: Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationPDLImage: Numerication 		10Base-T-/100Base-T-Standard		
 Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1 Raccordement : RJ45 High-Speed-USB Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 Appareils appartenant à la classe HID Raccordement : Mini-B Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus. Raccordements : 3 Vitesse en bauds : 1 MBd Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble) Signalisation DEL Programmation 	TCP/IP	Serveur TCP : 1x au niveau des ports 9760 et 9770		
Image: Reaccordement : RJ45Image: Reaccordement : RJ45Image: Reaccordement : Cordement : Ox2AC8, identification du produit : Ox101Image: Reaccordement : Mini-BImage: Reaccordements : 3Image: Reaccordements : 3Image: Reaccordements : 3Image: Reaccordements : 1 MBdImage: Reaccordements : 2 MBdImage: Reaccordements : 3Image: Reaccordements : 3		Adresse IP pouvant être programmée librement, configuration préalable : 169.254.1.1		
USBImage: High-Speed-USBIdentification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101Appareils appartenant à la classe HIDRaccordement : Mini-BSert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.RS485Raccordements : 3Vitesse en bauds : 1 MBdIongueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationDEL1 RVB 		Raccordement : RJ45		
USB I Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 Appareils appartenant à la classe HID Raccordement : Mini-B Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus. RS485 RS485 I Raccordements : 3 Vitesse en bauds : 1 MBd Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble) Signalisation DEL I NVB I 1 RVB I 1 rouge Programmation		High-Speed-USB		
Image: Appareils appartenant à la classe HIDImage: Raccordement : Mini-BSert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.Image: Raccordements : 3Image: Raccordements : 1 MBdImage: Note:	USB	 Identification du fournisseur : 0x2AC8, identification du produit : 0x101 		
Image: Rescondement : Mini-BRs485Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.Image: Rescondements : 3 Image: Vitesse en bauds : 1 MBd Image: Longueur : < 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationDELImage: Number of the sector o		🚦 Appareils appartenant à la classe HID		
Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.III Raccordements : 3III Vitesse en bauds : 1 MBdIII Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationDELII RVB I 1 rougeProgrammation		Raccordement : Mini-B		
RS485IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		Sert d'interface pour les lecteurs externes (SREL3.EXT.*) et autres appareils à bus.		
 Witesse en bauds : 1 MBd Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble) Signalisation DEL I RVB I rouge Programmation 		Raccordements : 3		
Image: Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)SignalisationDELImage: Image: Image	R5485	■ Vitesse en bauds : 1 MBd		
Signalisation DEL IRVB I 1 RVB I 1 rouge Programmation		Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)		
DEL I RVB I l rouge	Signalisation			
Programmation	DEL	I RVB		
Programmation		I rouge		
	Programmation			

Système SmartRelais 3 (Manuel)

Interfaces	TCP/IP	
	■ USB	
	 Lecteur externe (prise en charge conditionnée par le microprogramme) 	
	 LNI (prise en charge conditionnée par le microprogramme) 	
Mémoire	Carte SD (mémoire : ≥ 2 Go. La carte SD ne doit être ni retirée ni remplacée !)	
Entrées dans la liste d'accès	Max. 1499 accès	
Relais		
Nombre	2x, programmables indépendamment l'un de l'autre (prise en charge du deuxième relais dépendant du mi- croprogramme)	
	Programmables.	
Modes de com-	Monoflop	
	FlipFlop	
Durée de com- mutation	Programmable de 0 s à 25 s.	
	IX NO	
	■ 1x NC	
Tension de com- mutation	30 V _{cc} (charge ohmique), 24 V _{cA}	
Courant de com- mutation	max. 200 mA (charge ohmique)	
Entrées numérique	es	
Nombre	4	
Niveau	■ Low : 0 V _{cc} à 0,5 V _{cc}	
	High : 4 V _{cc} à max. 30 V _{cc}	
Contact externe	Sert à raccorder des appareils externes. Un contact sans potentiel peut être raccordé entre les entrées (I1, I2 ou I3) et le raccord I+	
Sorties numériques		
Nombre	4	
Туре	Open-Drain	

Tension de com- mutation	30 V (charge ohmique)
Courant de com- mutation	max. 200 mA (charge ohmique)
Alimentation en tension	Le raccord O+ est disponible pour l'alimentation en tension. Une résistance Pullup externe (env. 1-10 k Ω) peut être raccordée entre les sorties numériques (O1, O2, O3 ou O4) et O+.
Interface série ZK	
Protocoles pris en charge	 Wiegand 33 bits Wiegand 26 bits Primion Siemens Cerpass Kaba Benzing Gantner Legic
	Isgus
Caractéristiques électriques	Voir les sorties numériques.

ATTENTION

*) Sous-tension au niveau du lecteur avec une alimentation PoE

Si le contrôleur est alimenté par PoE, un convertisseur de tension ramène la tension d'alimentation PoE à 13 V. Cette tension est disponible pour alimenter les lecteurs raccordés, mais ne suffit pas, en cas de câbles longs ou de sections de câble restreintes, pour garantir le fonctionnement impeccable du lecteur (voir aussi *Informations sur le câblage [• 185]*). Prenez l'une de mesures suivantes :

- 1. Utilisez un bloc d'alimentation externe pour le lecteur.
- 2. Utilisez un bloc d'alimentation externe pour le contrôleur dont la tension dépasse nettement 13 V_{cc} pour augmenter la tension d'alimentation interne. Ainsi, la tension d'alimentation disponible pour le lecteur augmente également et la baisse de tension au niveau du câble n'a plus d'incidence.
- 3. Raccourcissez la longueur des câbles.
- 4. Augmentez la section des câbles.

14.2.2 Lecteur

Boîtier		
Matériau	Plastique ABS, résistant aux UV	
Couleur	Comme RAL 9016 (Blanc signalisation)	
Classe de pro- tection	IP20	
	IP65 dans le cas de la variante WP	
	Boîtier anti-effraction disponible	
Entrée de câbles	Montage encastré	
Alimentation en te	ension	
	■ V _{IN} : 9 V _{CC} – 32 V _{CC} (L'alimentation doit être limitée à 15 W)	
Bornes à vis	E Puissance absorbée : max. 3 W	
	Protection contre l'inversion de polarité : oui	
	Le courant max. dépend de l'alimentation en tension et de l'activité du lecteur.	
Alimenté par le	Alimentation par la boucle de tension d'alimentation du contrôleur	
contrôleur	Le courant max. dépend de l'alimentation en tension et de l'activité du lecteur.	
Conditions enviror	nementales	
Plage de tempé-	■ De -25 °C à +60 °C (fonctionnement)	
ratures	■ De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)	
Humidité de l'air	max. 90 % sans condensation	
Interfaces		
RS485	Sert d'interface au contrôleur du système SREL3-ADV.	
	Nombre de ports : 1	
	Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)	
RFID	■ 13,56 MHz	
	 Portée : De 0 mm à 15 mm (selon le format de la carte) 	
	 Cartes prises en charge : Mifare Classic, Mifare DESFire EV1/EV2 	
	Interface des transpondeurs SimonsVoss.	
---------------	--	--
Champ B	 Portée (environ): 5 cm à 60 cm (Mode courte portée, Gateway) 	
	 Portée (environ): 5 cm à 100 cm (Mode courte portée, Gateway) 	
Signalisation		
DEL	1 RVB	
Signal sonore	1 buzzer piézoélectrique	
Programmation		
	Le lecteur est programmé exclusivement par le biais d'un contrôleur. Interfaces du contrôleur :	
Interfaces	USB	
	TCP/IP	
	Détails, voir Contrôleur.	

Émissions de radio

15,24 kHz - 72,03 kHz	
Seulement pour les numéros d'ar- ticle : SREL3.EXT.*, SREL3.EXT2.*	10 dBµA/m (3 m distance)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	
Seulement pour les numéros d'ar- ticle : SREL3.EXT.*, SREL3.EXT2.*	1,04 dBµA/m (3 m distance)

14.2.3 Lecteur à DEL

Boîtier		
Matériau	Plastique PA6 (50% renforcé de fibre de verre, stable aux UV)	
Couleur	Gris foncé, similaire à RAL 7021 ou	
	Blanc, similaire à RAL 9016	

	IP20			
Classe de pro- tection	IP65 dans le cas de la variante WP			
	Cadre anti-vandalisme disponible			
Entrée de câbles	Montage encastré			
Alimentation en te	ension			
	IN : 9 V _{cc} – 32 V _{cc} (L'alimentation doit être limitée à 15 W)			
Porpos à vis	Puissance absorbée : max. 3 W			
DOITIES à VIS	Protection contre l'inversion de polarité : oui			
	Le courant max. dépend de l'alimentation en tension et de l'activité du lecteur.			
Alimenté par le contrôleur	Alimentation par la boucle de tension d'alimentation du contrôleur			
	Le courant max. dépend de l'alimentation en tension et de l'activité du lecteur.			
Conditions environnementales				
Plage de tempé-	■ De -25 °C à +60 °C (fonctionnement)			
ratures	De 0 °C à +30 °C (stockage > 1 semaine)			
Humidité de l'air	max. 90 % sans condensation			
Interfaces				
	Sert d'interface au contrôleur du système SREL3-ADV.			
RS485	Nombre de ports : 1			
	Longueur : ≤ 150 m, dist. max. 300 m (selon le microprogramme et le câble)			
RFID	# 13,56 MHz			
	 Portée : De 0 mm à 15 mm (selon le format de la carte) 			
	 Cartes prises en charge : Mifare Classic, Mifare DESFire EV1/EV2 			
	Interface des transpondeurs SimonsVoss.			
Champ B	 Portée (environ): 5 cm à 60 cm (Mode courte portée, Gateway) 			
	 Portée (environ): 5 cm à 100 cm (Mode courte portée, Gateway) 			
Signalisation				

Visuellement	3 LED (rouge, vert, jaune)	
Signal sonore	1 buzzer piézoélectrique	
Programmation		
Interfaces	Le lecteur est programmé exclusivement par le biais d'un contrôleur. Interfaces du contrôleur :	
	Détails, voir Contrôleur.	

Émissions de radio

15,24 kHz - 72,03 kHz	
Seulement pour les numéros d'ar- ticle : SREL3.EXT.*, SREL3.EXT2.*	10 dBµA/m (3 m distance)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	
Seulement pour les numéros d'ar- ticle : SREL3.EXT.*, SREL3.EXT2.*	1,04 dBµA/m (3 m distance)

14.2.4 Module SmartOutput

Boîtier	
Matériau	Boîtier : plastique polycarbonate, renforcé fibre
	Capot : plastique polycarbonate
Couleur	Boîtier : vert comme RAL 6021 (vert pâle)
	Capot : transparent
Classe de pro- tection	IP20
Poids	~ 170 g (sans emballage)
Montage	Profilé chapeau DIN (37 mm × 15 mm)
Alimentation	

Bornes à vis	■ V _{IN} : 12 V _{CC} (11 V _{CC} – 15 V _{CC})		
	E Courant de repos : < 120 mA		
	E Courant max. : < 150 mA		
	Protection contre l'inversion de la polarité : oui		
Environnement			
Température de	■ 0 °C à +60 °C (fonctionnement)		
fonctionnement	■ 0 °C à +70 °C (entreposage > 1 semaine)		
Humidité de l'air	90 % max. sans condensation		
Interfaces			
	Sert d'interface vers le contrôleur du système SREL3- ADV.		
RS485	Nombre de ports : 1		
	Longueur : ≤ 150 m, max. absolu 300 m (en fonction du matériel et du câble)		
Signalisation			
	1 RGB		
	8 (vert)		
Relais			
Nombre	8x, programmable indépendamment les uns des autres		
Modes de com- mutation	Monoflop		
Durée de com- mutation	Programmable de 1 s à 25 s (sauf 0 s comme au contrôleur).		
Type de contact	1x NO		
Matériel de contact	AgNi+Au		
Durée de vie (électrique)	12 V _{cc} / 10 mA : type 5 × 10 ⁷ cycles de manœuvre		
Durée de vie (mécanique)	Type 100 × 10 ⁶ cycles de manœuvre		
Temps de rebon- dissement	Type 1 ms, max. 3 ms		

Vibrations	15 G pour 11 ms, 6 chocs selon la norme IEC 68-2-27, non validé pour une utilisation permanente sous vibra- tions		
Tension de com- mutation relais AUX	24 V max.		
Courant de com- mutation relais AUX	Courant permanent 1 A max.Courant de démarrage 2 A max.		
Tension de com- mutation sorties	24 V max.		
Courant de com- mutation sorties	200 mA max.		
Courant de com- mutation OUT	1 A max.		
Tension de com- mutation OUT	- 24 V max.		
Puissance de commutation OUT	1 VA max.		
Comportement de commutation en présence de sous-tension	U _v < 10,5 ± 0,5 V correspond à		

14.2.5 Informations sur le câblage

Lignes avec transmission de données	Cat 5 ou câble d'installation pour équipement de télé- communications (par ex. F-YAY 2x2x0,6)		
Lignes avec transmission de données et ali- mentation élec- trique	Cat 5 ou câble d'installation pour équipement de télé- communications (par ex. F-YAY 2x2x0,6)		
Câbles exclusive- ment pour l'ali- mentation élec- trique	N'importe quelle ligne (par ex. F-YAY 2x2x0,6)		

ATTENTION

Considérer la chute de tension

La résistance au cuivre provoque une chute de tension qui dépend de la section du câble, du courant et de la longueur du câble. Les fils de l'alimentation électrique doivent être suffisamment dimensionnés.

- 1. Assurez-vous que la section des câbles soit suffisante pour l'alimentation électrique. Si nécessaire, utilisez un autre câble approprié.
- 2. Si nécessaire, saisissez les paires de conducteurs pour augmenter la section du câble.
- 3. Si nécessaire, utilisez une source de tension plus proche du module SmartOutput.
- 4. Si possible, augmentez la tension d'alimentation (respectez les données techniques !).

ATTENTION

Dysfonctionnements dus à un rayonnement parasite

Les sources d'interférences peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement du système.

- 1. Respectez les consignes de montage (voir *Montage* [> 103]).
- 2. Utilisez des câbles blindés à paire torsadée.
- 3. Raccordez un côté du blindage du câble au potentiel de mise à la masse.

*) Sous-tension au niveau du lecteur avec une alimentation PoE

Si le contrôleur est alimenté par PoE, un convertisseur de tension ramène la tension d'alimentation PoE à 13 V. Cette tension est disponible pour alimenter les lecteurs raccordés, mais ne suffit pas, en cas de câbles longs ou de sections de câble restreintes, pour garantir le fonctionnement impeccable du lecteur (voir aussi *Informations sur le câblage [> 185]*). Prenez l'une de mesures suivantes :

- 1. Utilisez un bloc d'alimentation externe pour le lecteur.
- Utilisez un bloc d'alimentation externe pour le contrôleur dont la tension dépasse nettement 13 V_{cc} pour augmenter la tension d'alimentation interne. Ainsi, la tension d'alimentation disponible pour le lecteur augmente également et la baisse de tension au niveau du câble n'a plus d'incidence.
- 3. Raccourcissez la longueur des câbles.
- 4. Augmentez la section des câbles.

Vous pouvez effectuer un calcul approximatif sur le câble en cuivre à l'aide du formulaire. Le formulaire tient compte de la longueur de câble maximale résultant de la chute de tension. Les autres interférences, telles que les résistances de contact ou les champs électromagnétiques perturbateurs qui limitent la longueur de câble maximale à 300 m, ne sont pas examinées. La formule suivante est employée :

$$L_{C\hat{a}ble\ du\ client\ (cuivre)} = \frac{1}{2} * A_{C\hat{a}ble\ du\ client} * \frac{\frac{V_{IN\ (alimentation\ du\ client)} - 8,5V}{0,334A}}{1,75 * 10^{-2} \frac{\Omega * mm^2}{m}}$$

Le résultat est la longueur de câble maximale résultant de la chute de tension. Cette longueur comprend l'aller et le retour. Pour améliorer la sécurité de fonctionnement, vous devez utiliser un bloc d'alimentation propre pour le lecteur à partir de 75 % de la longueur calculée maximale.

Valeur	Explication
Tension d'alimentation V _{IN} [V]	Tension du bloc d'alimentation rac- cordé. Consultez la valeur sur le bloc d'alimentation ou interrogez un électricien compétent. Si vous ali- mentez le contrôleur par PoE, utili- sez 13 V.
	Saisissez le nombre sans unité et utilisez le point comme séparateur décimal (par exemple 13.5)
Saction do câblo A [mm²]	Section du câble posé ou prévu. Consultez la valeur sur le câble ou interrogez un électricien compétent.
	Saisissez le nombre sans unité et utilisez le point comme séparateur décimal (par exemple 0.5).

Dans cette formule, saisissez les valeurs suivantes :

Tension d'alimentation :	V
Section de câble :	mm²
Longueur de câble (max.)	m

Le tableau suivant contient les longueurs maximales pour les sections de câble et tensions d'alimentation les plus fréquemment utilisées.

	0,1022 mm² (=AWG27)	0,14 mm²	0,2 mm²	0,6 mm²
PoE	39 m	53 m	76 m	230 m
9 V	4 m	5 m	8 m	25 m
12 V	30 m	41 m	59 m	179 m
24 V	135 m	185 m	265 m	300 m
32 V	205 m	281 m	300 m	300 m

Système SmartRelais 3 (Manuel)

- 14.3 Dimensions
- 14.3.1 Contrôleur





Système SmartRelais 3 (Manuel)

14.3.2 Lecteur



14.3.3 Lecteur à DEL



14.3.4 Module SmartOutput



14.4 Illustration des trous

L'échelle de l'illustration des trous est 1:1. Vous pouvez l'imprimer sur une feuille DIN A4 et l'utiliser en tant que modèle.



NOTE

Dans les paramètres de l'imprimante, veillez à ce que l'impression ne soit pas redimensionée. Utilisez les lignes situées en-dessous des dessins pour vérifier.

14.4.1 Contrôleur

ATTENTION

Trois trous sont nécessaires pour le montage du contrôleur.

- 1. Si vous montez le contrôleur avec le côté A vers le haut, alors procédez au perçage des trous signalisés par un « A ».
- 2. Si vous montez le contrôleur avec le côté B vers le haut, alors procédez au perçage des trous signalisés par un « B ».



14.4.2 Lecteur

ATTENTION

La petite étoile montre un perçage optionnel. Il n'est pas nécessaire pour la fixation, peut toutefois être utilisé pour faire passer le câble de la variante WP.

Ne percez ce trou que si vous souhaitez l'utiliser afin de faire passer le câble de la variante WP.



100 mm

14.4.3 Image perçage lecteur SREL3 LED/LR



15. Aide et autres informations

Documentation/documents

Les informations détaillées concernant le fonctionnement et la configuration peuvent être consultées sur la page d'accueil :

https://www.simons-voss.com/fr/documents.html

Logiciels et pilotes

Les logiciels et les pilotes peuvent être trouvés sur la page d'accueil :

https://www.simons-voss.com/fr/telechargements/telechargements-delogiciels.html

Déclarations de conformité

Les déclarations de conformité et autres certificats peuvent être consultées sur la page d'accueil :

https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html

Informations sur l'elimination

- Ne jetez pas l'appareil (SREL3.CTR.*, SREL3.EXT.*, SREL3.EXT2.*) avec vos ordures ménagères mais dans un point de collecte communal pour appareils électriques et appareils spéciaux conformément à la directive européenne 2012/19/UE.
- Recyclez les piles défectueuses ou usées conformément à la directive européenne 2006/66/CE.
- Veuillez tenir compte des dispositions locales applicables concernant la collecte séparée des piles.
- Recyclez l'emballage d'une manière écologique.



Assistance technique

Notre support technique se fera un plaisir de vous aider (ligne fixe, coût dépendant de l'opérateur) :

+49(0)89/99228333

E-Mail

Vous préférez nous envoyer un e-mail ?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Les informations et aides relatives peuvent être consultées sur la section Section FAQ:

https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH Feringastr. 4 D-85774 Unterfoehring Allemagne



Voici SimonsVoss

SimonsVoss, le pionnier de la technologie de contrôle des accès sans fil, propose une large gamme de produits pour le secteur des TPE et des moyennes et grandes entreprises ainsi que des organismes publics. Les solutions de fermeture SimonsVoss allient fonctionnalités intelligentes, qualité exceptionnelle, design récompensé et fabrication allemande.

En tant que fournisseur de solutions innovantes, SimonsVoss est particulièrement attaché à l'évolutivité des systèmes, à la sécurité, à la fiabilité des composants, à la performance des logiciels et à la simplicité

d'utilisation. SimonsVoss est ainsi considéré comme une entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des systèmes numériques de fermeture. SimonsVoss est la seule société à proposer une surveillance de porte en ligne sans fil adaptée aux cylindres numériques. L'esprit d'innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des collaborateurs et partenaires constituent les principes de la réussite économique.

L'esprit d'innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des collaborateurs et partenaires constituent les principes de la réussite économique.

SimonsVoss est une société du Groupe ALLEGION – un réseau actif à l'échelle mondiale dans le domaine de la sécurité. Allegion est représenté dans près de 130 pays (www.allegion.com).

Fabriqué en Allemagne

Pour SimonsVoss, le « Made in Germany » est un engagement sérieux : tous les produits sont mis au point et fabriqués exclusivement en Allemagne.

© 2025, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Tous droits réservés. Les textes, photos et graphiques sont protégés par les droits d'auteur. Le contenu de ce document ne peut être copié, diffusé ou modifié. Sous réserve de modifications techniques.

SimonsVoss et MobileKey sont des marques enregistrées de la société SimonsVoss Technologies GmbH.





