02.2018





# Innehållsförteckning

1	Allmä	int	. 3
	1.1	Inledning	3
	1.2	Rättslig information	3
	1.3	Säkerhetsanvisningar	3
	1.4	Närmare information	4
2	Avins	stallation av gammal programvara	5
3	Insta	llation av ADS-servern	6
	3.1	Installera ADS-servern	6
	3.2	Konfigurera ADS-servern	6
	3.3	Skapa säkerhetskopia	11
4	Insta	llation av LSM 3,4 på en klient	12
	4.1	Installera LSM Business	12
	4.2	Installera hotfix för Crystal-Reports	12
5	Uppd	atera WaveNet Manager	13
6	Anpa	ssa modelldatabasŕ	14
7	Regis	strera LSM	15
8	Utöka	ade konfigurationer för LSM 3.4	20
	8.1	Traditionellt WaveNet (ingen WaveNetManager!)	22
	8.2	Använda WaveNetManager på klienten	22
	8.3	Använda WaveNetManager centralt på servern	22
9	Avslu	ıtning	24
10	Hjälp	& kontakt	25

### 1 Allmänt

#### 1.1 Inledning

I den här handboken beskrivs hur man genomför en uppdatering från en föregångarversion till nya LSM 3.4. Locking System Management Software, kort LSM Software, används för att hantera komplexa låssystem med låskomponenter från SimonsVoss.

Följande dokument kompletterar handboken:

- Användarhandbok till LSM

Omfattande användarhandbok där samtliga funktioner i LSMprogrammet beskrivs.

Smart User Guide

I den här handboken används ett exempel för att beskriva användningen av LSM Software.

Handbok Wave Net

Online och VN.

#### 1.2 Rättslig information

Observera att användningen av låssystemet (t.ex. med tillträdesloggning och DoorMonitoring-funktioner) kan kräva rättsliga, i synnerhet dataskyddsrättliga tillstånd samt vara underkastad medbestämmanderättigheter för de anställda. Köparen resp. kunden och slutanvändaren ansvarar för att produkten används på rätt sätt.

Om produkten används på ett ej överenskommet eller felaktigt sätt, såvida det inte handlar om reparations- eller modifikationsarbeten som godkänts av SimonsVoss Technologies GmbH, samt om ej fackmässiga servicearbeten genomförs på produkten, kan det leda till funktionsfel. Det är därför inte tillåtet att använda produkten på detta sätt. Om det genomförs ändringar på produkten, vilka inte godkänts av SimonsVoss Technologies GmbH, upphör alla anspråk på garanti eller ansvar och särskilda garantier att gälla.

#### 1.3 Säkerhetsanvisningar

**WARNUNG** 

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador.

**VORSICHT** Beakta alltid varningsanvisningarna i bruksanvisningen till de enskilda SimonsVoss-komponenterna!

De p	
av pe	
nore	

De produkter och system som beskrivs i denna manual får endast handhas av personer som är kvalificerade för respektive uppgifter. Kvalificerad personal kan till följd av sin kunskap upptäcka risker vid handhavandet av dessa produkter och system och kan undvika eventuella risker.

### **OBSERVERA**

Låssystemets lösenord är en central del av hela anläggningens säkerhetskoncept. Det är viktigt att lösenordet förvaras på en säker plats så att man alltid har tillgång till det! Om lösenordet tappas bort innebär det inte bara en försämrad drift av låssystemet, utan även en förhöjd säkerhetsrisk.

### **OBSERVERA**

SimonsVoss Technologies GmbH förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande om detta. Av denna anledning kan beskrivningar och bilder i föreliggande dokumentation avvika från de senaste produkt- och programvaruversionerna. Vid tveksamheter gäller den tyska originaltexten som referens. Med förbehåll för fel och stavfel. Mer information om produkter från SimonsVoss finns på vår webbplats www.simons-voss.com

# **OBSERVERA** Batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande lokala och nationella föreskrifter!

#### 1.4 Närmare information

WaveNet-Manager).

I den här handboken beskrivs uppdateringen av ett befintligt LSM-program *(från och med version 3.X)*. Det gör det möjligt för användaren att programmera låskomponenter i en aktuell programvarumiljö från SimonsVoss och att hantera hela låssystemet.

#### **OBSERVERA** I handboken beskrivs inte hur enskilda SimonsVoss-låskomponenter monteras. Beakta alltid snabbguiderna och handböckerna till respekti

 OBSERVERA
 monteras. Beakta alltid snabbguiderna och handböckerna till respektive komponenter i samband med montering!

 OBSERVERA
 Tänk på att man i samband med uppdatering av LSM Software även måste uppdatera fler program (t.ex. LSM MOBILE, CommNode-Server och

# **OBSERVERA** Uppdatering kan endast ske till närmast efterföljande programversion, t.ex. från LSM 3.3 till LSM 3.4.

Om du till exempel vill uppdatera från version 3.2 till 3.4 måste du först uppdatera till version 3.3 och ladda det "gamla låsschemat" en gång och spara det på nytt. Därefter kan du uppdatera till version 3.4.

#### 2 Avinstallation av gammal programvara

- 1. Logga in på LSM-programmet och kontrollera om det finns något programmeringsbehov för lås och transpondrar (dokumentera resultatet vid behov).
- 2. Kontrollera även om WaveNet-komponenterna är tillgängliga, om sådana finns.
- 3. Importera saknade uppgifter ur LSM Mobile om sådana finns.
- 4. Importera uppgifter ur det virtuella nätverket om sådana finns.
- 5. Växla till den nya servern om nödvändigt.
- 6. Kopiera installationsuppgifterna från LSM 3.4 på servern och frige ev. denna även för klientinstallationen.
- 7. Stoppa tjänsterna SimonsVoss CommNodeServer och Advantage Database Server.
- 8. Skapa en säkerhetskopia av den gamla databasen och spara dessa uppgifter.
- 9. Kopiera den säkerhetskopierade databasen i katalogen (<Drivenhet>: \SimonsVoss\sv\_db).
- 10. Skapa en dold frigivning för katalogen (<Drivenhet>:\SimonsVoss \sv\_db\$) med läsåtkomst.
- 11. Om nödvändigt: ta bort alla \*.adi- och \*.ai-filer ur mappen (<Drivenhet>:\SimonsVoss\sv\_db), t.ex. vid språkbyte i programvaran.
- 12. Avinstallera Advantage Database Server 10, t.ex. via kontrollpanelen i Windows.
- 13. Avinstallera den gamla CommNodeServern via uninstall\_CommNodeSvr.bat i CommNodeServerns installationskatalog.
- 14. Avinstallera den gamla CommNodeServer, t.ex. via kontrollpanelen i Windows.
- 15. Avinstallera det gamla LSM Software 3.x , t.ex. via kontrollpanelen i Windows.

Inst	allation av ADS-servern
Insta	allera ADS-servern
Insta	llera ADS-servern på servern:
1.	Starta installationsfilen som administratör.
2.	Följ anvisningarna för installationen.
C	För att kunna genomföra installationen måste du godkänna licensvillkoren.
	Ange de nödvändiga koderna på systemets begäran för att registrera ADS-servern korrekt.
ADS 2016	-server på 64-bitssystem med Windows 10 eller Windows Server
Insta tekni du fö	llationen av ADS-servern på sådana system ser annorlunda ut av ska skäl. Om du vill installera ADS-servern på ett sådant system ska lja anvisningarna nedan.
	1. Navigera i din installationskatalog.
	2. Öppna filen vcredist_x64.exe.
16	3. Öppna filen adswin_x86_64.exe.
10	-> log follotion and an end the
	$\Rightarrow$ installationen genomfors.
	<ul> <li>A Installationen genomfors.</li> <li>Kopiera filen LsmAEP2.aep i undermappen AdsOleDb i installationsmappen i LSM.</li> </ul>
	<ul> <li>Installationen genomfors.</li> <li>Kopiera filen LsmAEP2.aep i undermappen AdsOleDb i installationsmappen i LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> </ul>
Kon	<ul> <li>Installationen genomfors.</li> <li>Kopiera filen LsmAEP2.aep i undermappen AdsOleDb i installationsmappen i LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> </ul> figurera ADS-servern
<b>Kon</b> Konfi	<ul> <li>Installationen genomfors.</li> <li>Kopiera filen LsmAEP2.aep i undermappen AdsOleDb i installationsmappen i LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> </ul> figurera ADS-servern igurera ADS-servern med hjälp av Advantage Configuration Utility:
<b>Kon</b> Konfi 1.	<ul> <li>Installationen genomfors.</li> <li>Kopiera filen LsmAEP2.aep i undermappen AdsOleDb i installationsmappen i LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> <li>figurera ADS-servern</li> <li>igurera ADS-servern med hjälp av Advantage Configuration Utility:</li> <li>Starta Advantage Configuration Utility, t.ex. via <i>Start/Program/</i> <i>Advantage Database Server/Advantage Configuration Utility.</i></li> <li>(Configuration Utility kan även redan vara startad.)</li> </ul>
Koni Konfi 1. 2.	<ul> <li>Installationen genomfors.</li> <li>Kopiera filen LsmAEP2.aep i undermappen AdsOleDb i installationsmappen i LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> <li>Starta LSM.</li> <li>figurera ADS-servern</li> <li>igurera ADS-servern med hjälp av Advantage Configuration Utility:</li> <li>Starta Advantage Configuration Utility, t.ex. via <i>Start/Program/Advantage Database Server/Advantage Configuration Utility.</i></li> <li>(Configuration Utility kan även redan vara startad.)</li> <li>Välj registerfliken "Configuration Utility".</li> </ul>
	Insta Insta 1. 2. ADS 2016 Insta tekni du fö

Service Up	Time: 2 Days 0 H	Hours 15 Minutes 2	?7 Seconds	
Operations Since St	arted: 10476766	i	iA	Sybase Invyyhere
Database Info Insta	allation Info Co	nfiguration Utility		
Database Settings	File Locations	Communications	Misc. Settings	Language
Maximum Web	Platform Users:	0		
Number	of Connections:	10		
Number	of Work Areas:	125		
Nu	mber of Tables:	100		
Numbe	er of Index Files:	150		
Number	of Data Locks:	200		
<u>R</u> estore Defa	ults	Ca <u>n</u> cel	Арріу	,
Copyright © 1996-2012	2	Stop	Service	Exit

4. Ändra följande egenskaper i registerfliken "File Locations" och spara med knappen "Apply":

#### 8 / 25

📓 Advantage Cor	figuration Utility	y	_	□ X
Service L	lp Time: 2 Days 0	Hours 12 Minutes	47 Seconds	
Operations Since	Started: 1047676	6	il	Sybase Anywhere
Database Info In	stallation Info	onfiguration Utility		
Database Setting	Is File Locations	Communications	Misc. Settings	Language
Error and Asser Transaction Log Root Data Dicti Advantage Instal	rt Log Path: C:\P Files Path: C:\P onary Path: lation Path: C:\P	rogram Files (x86)\{ rogram Files (x86)\{ rogram Files (x86)\/	SimonsVoss\s SimonsVoss\s Advantage 11.10	Browse Browse
<u>R</u> estore De	faults	Cancel	Appl	y
Copyright © 1996-20	012	Stop	Service	Exit

- ⇒ Tänk på att drivenhetens sökväg (i detta fall C:) kan skilja sig åt från serverns!
- 5. Ändra följande egenskaper i registerfliken "Communications" och spara med knappen "Apply":

🔝 Advantage Configuration Utility	– 🗆 X
Service Up Time: 2 Days 0 Hours 16 Minute:	s 51 Seconds
Operations Since Started: 10476766	STRASE iAnywhere
Database Info Installation Info Configuration Utility	
Database Settings File Locations Communication	s Misc. Settings Language
LAN Port: 6262	
Internet Port: 0	
Client Time Out (seconds): 120	
Compression: Always	~
Restore Defaults Cancel	Apply
Copyright © 1996-2012 Sta	op Service Exit

6. Ändra följande egenskaper i registerkortet "Misc. Settings" och spara med knappen "Apply":

\overline Advantage Configuration Utility	– 🗆 X
Service Up Time: 2 Days 1 Hours 13 Minutes	s 10 Seconds
Operations since started, 10476766	iAnywhere
Database Info Installation Info Configuration Utility	
Database Settings File Locations Communication	ns Misc. Settings Language
Number of Worker Threads:       0         Maximum Size of Error Log:       1000         Suppress Message Boxes:       ✓         Disable Free Connections:       □         Non-Exclusive Proprietary Locking:       □	
<u>R</u> estore Defaults Ca <u>n</u> cel	Apply
Copyright © 1996-2012 Sto	op Service Exit

7. Ändra språkinställningarna i registerfliken "Language" till önskat språk och spara med knappen "Apply":

🚮 Advantage Co	onfiguration Utility	у	-	
Service	Up Time: 2 Days 0	Hours 18 Minutes 2	2 Seconds	
Operations Sinc	e Started: 1047676	6	iA	Sybase Anywhere.
Database Info	Installation Info	onfiguration Utility		
Database Settir	ngs File Locations	Communications	Misc. Settings	Language
OE	M Character Set	GERMAN	~	
NOTE: Ch	anging the language	e setting requires th	e server to be res	started.
<u>R</u> estore D	)efaults	Cancel	Арріј	J
Copyright © 1996-	2012	Stop	Service	Exit

#### 3.3 Skapa säkerhetskopia

Skapa resp. redigera backupfilen för att säkerhetskopiera även den nya databasen automatiskt:

```
net stop SVCommNodeSvr /y
rmdir /s /q C:\SimonsVoss\sv_backup\
net stop Advantage /y
md C:\SimonsVoss\sv_backup\
xcopy C:\SimonsVoss\sv_db\*.* C:\SimonsVoss\sv_backup
\ /s /c /e
net start Advantage /y
net start SVCommNodeSvr /y
```

### 4 Installation av LSM 3,4 på en klient

#### 4.1 Installera LSM Business

LSM Business installeras på önskade klientdatorer. Dessa har åtkomst till den ADS-server i nätverket, som hanterar låsschemana.

- 1. Starta installationsfilen som administratör.
- 2. Följ anvisningarna för installationen.
  - ⇒ För att kunna genomföra installationen måste du godkänna licensvillkoren.
- 3. Starta LSM Business (symbol på skrivbordet eller Start/Program/ SimonsVoss/LSM BUSINESS)

#### 4.2 Installera hotfix för Crystal-Reports

Crystal Reports används i bakgrunden som rapporteringsverktyg. Verktyget installeras automatiskt i samband med installation av LSM Business. För att det ska fungera korrekt måste en aktuell hotfix installeras.

- 1. Starta hotfixen i .exe-format.
- 2. Följ anvisningarna för installationen.
  - ⇒ För att kunna genomföra installationen måste du godkänna licensvillkoren.

### 5 Uppdatera WaveNet Manager

Om WaveNet Manager redan har installerats kräver uppdateringen endast att följande filer ersätts i WaveNet-installationsmappen:

- boost\_threadmon.dll
- WaveNetManager.exe
- WNIPDiscoveryLib.dll
- WNManager.ini

Den senaste versionen av WaveNet Manager finns på SimonsVoss webbplats (www.simons-voss.com) i Supportområdet under Infomaterial/ Software-Downloads.

### 6 Anpassa modelldatabas

- Kopiera och extrahera filen LsmAep2.aep från modelldatabasen (standardinstallationsväg för LSM i mappen ...\db\lsmdb\aep\ i databaskatalogen <Drivenhet>:\SimonsVoss\sv\_db\lsmdb\aep)
- 2. Starta LSM och ändra vid behov databaskällan till filen lsmdb.add (t.ex. \\<Servernamn>:6262\sv\_db\$\lsmdb.lsmdb.add).
- 3. Logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter i databasen.

### 7 Registrera LSM

LSM måste registreras. Detta sker genom att en registreringsfil skapas och skickas till en speciell e-postadress. Du får ett automatiskt svar som innehåller din personliga licensfil. Med denna licensfil kan du registrera LSM med de moduler som du har beställt.

#### Arbetsprocess

- ✓ LSM-installationen har inte genomförts.
- ✓ Följesedel med registreringsinformation finns.
- ✓ Internetanslutning upprättad.
- I fliken Hjälp klickar du på knappen "Registrering".
   Hjälp

Hjälpavsnitt	F1
SimonsVoss Online Support	
SimonsVoss på nätet	
Information om LockSysMgr	
Registrering	
Versionsöversikt	
FAQ	
Kontrollera uppdateringar	
Databasrapport	

- ⇒ Fönstret "Registrering" öppnas.
- 2. Klicka på knappen "Redigera".



- ⇒ Fönstret "Bearbeta registrering" öppnas.
- 3. Fyll i formuläret.

Företag:	SimonsVoss		
Adress:	Feringastraße 4		
Ort:	Unterföhring	Postkod:	85774
Land:	Deutschland		
Kontaktperson:	Roberge large		
Tfn:	10% (FW) H1	Fax:	
E-post:	interaction programmes of		

4. Kryssa för alla moduler som du har beställt.

LSM Business	•
✓LSM Report	^
LSM Monitor	
LSM Database	
LSM Network 48	
LSM Network 128	
LSM Network Enterprise	
LSM CommNode 5	
LSM CommNode 10	
LSM CommNode Enterprise	
LSM Online	
LSM Terminalserver	
LSM Card	
LSM VN Server	
LSM Multi Database	~
	– Åndringsförlopp –

- Ändringsförlopp
Spara
Rapport
Skapa licensförfrågan
Läs in licensfil

- 5. Klicka på knappen "Spara".
  - ⇒ Datasatsen är sparad.
- 6. Klicka på knappen "Skapa licensförfrågan".

_ A	ndringsforlopp
	Spara
	Rapport
	Skapa licensförfrågan
	Läs in licensfil

7. Klicka på "Ja" för att bekräfta frågan.



8. Fyll i formuläret (LSM-kommissionsnummer i formatet LSMxxxxxx, ordernummer i formatet Axxxxxx).

Automatisk registrering	,	×		
Fyll i fälten nedan.				
Obs: Du hittar uppgiftema i den registreringsinformation som skickades tillsammans med LSM Software.				
		,		
SV komissionsnummer:	Several Head			
Kommissionsnummer:	1.044-00637%	🔲 okänd		
Ordemummer:	A434301	🔲 okänd		
	,			
ОК		Avbryt		

- 9. Klicka på knappen "OK".
  - ⇒ RGO-fil skapas.
  - ⇒ Explorer-fönstret öppnas.
- 10. Spara RGO-filen i valfri mapp.

E Spara so	om	×
Spara i:	Lizenz 💌 🗲 🖻 🛗 🕶	
Namn	✓ Senast ändrad Typ Inga objekt matchade sökningen.	Stor
<		>
Filnamn:	SANTABARBARA.rgo	Spara
Filformat:	Textfiler (*.rgo)	Avbryt

11. Klicka på knappen "OK".



- ⇒ Den e-postklient som används som standard öppnas. Ett motsvarande e-postmeddelande med RGO-filen som bilaga har redan skapats.
- 12. Om RGO-filen inte har bifogats ska du bifoga den manuellt.
- 13. Skicka ett e-postmeddelande med RGO-filen till lsmregistration@simons-voss.com.
  - ⇒ Du får ett automatiskt svar LIC-filen bifogad.
- 14. Spara LIC-filen i valfri mapp.
- 15. Gå tillbaka till LSM.
- 16. Klicka på knappen "Läs in licensfil".



⇒ Explorer-fönstret öppnas.

17.	Välj LIC-fil.	
	<b>—</b> ä	

E Oppna					×
Leta i:	Lizenz 💌	← 🗈 💣 📰 ▾			
Namn	~ BARBARA.lic	Senast ändrad 2018-02-14 11:19	Typ LIC-fil		Stor
<					>
Filnamn:	SANTABARBARA.lic			Öppna	
Filformat:	Textfiler (*.lic)		•	Avbryt	
	Dppna som skrivskyddad				

- 18. Klicka på knappen "Öppna".
- 19. Klicka på knappen "OK" för att bekräfta meddelandet.
- 20. Starta om LSM.
- ⇒ Registreringen har genomförts.

### 8 Utökade konfigurationer för LSM 3.4

- 1. Om nödvändigt: anpassa de lokala brandväggsreglerna på klient och server.
- 2. Om nödvändigt: anpassa rapporterna (adressdata, loggor, extra texter osv.).
- 3. Om nödvändigt: skapa/redigera användarkontona för LSM.
- 4. Om nödvändigt: installera fler klienter.
- 5. Växla tillbaka till servern (där ADS har installerats).

#### Installera och starta CommNode-server

- Installera SimonsVoss CommNodeServer (commnode\_setup\_3\_(x).exe).
- Registrera CommNodeServer-tjänsten (utför C:\Program Files (x86)\SimonsVoss \CommNodeSvr\_3\_4\install\_CommNodeSvr.bat med administrativa rättigheter!)
- Om ingen LSM GUI har installerats på servern, ska du nu installera OLEDB-drivern (oledb.exe). Ändra språket (som vid installation av ADS-servern).
- 4. Starta LSM och logga in.
- Navigera till menypunkten Nätverk\Kommunikationsnod och konfigurera/ändra ev. namn och datornamn för CommNodeServer.

Datomamn			
		ISANTABARBARA	
Fullstandigt datomam	ı		
IP-port		6002	Sök port
Beskrivning			
		1	
			Dia a
Anslutningar:			Ping
Тур	COM-Port		Konfig-file
WN eller TCP Ce	192.168.100.15		Överför

6. Om nödvändigt: Konfigurera taskmanagern och spara CommNodeServer här.

⇒

⇒

-	– Uppgiftstjänst —		
	Uppgifts-och ha CommNode-sen	ändelsetjänst körs på följa ver:	nde
	SANTABARBA	RA : CommNodeSrv	•
	Spara		
⇒	Start	Finns inte	Stopp

7. Om tillämpligt och såvida detta inte skett i tidigare versioner: Flytta befintlig WaveNet Router från lokala anslutningar till befintlig CommNodeServer.

Anslutningar:		Ping
Тур	COM-Port	Konfig-filer
WN eller TCP Ce	192.168.100.15	Överför
WN Central Node	COM3	
		Testa
		Redigera
		Lägg till
		Ta bort
		Flytta

8. Skapa konfigurationsfilerna i kommunikationsnoden

Namn		CommNodeSrv	
Datomamn		SANTABARBARA	
Fullständigt datomam	n		
P-port		6002	Sök port
Beskrivning			
		P	
Anslutningar:			Ping
Anslutningar: Typ	COM-Port		Ping Konfig-filer

- Kopiera de tre skapade filerna på servern i installationskatalogen för CommNodeServer (C:\Program Files (x86)\SimonsVoss \CommNodeSvr\_3\_4\).
- 10. Starta därefter CommNodeServer-tjänsten manuellt (i menypunkten Tjänster på Windows-operativsystemet).
- 11. Kontrollera anslutningen genom att trycka på ping i kommunikationsnoden.

Namn	ļ¢.	CommNodeSrv	
Datomamn		SANTABARBARA	
Fullständigt datomam	n [		
IP-port		6002	Sök port
Beskrivning	[		
	1		
	1		
Anslutningar:	1		Ping
Anslutningar:	COM-Port		Ping Konfig-file
Anslutningar: Typ WN eller TCP Ce	COM-Port		Ping Konfig-file Överför

⇒ Framtida WaveNet-komponenter måste alla vara tilldelade kommunikationsnoden och inte de lokala anslutningarna.

#### 8.1 Traditionellt WaveNet (ingen WaveNetManager!)

- 1. Om nödvändigt: implementera WaveNet-komponenterna.
- 2. Testa anslutningen till WaveNet-komponenterna.

#### 8.2 Använda WaveNetManager på klienten

- 1. Spara den aktuella versionen av WaveNetManager lokalt på klienten.
- 2. Tilldela Windows-användargruppen ANVÄNDARE skrivrättigheter till mappen med WaveNetManager-uppgifterna.
- 3. Starta WaveNetManager från LSM under Nätverk\WaveNetManager.
- 4. Vid start ska du ange den lokala sökvägen till klienten för WaveNetManager.exe och wntop.csv-filen.
- 5. Ange vid behov lösenordet för WaveNetManager.
- 6. Om nödvändigt: konfigurera WaveNetManager-komponenterna.
- 7. Testa dina WaveNetManager-komponenter.

#### 8.3 Använda WaveNetManager centralt på servern

- 1. Spara den aktuella versionen av WaveNetManager centralt på servern under <Drivenhet:>\SimonsVoss\sv\_wavenet).
- 2. Tilldela Windows-användargruppen ANVÄNDARE skrivrättigheter till mappen.
- 3. Skapa en frigivning till mappen med WaveNetManager.
- 4. Starta WaveNetManager från LSM under Nätverk\WaveNetManger.
- 5. Vid start ska du ange serverns UNC-väg för WaveNetManager.exe och wntop.csv-filen.
- 6. Ange vid behov lösenordet för WaveNetManager.

- 7. Om nödvändigt: konfigurera WaveNetManager-komponenterna.
- 8. Testa dina WaveNetManager-komponenter.

### 9 Avslutning

I schemaläggaren i Windows ska du skapa en uppgift för automatisk säkerhetskopiering av databaskatalogen med hjälp av den skapade backupfilen (Skapa säkerhetskopia [▶ 11]) och sedan testa denna.

	10 Hjälp & kontakt
Anvisningar	Närmare information om drift och konfiguration finns på SimonsVoss webbplats (www.simons-voss.com) i supportområdet under Infomaterial/Dokument.
Hotline	Vid tekniska frågor, kontakta SimonsVoss servicehotline på +49 (0) 89 99 228 333 (samtal i det fasta nätet i Tyskland, samtalstaxa beroende på leverantör).
E-post	Vill du hellre skriva ett e-postmeddelande?
	hotline@simons-voss.com
FAQ	Information och hjälp om SimonsVoss-produkter hittar du på SimonsVoss webbplats (www.simons-voss.com) i supportområdet under FAQ.
	SimonsVoss Technologies GmbH
	Feringastraße 4
	85774 Unterföhring
	Tyskland