Comment vérifier l’angle d’ouverture d’une béquille SmartHandle 3062 ?

Lorsque vous avez une installation d’une plaque-béquille SmartHandle 3062, sur une porte à profil étroit en aluminium, il est important de vérifier l’angle d’ouverture de la béquille existante, avant de préconiser notre béquille SH-3062.

Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante :

Cela représente l’angle d’ouverture de la béquille à vide. (poignée non commutée)

Rédaction par Stevenson Olibrice – Responsable Technique – Mai 2022

Mais ce qui est important c'est l'angle d'ouverture de la béquille à embrayer (voir image suivante) :

Cela représente l'angle d'ouverture réel de votre béquille lorsqu'elle est commutée.

En résumé si la béquille que vous voulez remplacer à besoin d'un angle d'ouverture supérieur à 43 degrés, vous risquez de ne pas pouvoir entrainer complètement le pêne demi-tour.

Merci de faire attention à ce détail qui peut poser des problèmes sur certains projets sachant que **la béquille AX** à un angle d'ouverture plus grand de **55 degrés** mais n'est pas disponible en **version WP** (résistance à l'eau et poussière).