



// CARATTERISTICHE

- ❖ Lo SlimTag è utilizzato come elemento identificativo nel sistema 3060, per azionare cilindri di chiusura digitali, SmartHandle, SmartRelè e SmartLocker.
- ❖ Gestite, con un unico SlimTag, fino a 32.000 chiusure e aprite porte e portoni.
- ❖ Nel sistema 3060 si impiegano SlimTag del tipo MIFARE® DESFire®, nei quali si possono memorizzare opportunamente dati di altre di applicazioni oltre a quelli relativi al piano di chiusura SimonsVoss.

// NEL SISTEMA 3060 LO SLIM TAG SERVE PER L'IDENTIFICAZIONE E AZIONA:

Cilindri di chiusura digitali



SmartLocker digitali



SmartHandle digitali



SmartRelè – Lettore



SmartRelè 2
Lettore



SmartRelè 3 Advanced
Lettore a LED

CILINDRO DI CHIUSURA DIGITALE

- ❑ Tenere lo SlimTag direttamente davanti al pomolo del cilindro.



- ❑ Attendere il **segnale ottico e acustico**¹ ovvero **ottico e/o acustico**² di attivazione del cilindro di chiusura.
- ❑ **Ruotare il pomolo** del cilindro di chiusura digitale nel senso di apertura.
- ❑ Aprire la porta.

1) Cilindro digitale 3061



2) Digital Cylinder AX



SMART HANDLE DIGITALE 3062

- ❑ Tenere lo SlimTag davanti all'unità di lettura della SmartHandle 3062.



- ❑ Attendere il **segnale ottico e acustico di attivazione** della SmartHandle.
- ❑ **Abbassare la maniglia.**
- ❑ Aprire la porta.



SMART HANDLE AX DIGITALE

- ❑ Tenere lo SlimTag davanti all'unità di lettura della SmartHandle AX.



- ❑ Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** della SmartHandle.
- ❑ **Abbassare la maniglia.**
- ❑ Aprire la porta.



SMART LOCKER AX DIGITALE

- ❑ Tenere lo SlimTag davanti all'area di lettura dello SmartLocker AX.



- ❑ Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** dello SmartLocker.
- ❑ Aprire la porta dell'armadietto.



SMART RELÈ – LETTORE

- ❑ Tenere lo SlimTag direttamente sul lettore dello SmartRelè 2 o SmartRelè 3 Advanced.



- ❑ Attendere il **segnale ottico e acustico di attivazione.**
- ❑ Grazie allo **SmartRelè**, un incontro elettrico può, ad esempio, attivare una porta o aprire una sbarra.

