

# SMART CARD

DIE SMART CARD DIENT IM SYSTEM 3060  
ZUR IDENTIFIKATION UND BETÄTIGT:



## DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



Halten Sie die  
SmartCard direkt vor  
den Zylinderknäuf.



Warten Sie auf die  
optische Freigabe durch  
den Schließzylinder.



Drehen Sie dann den  
Knäuf des digitalen  
Schließzylinders in  
Öffnungsrichtung...



...und öffnen Sie  
die Tür.



## DIGITALE SMART HANDLES



Halten Sie die  
SmartCard vor die  
Leseinheit des  
SmartHandles.



Warten Sie auf die  
optische Freigabe durch  
das SmartHandle.



Drücken Sie dann die  
Klinke...



...und öffnen Sie  
die Tür.



## COMPACT READER



Halten Sie die  
SmartCard vor den  
Lesebereich des  
CompactReaders.



Warten Sie auf die  
optische Freigabe durch  
den CompactReader.



Mit Hilfe des  
SmartRelais kann z. B.  
ein elektrischer Türöffner  
eine Tür freigegeben...



...oder eine Schranke  
geöffnet werden.