

LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE

Snabbguide för uppdatering 3.1 SP2 (3.1.20412)

Juni 2012

1.0 KOMMENTARER

Under uppdateringen är det viktigt att ingen användare är inloggad i låssystemets databas när komponenterna i fråga ställs om samt att programmet är avslutat. Den första inloggningen bör ske först när uppdateringen av arbetsplatsen (LSM Basic Edition) resp. alla arbetsplatser (LSM Business Edition/LSM Professional Edition) har genomförts fullständigt. Beakta processen och systemvillkoren. Vid frågor, vänd dig till din återförsäljare eller till supporten innan du genomför uppdateringen.

2.0 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1. Importera alla data från de mobila enheterna och från gateways (virtuellt nätverk).
2. Spara databasen.
3. Logga ut alla klienter från DB genom att avsluta programvaran på arbetsplatsdatorerna.
4. Avsluta tjänsten "SimonsVoss CommNode Server" (om den används).
5. Avsluta tjänsten "Advantage Database Server" (endast LSM Business Edition/LSM Professional Edition).
6. Ladda nödvändig SP2, filerna uppdateras (administrationsbehörighet krävs).
7. Om användaren med vars inloggning uppdateringen genomförs inte har några skrivrättigheter till databasmappen måste filen "LsmAEP2.aep" i undermappen "aep" bytas ut manuellt. Den nya versionen av filen finns i mappen "AdsOleDb" i installationsmappen för LSM, i regel under "C:\Program\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb"
8. Vid användning av LSM Mobile Edition PDA måste denna först avinstalleras och installeras om på PDA. I detta fall ska även lokala data raderas efter importen.
9. Starta tjänsten "Advantage Database Server" (endast LSM Business Edition/LSM Professional Edition).
10. Starta LSM och logga in med administratörskontot.
11. Starta tjänsten "SimonsVoss CommNode Server" (om den används).
12. Genomför funktionstest.
13. Spara databasen.

Information

Installation eller uppdatering av LSM måste alltid genomföras som administratör med administrativa rättigheter (i Windows Vista eller Windows7 med inloggning som administratör och via alternativet "utför som administratör"). Om detta inte beaktas kan det leda till irreparabla databasstrukturer eller felfunktioner. Tänk även i fortsättningen på att när konfigurationsfiler skapas för CommNodes (*.xml) så finns dessa i komponenternas installationsmappar och sparas inte i Windows-användarens "VirtualStore" (C:\Users\Användare\AppData\Local\VirtualStore).