



ESCAPE-BINNENKNOP VOOR KANTOOR- EN ONDERWIJSOMGEVING

// EIGENSCHAPPEN

- ❖ De Escape-knop voor de digitale cilinder AX (Z5) is voorzien van een ratelfunctie om onbevoegd afsluiten te verhinderen
 - :: Afsluiten van binnenuit niet mogelijk
 - :: Afsluiten alleen van buitenaf en alleen met identificatiemedium mogelijk.
 - :: Openen van binnenuit altijd zonder identificatiemedium mogelijk
- ❖ Voor uitbreiding achteraf voor Comfort-cilinders (CO)
- ❖ Draairichting instelbaar voor DIN L- en voor DIN R-deuren
- ❖ Made in Germany! Voor ons héél vanzelfsprekend

// TOEPASSING

Wanneer achteraf een comfortcilinder met een escape-knop wordt gemonteerd, kan een deur van binnenuit niet meer worden vergrendeld. Afsluiten is alleen van buitenaf en alleen met identificatiemedium mogelijk, waarbij ook hier op elk gewenst moment van binnenuit kan worden geopend. Daarmee kan een ruimte op elk gewenst moment zonder identificatiemedium worden verlaten.

Bijvoorbeeld in openbare instellingen en andere instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn, zorgt dit ervoor dat medewerkers niet tegen hun wil in een kantoor worden ingesloten. Andere toepassingen zijn scholen waar scholieren docenten niet uit het klaslokaal kunnen uitsluiten.

Afhankelijk van de toepassing vormt de comfortcilinder met escape-knop een zinvol alternatief voor de tweezijdig vrij draaiende FD-cilinder.



 DIGITAAL EUROPROFIEL-CILINDER AX

Escape-binnenknop voor de kantoor- en onderwijsomgeving,
voor comfortcilinders AX voor uitbreiding achteraf,
sluiting van binnen niet mogelijk, met instelbare draairichting rechts/links

SV-Z5.TT.EC


// INBOUWSITUATIES

Afhankelijk van de deursituatie verschilt de montage. De gewenste draairichting is instelbaar met de meegeleverde inbusleutel van de montage- en batterijsleutel voor de digitale cilinder AX (Z5.Tool).





Rechtsom ontgrendelen

DIN L – naar buiten openend



DIN R – naar binnen openend




De escape-knop ontgrendelt de deur rechtsom.





Linksom ontgrendelen

DIN L – naar binnen openend



DIN R – naar buiten openend



De escape-knop ontgrendelt de deur linksom.



Alle montagevideo's voor de digitale cilinder AX te vinden onder:
<https://ax.simons-voss.com/nl>