



// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ La SmartCard est une carte RFID basse fréquence 13,56 MHz.
- ❑ En présentant la SmartCard sur le lecteur de la fermeture, ouvrez et déverrouillez les accès.
- ❑ La SmartCard est un identifiant pour le System 3060 et SmartIntego. Elle actionne cylindres de fermeture numériques, SmartHandles, SmartRelais, SmartLockers, cadenas...
- ❑ Gérez jusqu'à 32 000 fermetures avec une seule SmartCard et ouvrez facilement les accès déterminés en amont.
- ❑ Si une entreprise possède déjà des cartes, par exemple, pour l'enregistrement des horaires de travail, comme carte de débit pour la cantine... elle pourra les utiliser également pour son contrôle d'accès SimonsVoss.
- ❑ Les technologies prises en charge sont :
 - :: EM® 4102
 - :: HITAG® 1
 - :: HITAG® 2
 - :: MIFARE® Classic
 - :: MIFARE® DESFire®
 - :: MIFARE® Plus®
 - :: LEGIC® MIM 256
 - :: LEGIC® advant 128
- ❑ Pour éviter le hacking, SimonsVoss programme les cartes directement dans l'espace d'écriture et n'utilise pas l'UID pour gérer le système.

// LA SMART CARD, IDENTIFIANT POUR LE SYSTEM 3060 ET SMART INTEG0. ELLE PERMET D'ACTIONNER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :


Cylindres de fermeture numériques



Cadenas



Verrou de casier - SmartLocker



Béquilles numériques - SmartHandles



Lecteurs et réseau virtuel - SmartRelais




Lecteur
SmartRelais 2



Lecteur à LED
SmartRelais 3 Advanced

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE

- Présentez la SmartCard juste devant le bouton du cylindre.



- Attendez le **signal visuel et sonore** émis par le cylindre de fermeture.
- Tournez** ensuite le **bouton** du cylindre de fermeture numérique dans le sens de l'ouverture.
- Ouvrez la porte.

1) Cylindre numérique 3061



2) Cylindre numérique AX



SMART HANDLE NUMÉRIQUE 3062

- Présentez la SmartCard devant le lecteur de la SmartHandle 3062.




- Attendez le **signal visuel et sonore** émis par la SmartHandle.
- Appuyez** ensuite sur la **poignée**.
- Ouvrez la porte.



SMART HANDLE AX NUMÉRIQUE

- Présentez la SmartCard devant le lecteur de la SmartHandle AX.



- Attendez le **signal visuel et sonore** émis par la SmartHandle.
- Appuyez** ensuite sur la **poignée**.
- Ouvrez la porte.




SMART LOCKER AX NUMÉRIQUE

- Présentez la SmartCard devant le lecteur du SmartLocker AX.



- Attendez le **signal visuel et sonore** émis par le SmartLocker.
- Ouvrez la porte du vestiaire.



LECTEUR SMART RELAIS

- Présentez la SmartCard directement sur le SmartRelais 2 ou le SmartRelais 3 Advanced.



- Attendez le **signal visuel et sonore** émis par le lecteur.
- Avec l'aide du **SmartRelais**, un dispositif électrique d'ouverture de porte permet de libérer une ventouse ou d'ouvrir une barrière motorisée.

