



// KENDETEGN

- En transponder anvendes til identifikation i System 3060 for at betjene digitale låsecylindre, SmartHandles, SmartRelais og SmartLocker.
- Blå, rød eller brun, med limet hus eller fortløbende nummerering. Som adgangskode- eller brandmandstransponder, eksplorationsbeskyttet eller kombineret med en ekstra passiv transponder – der er ikke sat nogen grænser for mangfoldigheden.
- Med transponderen administreres utrolige 304.000 låse, og dør og port åbnes op til 400.000 gange med et eneste batteri.

// TEKNISKE DATA

- Mål: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
- Typisk læserækkevidde:
 - :: Op til 40 cm til låsecylinder/SmartHandle
 - :: Op til 120 cm til SmartRelais
- Batteri:
 - 1 x CR2032 3V lithium
 - Batterilevetid op til 400.000 låse eller op til ti års standby
- Temperaturområde: -25 °C til +65 °C

// I SYSTEM 3060 ANVENDES TRANSPONDEREN TIL IDENTIFIKATION OG AKTIVERER:

Digitale låsecylindre




Digitale SmartLocker



Digitale SmartHandle




SmartRelais – Læser

SmartRelais 2
læserSmartRelais 3 Advanced
LED-læser

DIGITAL LÅSECYLINDER

- Hold transponderen i en afstand på ca. 15 cm fra cylinderen, og tryk på transponderknappen.



- Vent på den **akustiske¹** eller **akustiske og / eller optiske² frigivelse** gennem cylinderen.

- Døj derefter den digitale låsecylinders **knop** i åbningsretning.
- Åbn døren.



DIGITALT SMART HANDLE 3062

- Hold transponderen foran dørbeslaget, og tryk på transponderknappen.



- Vent på den **akustiske frigivelse** gennem SmartHandle.
- Tryk** derefter **dør grebet** ned.
- Åbn døren.



DIGITALT SMART HANDLE AX

- Hold transponderen foran dørbeslaget, og tryk på transponderknappen.



- Vent på den **optiske og / eller akustiske frigivelse** gennem SmartHandle.
- Tryk** derefter **dør grebet** ned.
- Åbn døren.




DIGITALT SMART LOCKER AX

- Hold transponderen foran låseområdet på SmartLocker AX, og tryk på transponderknappen.



- Vent på den **optiske og / eller akustiske frigivelse** gennem SmartLocker.
- Åbn omklædningsskabets dør.



SMART RELAIS 2 / SMART RELAIS 3 ADVANCED

- Hold transponderen i modtageområdet for SmartRelais 2 eller SmartRelais 3 Advanced læser, og tryk på transponderknappen.



- Vent på den **optiske frigivelse** gennem SmartRelais.
- Ved hjælp af **SmartRelais** kan en elektrisk døråbner f.eks. frigive en dør eller en bom kan åbnes.

